

Câu 12746 của bạn Trần Minh Thảo - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): LCD Samsung 943

Hiện tượng: Không có nguồn

không có nguồn, kiểm tra đường 300V ok, đường 5V, 12V không có. Mạch chạy con FM300N mình độ bằng IC DM0565M có hiện tượng như sau: 5V có, 12V thì không có, ktra biến áp không bị hư, đã thay Opto 817, TL431A vẫn không hết, đo điện tại tụ 50v-3.3uF kế bên TL431A thì thấy kim dao động, ai đã gặp hiện tượng trên xin chia se kinh nghiệm, cảm ơn!!!

— [●] [●] —

**vu xuan thanh** (thanhnhung366) - 5 / 7 / 2015

dien tro cau phan ap va 1 so linh kien dang bi ro .ma sao ko dung 5L0380 do nguon nhi? .

**xuantoan** (xuan toan) - 7 / 7 / 2015

mình có 1 em bị lỗi màn có nhu cầu thì alo

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình**

**GIÁ RẺ**

**NHANH CHÓNG**

**LINH KIẾN CHÍNH HÃNG**



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**Trần Minh Thảo** (abibi88vn) - 9 / 7 / 2015

mình độ quen con này rồi, lỗi trước do mình sơ ý không ktra diode đường 12V bị chập, thay con khác chạy ok!

## Các bài viết tương tự:

1. [acer 4630 ko nguồn - máy có nguồn 19v.kiểm tra 3v3 và 5v cấp trước có nhưng ko kích dc nguồn](#)
2. [bếp từ ML-SV190DC - khi cấp nguồn điện vào thì máy chạy hiển thị bình thường nhưng không đun được sò không chạy ấn phím có điều khiển nhưng bếp không đun được .kiểm tra máy không có điện áp cấp vào chân điều khiển của ic công suất H20R1202](#)
3. [máy giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
4. [máy giat sharp ES-S71 - ấn nút ON đã có điện áp cấp cho van cấp nước là 195V.ấn start đo điện áp ra van cấp nước không thay đổi .mình nghi do hỏng máy con tranzitor có dung không. ma của máy con tran zitor la M1J43 thay bằng con gì được](#)
5. [máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?](#)
6. [máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?](#)
7. [Modem tivi panasonic \(TC\\_21FX71V\) - Không có đèn báo nguồn đo có nguồn 300v ở tu loc nguồn và 110v cấp cho cao áp mong ah em chi giúp](#)
8. [monitor 943 . sam sung s20a350b - ke soc man](#)
9. [mornitor sam sung 943 - co du dien ap 3v,5v, 18v . ma cam dien im re khong co den bao nguoon](#)
10. [samsung 943 - màng hình bị giặt từ dưới lên trên](#)
11. [samsung 943 ewx - lỗi rom](#)
12. [Tivi sam sung ua48h5203ak - Có đèn nền, không hình, đã thay thử tcom không được, t com chỉ có sáng 1lét](#)