

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 16525 của bạn Hoang Gia Nam - đã có (0) trả lời & góp ý.

LCD sanyo 24K40  
tình trạng Ghim điện sáng đèn vàng

Đo nguồn thứ cấp có 5v, 12v, 15v; chưa có lệnh mở nguồn 12v & 15v lên vĩ chính. Xin ý kiến của anh em : có phải hư vĩ chính không ?. Hướng khắc phục ?

— [●] [●] —

### Các bài viết tương tự:

- [acer 3201XCi - Kích nguồn thì thấy đèn led màu vàng sáng và đèn led màu xanh cũng sáng luôn , quạt CPU vẫn chạy nhưng màn hình ko được !](#)
- [bếp hồng ngoại kanragoo KG 385I - ghim điện bật máy lên chưa khởi động báo mặc kính nóng Hiện mã lỗi H1](#)
- [Bếp từ Midea SF202 2000W - Không biết lỗi gì mà e nó nướng hết 2 con công suất . Vừa ghim điện vào là nổ cầu chì rồi hư luôn con công suất .](#)
- [dell 7240 - reset liên tục đèn nút nguồn ko sáng, đèn báo sạc nhấp nháy liên tục màu vàng](#)
- [Foxconn G31 MV - Cắm điện nguồn chưa khởi động đèn nguồn và đèn báo ổ cứng đã sáng trước. lúc tắt máy rồi đèn cũng vẫn sáng](#)
- [FPT ELEAD, FW450W - Đèn vàng sáng nhưng để 3 phút thj tắt, đèn xanh không sáng, quạt không káj nào chạy cả, ram van tot.](#)

7. [lioa ổn áp tủ lạnh - cắm điện ổn áp báo điện vào đèn xanh sáng nhưng trong 1 khoảng thời gian rơ le ko tác động cấp điện cho tủ lạnh đèn đỏ ko sáng](#)
8. [máy chơi game ps3 slim - xin chào tất cả anh em. mình gặp 1em ps3 bật nguồn lên đèn xanh sau khoảng 5 giây kêu tí tí rồi chuyển sang đèn đỏ nhấp nháy bấm thêm cái nữa thì đèn đỏ ko nháy, bấm thêm lần nữa thì chuyển đèn xanh rồi lại sang đèn đỏ nhấp nháy.](#)
9. [Máy giặt Sanyo cửa ngang mã: AWD-700T - Khi cắm điện còi kêu, sáng đèn, nhưng không bấm được các phím Power, Start và các phím khác. Vặn nút chuyển các chế độ thì còi kêu, đèn chạy, nhưng phím vẫn không bấm được](#)
10. [May han INVERTER JASIX ZX7-200 - Ban dau khach mang den em kiem tra thi bi chap 4con IGBT 40N60 Va bi dut cau chi.em da thay 4 con so noi cau chi nhưng may khong hoat dong.khi cap nguon thi may sang ca hai den mau xanh va mau vang.em nhìn trên biểu tuong 2 đèn thì đèn mau xanh la bao may san sang hoat dong.con đèn mau vang hình nhu la bao loi qua nhiệt.](#)
11. [Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.](#)
12. [tuyển thợ phụ sửa chữa điện tử- điện lạnh\(ưu tiên thợ điện tử muốn học thêm điện lạnh\) - tuyển thợ sửa chữa điện tử - điện lạnh\(ưu tiên thợ điện tử muốn học thêm điện lạnh,và ngược lại\)có chỗ ăn ở+lương thỏa thuận](#)