

Câu 16304 của bạn Phạm Thanh Khiêm - đã có (3) trả lời & góp ý.

LCD Sharp LC-32m400m-bk
tình trạng Nháy đèn đỏ

Ban đầu nguồn 12,5v đo còn 7,6v. Mình có làm lại có đủ nguồn 12,5v nhưng cắm vào lại bị sứt áp. Mong mọi người giúp mình với. Thank all

— [●] [●] —

Nguyễn Văn Hồng (doctor el) - 9 / 6 / 2017

Kiểm tra mạch hồi tiếp thay tl431.opto chưa ạ

Huyền Đắc Luân (dacluan00) - 9 / 6 / 2017

tháo rời boar nguồn lấy bóng đèn 12v tải giả xem nguồn ok chưa đã bác.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Phạm Thanh Khiêm (newstars84) - 13 / 6 / 2017

Mình nạp lại rom ok rồi. Thank các bác

Các bài viết tương tự:

1. [Điều hòa TCL - Không chỉnh được nhiệt độ. bật nguồn lên nó hiển thị 25°C nhưng chỉnh](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

- [giảm xuống hay tăng lên thì số báo và nhấp nháy 1lúc rồi lại trở về 25°C](#)
- [Điều hòa nội địa sharp - Bật máy sau 3s thì các đèn nhấp nháy, rowle cấp điện ra cục ngoài đóng được 10s thì ngắt](#)
 - [Điều hòa Sharp 1 chiều - Máy chạy được 1 phút thì dừng, đèn nguồn sáng nhấp nháy.](#)
 - [lcd sharp hay toshiba 24. - có bác nào thanh lý lcd 24 .sharp hay toshiba 24 ko.](#)
 - [LG 32LV3100 - cắm điện vào sáng đèn đỏ, em bấm power Nháy 1nhịp đèn tím rồi chuyển về đèn đỏ .](#)
 - [máy chơi game ps3 slim - xin chào tất cả anh em. mình gặ 1em ps3 bật nguồn lên đèn xanh sau khoảng 5 giây kêu tí tí rồi chuyển sang đèn đỏ nhấp nháy bấm thêm cái nữa thì đèn đỏ kô nháy, bấm thêm lần nữa thì chuyển đèn xanh rồi lại sang đèn đỏ nhấp nháy.](#)
 - [May giat Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được](#)
 - [Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đỏ lè nỏ đườg hôj, đo đườg kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũg 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thườg ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưg vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .](#)
 - [Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.](#)
 - [Panasonic TH-L32C30V - cắm điện đèn xanh nhấp nhanh rồi chuyển sang đèn đỏ nhấp 3 lần 1 nhịp cho đến khi rút điện.](#)
 - [SONy 32t550a - Cắm nguồn vào nghe rờ le nháy tạch tạch vài cái lên đèn đỏ rồi bấm không lên và không tác dụng gì hết xin chỉ giáo](#)
 - [tivi TCL model kg nhớ rõ tại gặp quá""tạj lãnh sữa tại nhà - bên thứ cấp ""12v có 24v và 110v kg có .đèn nháy 1 nhịp rồi đi đai.e thấy IC giao động 1506 và sói lên hết phân nguồn cũng kg ăn thua gì.e nạp card mới đăng tin đc. e mới vào diễn đàn mong ae giúp đỡ e. e cảm ơn ae trên diễn đàn nhiều lắm](#)