



Lcd sony model KDL 42W700B . Nguồn rời 19.5v - Cắm điện vào không sáng màn hình nữa . Cũng không sáng đèn báo nguồn . | 1
Câu 16604 của bạn nguyen van trung - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Lcd sony model KDL 42W700B . Nguồn rời 19.5v

Hiện tượng: Cắm điện vào không sáng màn hình nữa . Cũng không sáng đèn báo nguồn .

E đã kiểm tra nguồn ra đủ 19.5v . . Xin được các bác chia sẻ kinh nghiệm .e xin cảm ơn ạ .

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyen van trung (dt_trung) - 9 / 1 / 2018

Bác nào có bos vi xử lý sony này k . Alo e với 0948 36 40 50

Các bài viết tương tự:

1. [Foxconn G31 MV - Cắm điện nguồn chưa khởi động đèn nguồn và đèn báo ổ cứng đã sáng trước.lúc tắt máy rồi đèn cũng vẫn sáng](#)
2. [laptop JDL máy của Nhật sài điện 110v - nhận cây máy JDL nguyên con của Nhật dùng điện 110v máy bị lỗi không nhận ổ HDD báo enter password thử dùng đĩa, usb, ổ HDD di động để cài win hoặc ghosh lại đều không được nó không cho vào chế độ boot , lắp ổ hdd bên máy khác đang chạy tốt nó kg nhận, sao đó lắp lại ổ hdd đó vào máy củ trước đó nó cũng báo bass hdd luôn, làm hư hết mấy cái ổ cứng rồi. pin mod đã tháo ra thử rồi. thấy bệnh lạ quá nên up lên diễn đàn để mong sự giúp đỡ của các tiền bác đi trước xin chia sẻ .](#)

Lcd sony model KDL 42W700B . Nguồn rời 19.5v - Cắm điện vào không sáng màn hình nữa . Cũng không sáng đèn báo nguồn . | 2

3. [LCD Samsung SyncMaster 151s - cắm nguồn cho màn lcd sau 1 thời gian >30 phút đèn báo nguồn mới sáng và lên hình. giờ cắm nguồn vào lại không lên nữa](#)
4. [LCD SS 740N - Cam nguồn màn sang trang, rồi tắt. Rut cap tin hieu ra roi cam cam nguồn , den hình sang len, sau do moi cam cap tin hieu thi màn chạy bình thường.](#)
5. [Main Foxconn G31MV - Main của mình đang dùng thì bị thế này: Cứ bật máy lên vào win7 khoảng 20-30s là tự tắt phụt đi, Cài lại win cũng vẫn thế.. Chạy ở trong DOS, hay miniXP thì không việc gì. kiểm tra thấy quạt chíp vẫn quay. Nút POWER và RESET bấm vào không có tác dụng, rút điện ra cắm vào cũng vẫn thế. Đã vệ sinh quạt chíp, bôi keo tản nhiệt, Thay thử CPU, RAM, ổ cứng, nguồn sang máy khác vẫn OK.](#)
6. [Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa.đèn nguồn vẫn còn.Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa,khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường ,nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì.Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiện thấy vẫn còn mới ko thấy tụ nào bị phồng](#)
7. [máy chơi game ps3 slim - xin chào tất cả anh em. mình gặp 1em ps3 bật nguồn lên đèn xanh sau khoảng 5 giây kêu títt títt rồi chuyển sang đèn đỏ nhấp nháy bấm thêm cái nữa thì đèn đỏ ko nháy, bấm thêm lần nữa thì chuyển đèn xanh rồi lại sang đèn đỏ nhấp nháy.](#)
8. [máy tính cay - máy chạy bình thường,bạn em\(người yêu\)kiểm đầu cái ổ cứng về báo em test thử,e liên thao ổ cứng của máy ra dòng ổ cứng này vào và bật máy thì máy ko chạy \(ổ cứng chết\) sau đó e lắp lại ổ cứng của máy rồi bật lên thì cay vẫn có tiếng títt báo chạy như bình thường\(lúc chưa thay ổ cứng\) nhưng mà ko có lệnh mô cho màn hoạt động](#)
9. [máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn \(màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi\) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy](#)
10. [Mình có chiếc ắc quy 12v, 80ah bình đang tích điện tốt - Mình dùng nó cho UPS Sumpac\(UPS-600N\) khi ups không được cắm vào ổ điện thì bật công tắc nguồn của ups lên đèn báo nguồn đỏ lên và từ từ tắt ups không hoạt động. Khi ups được cắm vào ổ điện thì đèn báo nguồn của ups báo xanh cùng với bốn đèn báo trạng thái bình đầy. Vậy có phải hiện tượng dòng của ắc quy quá lớn làm cho ups không hoạt động được hay sao...](#)
11. [SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng báo nguồn,đầu tải vào thì nguồn nháy bóng tải đường B+ nhấp nháy...sửa song nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn lại toàn bộ cắm nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không sáng không có biểu hiện gì.đầu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS](#)
12. [Tivi Sony KDL-50W800C - Đèn báo nguồn sáng lên khoảng 2 giây rồi tắt không thấy lên nguồn cũng không hiện tượng gì nữa](#)