

Câu 16138 của bạn nguyen van diep - đã có (8) trả lời & góp ý.

lg 21 in.chay tổng 9381
tình trạng co tieng khong hinh

chi co hien thi.man toi om.da kiem tra abl nhưng van ko dk xin anh em cho y kien

—— ☉ ☉ ——

Thành Hungelectronics (truong van hung)- 25 / 3 / 2017

đầu tiên bác hàn lại ic tổng nhé rồi kt sò dòng coi có hư k.và nếu k hư kt đường abl thay con r15k....

Thành Hungelectronics (truong van hung)- 25 / 3 / 2017

đây chỉ là kinh nghiệm thợ ms ra nghề thôi ăk...

Dương Trung Thành (091008320)- 25 / 3 / 2017

cứ cày kỹ ABL đã

thaihoa (dthoa)- 25 / 3 / 2017

có hiển thị nghĩa là cao áp đang chạy,,sao hư sò được,,bạn nên quan tâm mạch I_black(nền đen) tại chân 50.,nó quan hệ với đèn q301,,r310(mạch ngắt chổi khi IC màn hình k hoạt động hoặc mất áp — hoặc + 14v..bạn ktra thử xem

Thành Hungelectronics (truong van hung)- 25 / 3 / 2017

chia sẻ để học thêm kinh nghiệm các bác ạ. chúc các bác buổi tối vui vẻ....

nguyen van diep (nguyen diep1989)- 26 / 3 / 2017

gia cam on cac bak de em thu.

hà viết chuyên (quangchuyen123)- 29 / 3 / 2017

mạch abl con R 5.6k lấy điện áp từ b* cạnh cao áp ăn vào chân ABL này , hoặc mở sevicen vào mục SCANR bấm từ 1>0 hoặc ngược lại okok

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyenvanlam (lamgrandi10) - 30 / 3 / 2017

ý kiến của Hà viết Chuyên mình đã gặp và chính xác như vậy

Các bài viết tương tự:

1. [bếp từ ML-SV190DC - khi cấp nguồn điện vào thì máy chạy hiển thị bình thường nhưng không đun được sò không chạy ấn phím có điều khiển nhưng bếp không đun được .kiểm tra máy không có điện áp cấp vào chân điều khiển của ic công suất H20R1202](#)
2. [CRT sony đời cổ - chào các bác làm ơn chỉ dùm em . em đang cây 1 con sonny xài IC tổng LA76810a bật lên có tiếng nguồn \(tiếng bụp bụp....do lần em thay nguồn ở tiệm về thì khi bật lên có tiếng bụp bụp chứ ko êm\) màn không sang tối um, ko có rít cao áp, ko tiếng . các bác nào có KN chỉ dùm em nhé](#)
3. [Ivi samsung crt chạy ic nguồn 5q 0765 chạy ic tổng 9381 - Máy đã chạy do đặc các nguồn b+ 125v nguồn 180v ok nhưng van 0 co hình vân cao áp lên thì có đường hồi mình do các nguồn 3,3 v va5v va 8v đều du cả mình đã thay thử ic tổng va ic nhớ cao áp cung thay luôn ma van o dc](#)
4. [lg crt 21fb70v - tiếng bình thường.hiện thị van co.giong nhu mat abl.abl đã có 5v.dùng tong 9381.nho 24c16a.](#)
5. [LG Tổng 9381 - máy bị sai màu - e đo chân RGB đều đủ máy chạy bthuong . Mặt người nó chuyển sang màu xanh lá nó bị mất màu vàng . e đã thay cả vĩ đế mà không được bác nào trải qua rùi giúp e với](#)
6. [máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phen máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?](#)
7. [máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phen máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?](#)
8. [ti vi sam sung vi na đen hình lỗi,model cs-21h4s chạy tổng 9381 - găm điện một lúc](#)

mới có hình,hình có mất liên tục,màn hình khi mất bị tối ,đo 3 đường GRB bị tụt thấp dưới 1vol

9. tivi lg 17 - tivi vẫn có phong xanh bình thường nhưng k có muối.chạy tổng 938.e đã thay tông thay nhớ.kiểm tra duongf abl nhưng vẫn k được.theo cac bác e lên làm thế nào nữa.mong các cao thủ chỉ bảo
10. tivi sam sung k3 tong 9381 mat chôi - con tiếng mat chôi
11. tivi Samsung -model 21k3s -tổng 9381 -cs tiếng 8944 - Mình có con máy samsung bị mất tiếng đã mở mã sang stereo nhưng k được,thay ic tiếng ,hút chân mute ở ic tổng vẫn k được,mình gỡ ic tiếng đã có tiếng bup bup nhỏ
12. vì trung quốc tổng 8873,màn 7840,dòng d1556, cao áp báp24d40 - sọc trắng ngang màn hình,e đã thay màn mới nhưng k dc dc.màn lấy nguồn 28v từ thứ cấp, dò từ sợi lái màn về chân vì 2zắc có 28vol.dò từ 2chân màn về tổng thì có 2 chân tổng,1chân 8vol,1chân 3,3vol . khi e sờ tay chạm chân 3.3vol nơi màn thì có hiện tượng bung màn hình dẫn ra.E thay tổng luôn cũng k dc.