

Câu 7753 của bạn Nguyễn Đức Phát - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): lg gs290

Hiện tượng: càng sạc nó càng tụt pin

mong mọi người giúp đỡ để điều chỉnh lại nó ☐

— ☐ ● ☐ ● ☐ —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

vo hoang phuc (phucmobile26)- 15 / 7 / 2013

càng sạc càng tụt pin lòi là do không sạc được..không có áp cấp cho pin..có 2 nguyên do như sau..1 là bạn nên đổi cục pin khác sạc thử xem sau..và 2 là bạn nên lấy cục sạc khác sạc zin của LG sạc thử xem sau..chúc bạn thành công

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,,khách say cứ để vài phút,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,rờ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,rờ le ko đóng,,thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
2. [Asus k43e - Để pin bật nguồn k lên. dùng adapter trực tiếp thì lên. Lắp pin và dùng](#)

adapter vẫn lên nhưng k có đèn báo pin. E nghi là hư pin phải k các bác. Cảm ơn các bác nhiều

3. LCD AOC 719V - nhiều soc ngang phía dưới day màn hình va rung theo chieu doc, dung cang lau màn hình cang rung
4. Main PC-g31 b - Mong tất cả các đồng nghiệp giúp đỡ mình.hiện em nó khởi động không lên màn hình.led báo cây đang hoạt động kg sáng.quạt cpu vẫn quay.cpu và chip bắc,nam vẫn nóng.ram bình thường.các bạn cho mình hướng để sửa chữa em nó nhé.cây này của mình.nên mình muốn tự sửa và đi sâu vào main.minh chuyên tivi.
5. máy giặt sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M , nhưng vẫn không được còn máy con tụ chưa thay được vì nó là tụ dán mình không biết trị số nó là bao nhiêu để thay .
6. máy IBMT30 - bật máy kêu tút tút rồi không lên màn hình
7. Máy PIII - Khởi động lên chạy khoảng vài phút (càng nhiều lần thời gian chạy càng ngắn) là bị treo, rút điện ra cắm vào chạy tiếp, treo tiếp.
8. mong các bác các anh giúp đỡ em - em có 1 ampli california 8 sò bo liên. 1 kênh hát vẫn bình thường còn 1 bên nghe rè ,càng mở to thì càng nặng. em đã lau chùi sạch sẽ tất cả . đã kiểm tra sò không bị hư. đóng thẳng dây tín hiệu vào bo để kiểm tra thì thấy kênh trái rè
9. Sửa máy hàn bị rung khi bật nguồn, để càng lâu càng ồn lớn
10. ti vi LCD sam sung 32" - bat máy lên máy chạy bình thường, nhưng khi su dung phim chuc nang nhu chuyen kenh hay tang giam volume thi màn hình suat hie mot khung trang chiem gan het màn hình cang su dung phim chuc nang thi khung trang cang ro ,neu de mot luc thi khung trang do mo dan roi mat di hình ảnh lại sem bình thường
11. Tivi toshiba32pb200v - Mo len hình duoc mot lúc bị ke mau ngang màn hình tu phía đui len cang lúc cang to. Mong các bác chi giúp
12. tu lanh sanaki - mình nạp ga , nhưng dàn lạnh bám tuyết được một góc nhỏ , dàn nóng không nóng , phin locko ấm , dòng càng ngày càng tăng , đường hồi về có đọng sương một lúc lại tan