



LG GZ T711s - Bật nguồn, chưa cắm vào CPU thì vẫn có logo của màn nhưng khi cắm vào CPU(chạy bình thường với màn khác) thì màn đen sì đèn nguồn nháy. | 1

Loại thiết bị (Model): LG GZ T711s

Hiện tượng: Bật nguồn, chưa cắm vào CPU thì vẫn có logo của màn nhưng khi cắm vào CPU(chạy bình thường với màn khác) thì màn đen sì đèn nguồn nháy.

Em đang băn khoăn không biết có phải tại cáp không ? Nhờ các bác chuẩn đoán giúp em với !

— [●] [●] —

Nguyễn Đức Hùng (thuthu)- 27 / 8 / 2010

Bạn cắm máy tính vào màn hình khác giảm độ phân giải xuống thấp rồi thử lại xem sao?, nếu không được thì máy của bạn có vấn đề ở mạch CPU

Nguyễn Mạnh Cường (cuonghbhp)- 28 / 8 / 2010

Rất cảm Mr Hùng đã cho ý kiến.
Nhưng tớ đã để case ở 1024×768 và đặt f=60Hz rồi mà vẫn vậy. Sau đó tớ quyết định tháo máy ra kiểm tra lại toàn bộ nguồn cấp cho VXL thì vẫn có 5V và các tín hiệu Vsyn Hsyn đều có đủ. Thế mà chỉ lắp lại thôi mà khi bật nguồn lên thì “em” nó lại chuyển sang bệnh nháy đèn nguồn và tối om. Tớ lại mở ra dò lại mạch, cách ly từng tải ko phát hiện được chỗ chập cuối cùng là thay VXL ở một con khác(y hệt nhưng bị hư FBT)mà cũng ko được nữa. Mong các anh em xem xét và đánh giá tình hình rồi cho ý kiến nhé !
Thanks a lot !

pham hoang khang (khang169)- 9 / 9 / 2010

ban go bo tu xa mas tren duong g2 [tu103.2kv]

le thac tuan (anhtuandt)- 15 / 12 / 2010

ban ah.benh nay ban khong can cam vao cpu ma van bi mat hinh anh roi.ban lay tay cham vao duong tin hieu la da bi tat roi.benh nay la do hong ic tong.minh cung hong may con nhu vay roi.ban co cho nao co ic do khong chi cho minh mua moi voi.ban thay con ic tong con tot vao la no chay ngay thoi.co gi lien lac cho minh 0983627040

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

LG GZ T711s - Bất nguồn, chưa cắm vào CPU thì vẫn có logo của màn nhưng khi cắm vào CPU(chav bình thường với màn khác) thì

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Vũ Tiến Dũng (vudungplnqnb) - 6 / 5 / 2011

kiểm tra tần số trên Case của bạn nếu cao quá mo đó không chịu được dặt xuống 60 Hz chắc ok

Các bài viết tương tự:

- [1. Amply yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải đc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe đc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy\(nguồn phát vào âm ly là từ pc\), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tí tín hiệu nào ra loa\(kể cả tiếng rột rẹt\)](#)
- [2. Bếp h - Bình thường khi không cắm quạt tản nhiệt vào main thì điều khiển bình thường, khi cắm quạt thì đèn nguồn nhấp nháy kêu tit tit, báo lỗi quạt thì quay](#)
- [3. dien thoai galaxy s2 han quoc shw m250s - em danh roi s2 vo man hinh lcd o trong, mo may len thi den ngom nhung khi bat dau mo may thi van co chuong rung va co 2 nut cam ung van sang den , lay may khac goi vao thi van co nhac cho nhung may s2 ko co dong tinh j, nghe thay nhac cho khoang 3den5 giay thi tu dong mat tin hieu. co ai biet ve benh lay ko thi giup em voi hay de lai so dien thoai em se goi mong anh tu van giup em voi em xin cam on](#)
- [4. Đĩa DVD trung quốc - Nguồn củ đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn,cứ bị như thế liên tục.\(cắm nguồn khác thì bình thường\)](#)
- [5. laptop Ssamsung R 61 - Khi cắm sạc bật nút nguồn máy có chạy nhưng màn hình không hiển thị được hình ảnh \(màn hình toàn sọc ngang ko nhìn thấy được hình ảnh\).Khi không cắm sạc \(dùng Pin\) bật nút nguồn thì máy chạy bình thường lúc này cắm sạc vào thì ko sao cả.](#)
- [6. lcd acer v173 - khi e cắm nguồn vào thì vẫn hiện logo,nhưng màn hình chỉ hiện thị](#)



LG GZ T711s - Bật nguồn, chưa cắm vào CPU thì vẫn có logo của màn nhưng khi cắm vào CPU(chạy bình thường với màn khác) thì

khoảng mấy giây rồi tắt, khi rút cáp tín hiệu thì màn hình lại hiện thì không có tín hiệu được kết nối, e không kết nối cáp tín hiệu thì để cả tiếng không vấn đề gì và vẫn hiện thì không có thiết bị được kết nối

7. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngát xả và cấp nuocs giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nuocs nhưng khi nhấn canh của hoac án tạm dừng sau đó bấm lại thì lại haotj động bình thường
8. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sách sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
9. Mình có chiếc ắc quy 12v, 80ah bình đang tích điện tốt - Mình dùng nó cho UPS Sumpac(UPS-600N) khi ups không được cắm vào ổ điện thì bật công tắc nguồn của ups lên đèn báo nguồn đỏ lên và từ từ tắt ups không hoạt động. Khi ups được cắm vào ổ điện thì đèn báo nguồn của ups báo xanh cùng với bốn đèn báo trạng thái bình đầy. Vậy có phải hiện tượng dòng của ắc quy quá lớn làm cho ups không hoạt động được hay sao...
10. monito crt17 F720 của ADi - cam dien vao thi van bao binh thuong: check video cable. nhưng khi cam day tin hieu vao CPU thi ko len. va chi bao do phan giai va tan so cua monitor dang dung do cai dat trong windows vd: 800x600 va 70Hz.
11. Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhổ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị
12. Sam Sung 753s - Không cắm vào CPU thì màn hình lên bình thường (có hiển thị màn hình báo không có tín hiệu). Gắn vào CPU thì đèn power chớp liên tục (độ phân giải đã chỉnh xuống 800 x 600)