

Câu 2161 của bạn dientu1k2 - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): LG

Hiện tượng: Không lên hình lên tiếng

chưa

— [●] [●] —

nguyen thanh vu (thanhvu1983) - 7 / 10 / 2010

Kiểm tra nguồn và sửa nguồn trước, rồi tính tiếp. (coi chừng hở mạch)

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

binhthuong090909 (binhthuong) - 16 / 10 / 2010

chet lun thi co ho mach ma ke vooooooooo

Các bài viết tương tự:

1. [am jarguar 203xg - e bật amly lên.e vãn volum hết cỡ ở bo master và bo music tiếng ra rất bé như kiểu nghe nhạc qua tai phone.có nghĩa là e cho tai sát loa mới nghe tiếng a xong lúc e tắt nguồn thì có tiếng bup ở loa a các a có thể giúp đỡ e được ko a?e cảm ơn](#)
2. [bo hao my 6 sò - tieng rất tối ,tăng treble là có tiếng xịt xịt ra loa.chứ tiếng không sáng lên](#)
3. [CRT sony đời cổ - chào các bác làm ơn chỉ dùm em . em đang cần 1 con sonny xài IC](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

tổng LA76810a bật lên có tiếng nguồn (tiếng bup bup....do lần em thay nguồn ở tiệm về thì khi bật lên có tiếng bup bup chứ ko êm) màn không sang tối um, ko có rít cao áp, ko tiếng . các báo nào có KN chỉ dùm em nhé

4. máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?
5. máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?
6. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
7. samsung CS21Z30ML ic tổng TDA 9384PS/N3/3 - bật máy lên khoảng 60p thì sẽ mất hình nhưng vẫn còn tiếng,, tắt máy bật lại thì có hình tốt,khư 10p thì lại mất hình, tắt và bật lại thì có hình, và 30s lại mất hình,, tắt máy để nguội thì lại có hình
8. ti vi SoNy HW212P52 lên lại mất, lên lại mất - bật lên chưa được 1 phút lại mất , lại tự bật ,cứ lên lại mất ,lên lại mất...khi mất để ý nháy 7 nhíp thì lên
9. tivi Sam model 21DAE7 - bị cao áp đánh thủng dây và núm và thay cả đuôi đèn lên hình đẹp nhưng lại mất tiếng.kt chập r 22000...(đỏ- đỏ- trắng)nối điện áp 25v xuống tụ cấp nguồn tiếng.thay rồi nhưng vẫn k được. đã kiểm tra chân mute từ ic tổng về thay thế nhưng vẫn không có tiếng
10. tivi samsung, chạy ic tong dan,ic mạnh 78045, - tivi bị meo hình o phân đầu.thay con so dong vào la hình ảnh đẹp,nhung gio no bi benh nhan nut mo nguon khoang 10 lan no moi len,khi len hình no bi re tieng va bi rung man hình
11. tivi Samsung -model 21k3s -tổng 9381 -cs tiếng 8944 - Mình có con máy samsung bị mất tiếng đã mở mã sang stereo nhưng k được,thay ic tiếng ,hút chân mute ở ic tổng vẫn k được,mình gỡ ic tiếng đã có tiếng bup bup nhỏ
12. tivi samsung model2832 21in - tiếng chập chòn lúc có lúc không...mỗi lần mất tiếng ấn công tắc mở nguồn lại có tiếng...