



LG L1942S\_PF - mô máy hình bình thường 2\_3s sau có 1 vạch sang ngang ở giữa màn nua trên hình bình thường fan dưới trôi liên tục  
Câu 4969 của bạn bùi que lam - đã có (2) trả lời & góp ý  
2-3s hình lại bình thường cứ lặp đi lặp lại như vậy | 1

Loại thiết bị (Model): LG L1942S\_PF

Hiện tượng: mô máy hình bình thường 2\_3s sau có 1 vạch sang ngang ở giữa màn nua trên hình bình thường fan dưới trôi liên tục 2-3s hình lại bình thường cứ lặp đi lặp lại như vậy

đã vệ sinh hạn lại bo cao áp nhưng không được trong diễn đàn ai nào đã gặp qua xin tư vấn giúp xin cảm ơn trước

— [●] [●] —

**tranvanhien** (duchien84 )- 11 / 10 / 2012

kiểm tra cuộn lọc nhiều cho nguồn 12v và 24 con đi

### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình**

**GIÁ RẺ**

**NHANH CHÓNG**

**LINH KIỆN CHÍNH HÃNG**



### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**vu van trong** (ktvvantrong )- 22 / 10 / 2012

bạn hãy kiểm tra nguồn ra cấp cho bo hình , nguồn cấp bo hình yêu cầu bị như vậy do .  
chúc thành công nhé

### Các bài viết tương tự:

1. [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\) tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok, sáng hôm sau trời âm khách bật máy không có nghe được j, khách say cứ để vài phút, lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng, rơ le không đóng, fuse không nổ cho\) - em sửa con này tính ra được 1](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

ngang o giữa màn nua trên hình bình thường fan dưới trời liên tục  
thắng,,nhà ông này hay hát hò karaoke, lần trước cũng chết công suất đứt fuse, rồi  
ko đóng,,,thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,,,lần đó cũng hát bình thường  
hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse

2. ariang 36m - mở nguồn máy hoạt động bình thường khoảng 20s mất hình, tiếng led hiển thị vẫn sáng bình thường. khoảng 20s nữa lại chạy bình thường 20s ngắt tiếp cứ lặp lại như vậy
3. Đĩa DVD trung quốc - Nguồn của đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn, cứ bị như thế liên tục. (cắm nguồn khác thì bình thường)
4. laptop-IBM (R52) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu (như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình (máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên. Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.
5. laptop-IBM (R52) — khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu (như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình (máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên. Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.
6. Mạch toshiba B1100 - Giat xả bình thường đến lúc vát còn 3 phút thì dừng rồi tự động lên 17 phút xả lại cứ như vậy liên tục. ấn vát không thì vát xong lại lên 12 phút và xả
7. Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa. đèn nguồn vẫn còn. Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa, khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường, nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì. Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiện thấy vẫn còn mới ko thấy tụ nào bị phồng
8. màn LCD Model LG L1942S\_PF - nua trên màn hình ảnh bình thường nua dưới trời dat liên tục
9. máy giặt toshiba 990,,,inverter,,,,,cần mua đồ - chia sẻ anh em như sau,,,,,máy giặt bình thường, nhưng về chế độ vắt, van xả vẫn xả nước và kéo cần nhả không nhả còn,,,,mâm từ quay trái, phải lắc lắc vài lần rồi quay chịu vắt dc nửa mâm thì đứng lại, van xả đóng lại, máy lại cấp nước về chế độ xả, rồi lại tới vắt,,,cứ như thế lặp lại ,,,,
10. Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu. - Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu.
11. Panasonic 21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1 cột đen bên trái em nhổ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị
12. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vệt sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra



LG L1942S\_PF - mô máy hình bình thường 2\_3s sau có 1 vach sang  
ngang o giữa màn nua tren hình bình thường fan duoi troi liên tục  
[nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic mạnh và các tụ hóa nhưng vẫn chưa](#)  
[ra bệnh](#) 2\_3s hình lại bình thường cứ lặp đi lặp lại như vậy | 3