



LG L1942S\_PF - mo may hinh binh thuong 2\_3s sau co 1 vach sang ngang o giua man nua tren hinh binh thuong fan duoi troi lien tuc Câu 4969 của bạn bui que lam - đã có (2) trả lời & góp ý  
2-3s hình lai bình thường cu lap di lap lai nhu vay | 1

Loại thiết bị (Model): LG L1942S\_PF

Hiện tượng: mo may hinh binh thuong 2\_3s sau co 1 vach sang ngang o giua man nua tren hinh binh thuong fan duoi troi lien tuc 2-3s hình lai bình thường cu lap di lap lai nhu vay

da ve sinh han lai bo cao ap nhung ko dc trong dien dan ae nao da gap qua xin tu van giup xin cam on truoc

— ● ● ● ● —

**tranvanhien** (duchien84 )- 11 / 10 / 2012

kiem tra cuon loc nhieu cho nguon 12v va 24 con di

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình**

**GIÁ RẺ**  
**NHANH CHÓNG**  
**LINH KIỆN CHÍNH HÃNG**



**TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ  
XÔ NGUYỄN**

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**vu van trong** (ktvvantrong )- 22 / 10 / 2012

ban hay kiem tra nguon ra cap cho bo hinh , nguon cap bo hinh yeu cung bi nhu vay do . chuc thanh cong heng

### Các bài viết tương tự:

1. [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vế\) tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok, sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,,khách say cứ đê vài phút,,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723



LG L1942S PF - mo may hinh binh thuong 2\_3s sau co 1 vach sang

ngang o giua man nua tren hinh binh thuong fan duoi troi lien tuc

~~tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,rõ le ko đóng,,thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời ấm là chết công suất nổ fuse~~

2. ariang 36m - mở nguồn máy hoạt động bình thường khoảng 20s mất hình, tiếng led hiển thị vẫn sáng bình thường. khoảng 20s nữa lại chạy bình thường 20s ngắt tiếp cứ lập lại như vậy
3. Đèn DVD trung quốc - Nguồn của đèn DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đâu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn, cứ bị như thế liên tục.(cắm nguồn khác thì bình thường)
4. laptop-IBM (R52) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình (máy vẫn chạy, tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.
5. laptop-IBM (R52) — khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình (máy vẫn chạy, tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.
6. Mạch toshiba B1100 - Giật xả bình thường đến lúc tắt còn 3 phút thì dừng rồi tự động lên 17 phút xả lại cứ như vậy liên tục. ấn tắt không thì tắt xong lại lên 12 phút và xả
7. Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa. đèn nguồn vẫn còn. Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa, khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường, nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì. Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiện thấy vẫn còn mới ko thấy tu nào bị phồng
8. màn LCD Model LG L1942S PF - nua tren man hinh anh binh thuong nua duoi troi dat lien tuc
9. máy giặt toshiba 990,,inverter,,,...,cần mua đồ - chia sẻ anh em như sau,,,...,máy giặt bình thường,nhưng về chế độ vắt,van xả vẫn xả nước và kéo cần nhả nhông nhựa côn,,,mâm từ quay trái phải lắc lắc vài lần rùi quay chìu vắt dc nửa mâm thì đứng lại,van xả đống lại,máy lại cấp nước về chế độ xả,rùi lại tới vắt ..,cứ như thế lặp lại ...
10. Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu. - Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu.
11. Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2-3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đèn bên trái em nhổ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chém tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị
12. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic mành STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vệt sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dãn, kiểm tra



LG L1942S PF - mo may hinh binh thuong 2\_3s sau co 1 vach sang  
ngang o giua man nua tren hinh binh thuong fan duoi troi lien tuc  
nguon 26v du, duong ra chan so 5 cao 22v, thay ic manh va cac tu hoa phung van chua  
ra beng