

LG LCD 17inch L1753S - Bị nhấp nháy màn hình mỗi khi bật, 1 lúc rồi lại thôi, lúc nữa lại bị (lặp lại quá trình nhiều lần), nếu lên thì TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH dùng bình thường. | 1

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO SAMSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 13129 của bạn Hoàng Tuấn - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): LG LCD 17inch L1753S

Hiện tượng: Bị nhấp nháy màn hình mỗi khi bật, 1 lúc rồi lại thôi, lúc nữa lại bị (lặp lại quá trình nhiều lần), nếu lên thì dùng bình thường.

Xin các bác chỉ dẫn cách sửa pan này với ạ, e cảm ơn!

— [●] [●] —

Các bài viết tương tự:

- [1. asus x54h - lúc lên nguồn lúc không, 3 lần, lần 1 do cúp điện, lần 2 do tháo pin lúc tắt ko lắp pin, lần 3 cũng như lần 2. hiện tượng máy ko lên nguồn ko có tín hiệu gì. cả 3 lần để 1 thời gian vài ba ngày hay cả tháng lắp sạc vào lại chạy bình thường. lưu ý, lúc bị như vậy mình đem đi bệnh viện máy tính bạn bảo hư bo, trả về, tam gọi hết thuốc chữa, máy của mình mua ở đại loan, ở vn có ít.](#)
- [2. đầu DVD - chán thật, Bác Chuyên ơi chắc cháu phá sản quá, hôm nay làm con đầu DVD lỗ 1 cục hixhix, lúc đầu khách đem tới mất hiển thị số, chỉ có đèn led, đi 12km nạp lại rom thì ko đc nghi anh nạp rom này nạp ko đúng, vì đot trước nạp con daling về chạy ko đc lắp con bên máy đang chạy qua thì đc, vậy là đi lên mua bo chính bo đa năng 140k về lắp vào ko đúng mắt lấy mắt bên đầu mình bỏ vào chạy đc, nhưng phím sai hệ ko bấm đc. vậy là ra đi 1 bo, lắp trả khách ko làm nữa tốn 1 buổi tốn xăng chán.](#)
- [3. Đầu DVD trung quốc - Nguồn củ đầu DVD khi đơ thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì](#)

LG LCD 17inch L1753S - Bị nhấp nháy màn hình mỗi khi bật, 1 lúc rồi lại thôi, lúc nữa lại bị (lập lại quá trình nhiều lần), nếu lên thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn, cứ bị như thế liên tục. (cắm nguồn khác thì bình thường)

4. Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa. đèn nguồn vẫn còn. Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa, khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường, nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì. Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiện thấy vẫn còn mới ko thấy tụ nào bị phồng
5. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả, nhưng khi bật chạy thì lại ngắt xả và cấp nước giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nước nhưng khi nhắc canh của hoặc ấn tạm dừng sau đó bấm lại thì lại hoạt động bình thường
6. Máy giặt samsung inverter cửa ngang - Bật nguồn máy chạy giặt, xả rất ok đến chương trình vắt thì chạy dc nửa chương trình rồi lại nhảy lên chạy lại chương trình vắt
7. Máy giặt Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1. chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường. mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước + xả + hẹn giờ + mở nguồn nhưng vẫn không được
8. Máy in canon 2900 - Máy in khi bật lên lúc khởi động được lúc không, lúc có tiếng kêu tạch tạch... Khi ấn bật nguồn lại 1-2 lần thì nguồn không khởi động và cũng không kêu tạch tạch nữa!
9. maygiat-toshiba A800 - ae trong hội giúp e ca này với toshiba a800 khởi động cho giặt mmoto kéo xả quay nửa vòng rồi nhả cách tiếng to 1 cái về ban đầu rồi lại kéo cứ lặp lại 3 lần r mới đóng để cấp nước, cho vắt nó cũng giặt 3 lần r báo lỗi nhảy đèn mực nước và chương trình e đã thay R45 và tran A1015 của mạch van xả thì chạy ok k bị nữa nhưng dk vài ngày lại bị lại như vậy, em đã thay moto xả mới vẫn bị, không li hợp vẫn ngon
10. Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1 cột đen bên trái em nhổ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị
11. ti vi LCD sam sung 32" - bat may len may chay binh thuong, nhưng khi su dung phim chuc nang nhu chuyen kenh hay tang giam volume thi man hinh suat hie mot khung trang chiem gan het man hinh cang su dung phim chuc nang thi khung trang cang ro, neu de mot luc thi khung trang do mo dan roi mat di hinh anh lai sem binh thuong
12. tivi sam panasonic - khi bat hinh luc co luc k khi minh thay ang ten moi thi coi hinh anh sac net nhưng dc 1 thoi dan khoang 1 thang sau thi hinh anh k dc nhu luc moi thay ang ten nua minh cu mua ang ten moi la xem tot nhưng chi dc 1 thoi gian a