

Câu 16401 của bạn vu duy hanh - đã có (3) trả lời & góp ý.

Lg21fu6rd slim tổng 7621  
tình trạng Máy lên nguồn 1 cái là ngắt

E đã tách từng phần ra mà chưa ra bệnh.bác nào gặp qua rồi giúp e với ạ.

— [●] [●] —

**Nguyễn Thế Anh** (theanh0931354512) - 29 / 7 / 2017

Hãy thử bỏ con q16 của mạch bảo vệ xay ra thử xem, nếu ko dk thì hãy mô tả cụ thể chi tiết để ae còn tìm ra cách giải quyết. Vài lời chia sẻ cùng bạn

**nguyen thanhnguyen** (dien tu thanhnguyen) - 13 / 8 / 2017

h

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**binhyb1988** (binhyb1988) - 18 / 1 / 2018

Q16,tụ lọc drive .tụ lọc 5v ngay gần tổng

### Các bài viết tương tự:

1. [bếp từ media. cứ cho nồi vào là chạy ngắt chạy ngắt. e k biết nó hỏng cái gì cày mãi rồi](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

- chưa ra - mấy ngày mới có e bếp từ mà sữa k chạy chắc e chuyển nghề mất các bác ạ
2. dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng...khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi...mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoj quạt này(quạt hơi nước) cắm nguồn bấm nút chức năng số(tốc độ),hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo âm vãn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc
  3. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
  4. may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
  5. máy giat sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M , nhưng vẫn không được còn máy con tự chưa thay được vì nó là tự dán mình không biết trị số nó là bao nhiêu để thay .
  6. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đồ lè nỏ đờng hôj, đo đờng kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .
  7. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn ( màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
  8. midea model MI-SV19DC - hư nguồn ... đứt R cầu trì nguồn vào Vip 12A và thay Vip12A và Dz ở chân 3 vip12A nguồn lên rồi nhưng bây giờ bệnh e nó là chạy tý lại ngắt dao động rồi lại có .. ( chạy ngắt chạy ngắt ) e mới vô nghề lên mong các tiền bối chỉ bảo e phải làm sao .
  9. PC cai win xp sp2 - khi đang cai thi bình thường nhưng khj copy cac file tu dia sang may xong khoi dong lai thi may tat luôn.bam nut nguon khoi dong thi den chi chop 1 cai roi tat chu khong len.minh da dem dia win do cai vao may khac thi bình thường ko bi gi ca
  10. Ti vi samsung slim cs 21z45ml - Co hình trên dưới . E đã kt và thay thử 7845 , diode đường 16v , tụ và các R sung quanh . Nhưng vẫn không có gì mới lạ .
  11. Ti vi shap29inh may chạy ic nguồn 6556 ic màn hình 78045 ic tổng đàn xc690wjzzo - May len nghe tiếng rít rồi ngắt ngay khi ngắt mình do nguồn b+tot mình đã hút bo q603 và d602 lay nguồn tu soi dốt và đã thay ic mạnh rồi mà vẫn như cũ
  12. tivi Samsung 21z50mn bị khoá chói - Chào các ae lâu quá ko lên dd, ae cho em hỏi tivi Samsung 21z50mn slim có cao áp nhưng ko có chói. em đo có tim đèn, có 200v,g2 còn



Lg21fu6rd slim tổng 7621 - Máy lên nguồn 1 cái là ngắt | 3

[có 150v..em tìm cao áp 21a004thay thử nhưng ko có loại này. có thể thay loại nào tương đương ak. có phải phải máy bị đèn yếu khoá chổi ko ak. máy chạy tổng tda 1202, VERTLA7814, nguồn str 6750.](#)