



lò electrolux - bấm start lò ko chạy.cac phím bấm và đèn báo hiển thị bình thường.ddenf trong lò sáng.quatj và đĩa ko quay.lof bị gạch rơi.vowx cửa kính.vaanx còn cửa chống sóng | 1

Loại thiết bị (Model): lò electrolux

Hiện tượng: bấm start lò ko chạy.cac phím bấm và đèn báo hiển thị bình thường.ddenf trong lò sáng.quatj và đĩa ko quay.lof bị gạch rơi.vowx cửa kính.vaanx còn cửa chống sóng

Xin giúp đỡ

— ☹ ☹ —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO Ele MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Trần Duy Hưng (linhkienchatluong.vn) - 9 / 10 / 2015

Bạn kiểm tra lại công tắc cửa xem đã đóng chưa nhé? Cần thêm thông tin hỗ trợ thì email vào linhkienchatluong@gmail.com. Mình dạo này bạn nên cũng ít ghé vào diễn đàn

Các bài viết tương tự:

1. [bếp từ electrolux etd32d kêu tí tí mà ko nóng,các phím vẫn ok,quạt vẫn quay,mình đo thấy hư con cảm biến nhiệt diot,lên mình thay bằng con trở 10k vẫn báo tí tí,với con thứ 2 trên mâm nghi kw-145 độ c là con gì, - Mình tháo con igbt ra rồi đóng mạch vẫn như cũ,nghĩa là bị phần bảo vệ.](#)
2. [California MP-128 - Bật nguồn lên cho đĩa vào thì đĩa quay đc vài giây thi open đĩa tự đưa ra bấm đĩa vào kg đc nữa khiến kg ăn luôn ae nào biết xin chỉ dùm thank](#)
3. [cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ôn áp](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

lò electrolux - bấm start lò ko chạy.cac phím bấm và đèn báo hiển thị

bình thường. ddenf trong lò sáng. quatj và đĩa ko quay. lof bị gach
7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic + 52 cho công suất - hạn đầu hồng
công suất chết câu chì,, thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất = nhau 52
vol. các tầng khuyeh đại thúc, đēm, trở tụ tốt. (bo nguơn ,ôn áp và công suất đi
liên),, tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại
đóng(về đã bị nổ câu chì lúc đầu),,, kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo
vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,, ko hiểu là sao lại chênh lệch
thế,,

4. dvd player pioneer dv-2022 - cắm điện không động tĩnh gì, nguồn 3.3v , 5.5v , 12v có đủ , bấm phím trên mặt máy thì led hiển thị vài gạch ngang gạch dọc
5. đầu DVD california MP 180 - em cho đĩa vào xong nó bị dất, không quay. lúc open thì nó chỉ ra chỗ lắp đĩa còn đĩa bị kẹt ở trong k ra. em hì hục mãi lòi dc đĩa kẹt ra.lắp thử đĩa khác vào thì lúc đầu nó kêu to to xong cũng chạy đĩa.nhưng thử mấy cái nữa thì không đọc.cho đĩa vào nó báo không có đĩa.
6. Đầu DVD ô tô mosfet 50x4 - Hôm trước em cắm sạc qua cổng usb sạc điện thoại.sáng hôm sau em mở đĩa k chạy nữa.cho đĩa vào,ra vẫn đc mà k đọc đĩa.moto quay đĩa k quay.mắt k phát laze,kiểm tra nguồn 5v,1.2v,3,3v vẫn đủ ạ.mọi chức năng chuyển mạch vẫn tốt.radio van tốt.giờ k chạy đĩa,usb,thẻ k đọc đc nữa,máy chạy chip SPHE8202S
7. Đầu dvd xe tải. - Đợt trước làm con này bị ko đọc usb, ko đọc đĩa, thay tổng đã chạy tốt. Chjêu nax khách đến lấy thử cho khách thì usb đọc, đĩa thì ko nhận đưa đĩa vào nó ko kéo đĩa vào ko nhận lệnh .huhu chán wá
8. lò vi sóng sharp Biển áp om - mấy bữa nay e chạy lũng sục mua Biển áp lò vi sóng mà ko kiểm dc
9. may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguơn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguơn
10. tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R(220k) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R(220k) mà màn hình vẫn tối...
11. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vệt sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguơn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh
12. Tủ quây SANAKY - chiếc tủ quây SANAKY cắm điện chạy bình thường nhưng ở phía dưới đáy tủ không lạnh , không làm đá đc ,ở trên mặt kính tủ bị đóng tuyết gân tấm kính