

Câu 12617 của bạn Nguyen Ba Hoa - đã có (6) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Lò vi sóng Electrolux

Hiện tượng: Thức ăn không nóng

Mình là thợ không chuyên nay gặp cái lò vi sóng không nóng. Mình đã kiểm tra mọi chức năng bình thường. Cụ thể như sau: Biến áp vẫn được cấp điện, điện áp sợi đốt vẫn có 3V điện áp cao áp vẫn có cụ thể là mình để máy chạy 1 lúc rồi rút điện ra, xả điện tụ cao áp thì tụ vẫn phóng điện. Diot cao áp mình đã thay mới, tụ cao áp thì mình tìm mua nhưng không có, đèn phát sóng thì sợi đốt vẫn còn và cách điện hoàn toàn với vỏ. Như vậy mà mình cho cốc nước vào trong lò mà nó vẫn không nóng. Mong các cao thủ cho mình lời khuyên! Xin chân thành cảm ơn các bạn!

— [●] [●] —

nguyen van trinh (trinhtb90) - 7 / 6 / 2015

bạn đo súng từ xem còn hay hư bằng cách đồng hồ bạn để thang X10k bạn đo 1 trong 2 chân với vỏ, nếu kim đồng hồ lên thì hư nhé, với tụ nữa bạn cũng đo như thế. chúc thành công

Nguyen Ba Hoa (nguoidanongvbhp) - 7 / 6 / 2015

Cám ơn bạn đã hồi âm nhưng mình có chút giải thích thêm là tụ cao áp của mình vẫn tích điện và phóng điện khi mình xả điện. Còn về đèn thì sợi đốt còn, độ cách điện giữa vỏ và sợi đốt thì mình đo bằng đồng hồ số thấy điện trở vô cùng!

hoàng vũ phương (phuonghoangvu) - 9 / 6 / 2015

Nếu đã đo như bạn nói rồi thì chỉ còn cách thay đèn cao tần khác vào để thử thôi! vì đồ ăn k nóng chỉ có do không có sóng cao tần! tụ đo ss với tụ mới vẫn ok, diot cao áp vẫn tốt và tiếp vỏ tốt thì chẳng có lí do gì mà đồ ăn không nóng ngoài việc hư đèn cao tần! đó là ý kiến của mình! Nếu a e sửa được rồi thì reply để mọi người có thêm ít kinh nghiệm

phạm anh tuấn (ngandamdoctrinh) - 12 / 6 / 2015

thấy con đi ốt âm đi

Nguyen Ba Hoa (nguoidanongvbhp) - 28 / 6 / 2015

Chào các bạn! Cám ơn các bạn đã hồi âm. Mình thay đèn cao tần mới vào và được rồi. Mặc dù cái cũ đo không khác gì cái mới nhưng vẫn hư

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO Electrolux
Panasonic TOSHIBA MITSUBISHI
MSUNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Nguyen Ba Hoa (nguoidanongvbhp) - 9 / 4 / 2016

Cám ơn các bạn đã chỉ giúp. Mình sửa được rồi và lỗi là do biến áp. Cụ thể là 1 đầu của cuộn cao áp hàn với cái cốt nhưng cái cốt lại không tiếp xúc với vỏ. Lúc đo thì mình lại chỉ đo với mỗi hàn nên mãi không tìm ra.

Các bài viết tương tự:

- [Amplify vĩ mix và vĩ echo đứng .7 nút volume - Hồng bo echo](#)
- [Đại kin invecter 1chieu 12000. - Em có con điều hòa Daikin invecter 12000btu 1 chiều. Khi khiển đèn nguồn sáng khoảng 10 s là báo lỗi. Dàn lạnh, dàn nóng ko có động tĩnh j. Ấn nút tets ở mạch dàn nóng thì quạt và bloc chạy bt. Dàn lạnh vẫn báo loi. Thay mạch dàn nóng khác vào thì chạy bt. Có pro nào giúp em ca này với. Bác nào có mạch dàn nóng, lạnh daikin inverter 12000 1 chiều báo giá cho em với. Cả mạch sống và mạch chết. Lh. 0969.625.829](#)
- [Dạy nghề, tuyển thợ tại Đông anh, hànội - Điều hòa, máy giặt, lò vi sóng, nồi cơm, xe đạp điện,](#)
- [em mới mua ve chai 4 vĩ crt 5 vĩ bếp từ 1 nguôn ATX mới và được em vang sài gòn chạy \(BL 0306 ,,50k\) về sửa,,test thử karaoke - chỉnh vẫn chưa chuẩn lắm,,](#)
- [khi nạp gas cho tu - nạp gas xong tu lam lanh bin thuong nhưng sau 1 thoi gian dan nong khong nong dan lanh khong lanh neu kim dong ho ap suat chi ve vach chan khong nạp gas cho tu thi dan nong co nong dan lanh khong lanh](#)
- [Lò vi sóng GOLDSUN Model: MWO-G22DG - Cho thức ăn vào lò không thấy thức ăn nóng, chuyển chế độ Low, High máy dung và kêu to](#)
- [lò vi sóng sharp Biến áp om - mấy bữa nay e chạy lủng sục mua Biến áp lò vi sóng mà ko kiểm dc](#)
- [máy giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguôn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguôn](#)

9. [may giat sharp ES-S71 - ấn nút ON đã có điện áp cấp cho van cấp nước là 195V.ấn start đo điện áp ra van cấp nước không thay đổi .minh nghi do hỏng máy con tranzitor có dung không. ma của may con tran zitor la M1J43 thay bang con gi duoc](#)
10. [tủ lạnh hitachi 154l nội địa - xì dàn nóng,, cặp dàn nóng rồi mà bây giờ sao lâu đông đá quá, dàn nóng nóng dữ dội, block thì nóng không chạm tay vào được luôn, phin lọc cũng nóng luôn.](#)
11. [tu lanh panasonic - lock chạy bình thường , kiểm tra đường dây không nóng , dàn nóng không nóng , dàn lạnh không có bám tuyết , kiểm tra không thấy lạnh , chạy lau gió thổi ngan đá thấy nóng](#)
12. [tủ toshiba - máy đã để lâu 1 thời gian.. giờ chạy lại nhưng không lạnh. lốc ấn chạy bình thường dàn nóng không nóng, dàn lạnh không có hơi lạnh, lốc chạy sờ đầu dây 1 lúc thì thấy nóng và lốc nóng dần lên](#)