



lo vi song - khi cam dien .hai ống soidốt nóng.mở cửa bóng đèn sáng.
khi cai dat song nhan start thi cau chi nổ.mong anh em giúp do | 1
Câu 6190 của bạn bui quang hai - đã có (2) trả lời & góp ý.

lo vi song

tình trạng khi cam dien .hai ống soidốt nóng.mở cửa bóng đèn sáng. khi cai dat song nhan
start thi cau chi nổ.mong anh em giúp do

mong anh em chi giao

— ☐ ● ☐ ● ☐ —

Huỳnh Nga (huynhnga)- 8 / 3 / 2013

Không có Model khó tư vấn thật... Có 2 loại lò vi sóng: 1-Tạo cao áp bằng Inverter. 2- Tạo cao áp bằng biến áp. Biết loại nào tư vấn đây...?

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

trongcam (trongcam)- 27 / 7 / 2013

Bạn kiểm tra tụ điện và điôt cao áp

Các bài viết tương tự:

1. [bếp từ prince - nổ cầu chì hư công suất,,đã thay vào và kiểm tra các tụ lọc tốt,,trở tại chân g công suất tốt,,cảm biến tốt,,,cắm nguồn sau khi thay báo lên nguồn nút bấm lệnh ok,,vẫn có xung thăm dò kèm tiếng kêu và hiển thị nhưng khi đặt nồi lên là nổ cầu chì và hư công suất,,2 đã thay 2 lần công suất và cầu chì,,vẫn chưa ra bệnh,,,đặt](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

lo vi song - khi cam dien .hai ống soidốt nóng.mở cửa bóng đèn sáng.

khi cai dat song nhan start thi cau chi nổ.mong anh em giúp do | 2

nồi lên là nổ cầu chì hư công suất

2. Bếp từ Sunhouse, nổ sò - Ban đầu khách mang đến, nổ cầu chì, kiểm tra sò hư. Kiểm tra cặp sò driver ko sao, diot 4148 gần khu vực cặp sò ko sao (đã thay thử). thay sò mới, dùng bóng đèn 60W thay cho cầu chì, cắm điện bật nguồn thì nó bị như video. link đây ạ:<https://www.youtube.com/watch?v=qkiVTg1bf7o>. Em thấy ko ổn nhưng ko có hướng nào cứ hàn thử cầu chì vào xem sao, nhưng khi bật nguồn cái, bếp ra từ cái là tách luôn sò. Em đo điện áp tại chân G của sò là từ 1 đến 4VDC (điện áp nhấp nháy, ko cố định) ảnh của bếp đây ạ: <http://i.imgur.com/Mq1sxGy.jpg> <http://i.imgur.com/0a9B32F.jpg> <http://i.imgur.com/hwXlv1z.jpg> . :
3. cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +17vol qua 2 ôn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết cầu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,(bo nguồn ,ôn áp và công suất đi liền),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 cầu chì 1 về lại đóng(vẽ đã bị nổ cầu chì lúc đầu),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,
4. dien thoai galaxy s2 han quoc shw m250s - em danh roi s2 vo man hinh lcd o trong, mo may len thi den ngom nhung khi bat dau mo may thi van co chuong rung va co 2 nut cam ung van sang den , lay may khac goi vao thi van co nhac cho nhung may s2 ko co dong tinh j, nghe thay nhac cho khoang 3den5 giay thi tu dong mat tin hieu. co ai biet ve benh lay ko thi giúp em voi hay de lai so dien thoai em se goi mong anh tu van giúp em voi em xin cam on
5. em chào các bác em có co tủ lạnh toshiba modei gr-m15vpt vt - hiện tượng hư hư của em là lúc đầu bị hư con âm 7 em thấy máy chạy bình thường, nhưng được một thời gian nó lại không đóng đá em kiểm tra con âm 7 vẫn tốt .nhưng khi em time ra thì bị nổ con cầu chì từ chân 2 của time ra.e bỏ cầu chì em đấu tắt và soay time sang sả đá thì bị nhảy át phòng ; e rất mong các bác co kinh nghiệm chỉ e với.
6. laptop JDL máy của Nhật sài điện 110v - nhận cây máy JDL nguyên con của Nhật dùng điện 110v máy bị lỗi không nhận ổ HDD báo enter password thủ dùng đĩa, usb, ổ HDD di động để cài win hoặc ghosh lại đều không được nó không cho vào chế độ boot , lắp ổ hdd bên máy khác đang chạy tốt nó kg nhận, sao đó lắp lại ổ hdd đó vào máy củ trước đó nó cũng báo bass hdd luôn, làm hư hết mấy cái ổ cứng rồi. pin mod đã tháo ra thử rồi. thấy bệnh lạ quá nên up lên diễn đàn để mong sự giúp đỡ của các tiền bác đi trước xin chia sẻ .
7. lò vi sóng sharp Biển áp om - mấy bữa nay e chạy lùng sục mua Biển áp lò vi sóng mà ko kiểm dc
8. Main PC-g31 b - Mong tất cả các đồng nghiệp giúp đỡ mình.hiện em nó khởi động không lên màn hình.led báo cây đang hoạt động kg sáng.quạt cpu vẫn quay.cpu và chip bắc,nam vẫn nóng.ram bình thường.các bạn cho mình hướng để sửa chữa em nó nhé.cây này của mình.nên mình muốn tự sửa và đi sâu vào main.minh chuyên tivi.
9. may giặt AQUA,AQW-U700Z1T - bật nguồn nhấn chọn các chế độ giặt ,rũ,vắt vẫn được ,khi nhấn start thì motor chỉ nhích nhẹ kèm theo tiếng tít ,vắt cũng vậy chỉ 3 kéo xa song là như vậy cứ lặp đi lặp lại nếu nhấn nút chọn chương trình thì lỗi ngay cứ kêu tách tách liên tục
10. máy giat sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M ,



lo vi song - khi cam dien .hai ống soidốt nóng.mở cửa bóng đèn sáng.

khí cài đặt xong nhận start thì cầu chì nổ.mong anh em giúp đỡ | 3
nhưng vẫn không được còn máy con tũ chưa thay được vì nó là tũ dán mình không biết
trị số nó là bao nhiêu để thay .

11. máy laptop acer - các bạn cho mình hỏi cái lỗi này cái.nhad mình dùng là mạng internet bên quán nét, bên họ dùng mạng bình thường nhưng máy mình thì hook bắt đc mạng.kiểm tra dây ạng thì vẫn bình thường,mang máy sang cắm o bên quán nét thì vẫn nhận mạng.vậy là lỗi gì??? mong anh em chỉ mình với
12. PC cài win xp sp2 - khi đang cài thì bình thường nhưng khj copy các file từ đĩa sang máy xong khôi phục lại thì máy tắt luôn.bấm nút nguồn khôi phục thì đèn chỉ chớp 1 cái rồi tắt chu không lên.minh đã đem đĩa win đi cài vào máy khác thì bình thường ko bị gì cả