

Câu 11479 của bạn huythuan - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): lo vi song sanyo

Hiện tượng: phong lua trong long

long bị chạy lớp sơn cách điện lên vỏ phong lua .minh chua co kinh niem lam cai nay mong cac anh chi cung cac ban chi giup

— ☐ ● ☐ ● ☐ —

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyen quoc viet (vietlovely) - 25 / 2 / 2015

thay lo moi ban nhe vi son ba lai doc hai lam

### Các bài viết tương tự:

1. [Amplify vì mix và vì echo đúng .7 nút volume - Hổng bo echo](#)
2. [Dạy nghề, tuyển thợ tại Đông anh, hà nội - Điều hòa, máy giặt, lò vi sóng, nồi cơm, xe đạp điện.](#)
3. [đầu dvd califonia moden T8888 - chạy được một lúc bị mất hết thông hình quác bị đơ phím cũng liệt. đã thay mắt và bóng s8550 máy chạy được lâu hơn lại bị đơ nhưng không mất thông hình mọi phím vẫn liệt. tắt đi bật lại chỉ có đèn báo nguồn không hiển thị thông và quác. thỉnh thoảng bật lại lên mà 4 con bóng s8550 trong lúc chạy bị nóng bỏng tay dù đã thay rồi nguồn vẫn ổn định](#)

4. [Đầu DVD DICOBAG - Hiện tượng là bật nguồn lên có phong đc vài giây rồi mất phong hình.rồi lại tự có phong cứ lặp lại như vậy.lúc nào ko tắt phong hình thì load đĩa nhưng ko đoc đc.](#)
5. [em mới mua ve chai 4 vĩ crt 5 vĩ bếp từ 1 nguồn ATX mới và được em vang sài gòn chạy \(BL 0306 ,,50k\) về sửa,,test thử karaoke - chỉnh vẫn chưa chuẩn lắm,,](#)
6. [hai phong - minh đang nhan sua cai monitor lcd LG mode:W1943SE bi vo man hinh co anh em nao o hai phong co man thay thi cho minh so dien thoai lien he nha](#)
7. [lò vi sóng - panasonicinverter - ko chạy đc ở chế độ vi sóng, khi e bật ở chế độ vi sóng thì chạy đc 30 giây máy ngắt kêu tít tít và dừng lại. đồ đặt ở trong lò không thấy nóng. e đã thay cả 3 vĩ: vĩ nguồn, vĩ khiển,vĩ inverte, thay nốt cả súng mà máy vẫn ko chạy, vẫn bị như cũ](#)
8. [lò vi sóng sharp Biến áp om - mấy bữa nay e chạy lũng sục mua Biến áp lò vi sóng mà ko kiểm đc](#)
9. [Main Asus P5L-MX - Main lúc đầu hư 1 fest trên nguồn vcore và phong mấy con tụ lọc 12v nguồn vcore tiến hành thay fest đó và mấy con tụ phong. Tiến hành click nguồn hiện tượng chớp tắt -> Tiếp tục thay chip BD-9D 300 -> Main đã click được nguồn đo nguồn vcore đc 1,5v , card test main báo đã có reset nhưng không nhảy hệ số hecxa.](#)
10. [máy giat sanyo 7kg - máy cứ phải sấy vĩ máy mới chạy tốt. minh da thay thạch anh rồi nhưng van khong duoc](#)
11. [máy giặt toshiba,,,, - các anh chị em trong diễn đàn xem thẳng này lừa đảo ng ta nè,,,,,](#)
12. [Sửa TV CRT hư ống phóng tia lửa điện](#)