

Câu 6330 của bạn Nguyễn Công Tuyên - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): LOGITEC [LCM-T156AS.S] Hiện tượng: Có 2 sọc mảnh = sợi chỉ nằm ngang màn hình

Máy vẫn hoạt động bình thường mà tự nhiên nổi 2 vạch mảnh = 2 sợi chỉ ngang màn hình đang nghi PANEL lỗi ko biết có đúng ko...Các AE cao thủ LCD xin trợ giúp xử lý = cách nào...THÀNH THẬT BIẾT ƠN

— [●] [●] —

nguyen van Giang (hunggiang)- 22 / 3 / 2013

máy bị panel rùi ,bạn kiểm tra chỗ mạch có 2 vạch kẻ đó xem có gì hư không

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Nguyễn Công Tuyên (LichTuyen)- 23 / 3 / 2013

Cảm ơn Nguyen van Giang nhiều để mình K/tra 2 chỗ vạch đó

Các bài viết tương tự:

1. [anh chào anh chị IT!mình có màn hình lg 17 lỗi 1 kẻ sọc bên tay phải - mình có màn hình lg 17 lỗi 1 kẻ sọc bên tay phải, anh chị em cho mình biết cách xử lý](#)
2. [Happy new year... E xin gửi lời chúc năm mới tới a Chuyên, a Thaihoa ...và tất cả các a e trên d đ năm mới sức khỏe. Năm mới phát lộc phát tài ... - Hôm nay e mới đi làm khai](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

xuân ah . Công việc ngày đầu xuân đã có việc và thành công . Rất vui và mong năm mới phát triển hơn...

3. màn hình crt - bị hóp lại lên trên. vỏ dô thì trở lại như cũ. nghe nói là hư ic màn hình lỏng hàn lại. mà mình ko bik ic màn hình nằm chỗ nào. ai bik chỉ dùm mình với cho cái hình. ko thì để lại nick yahoo mình chụp hình gửi qua rồi chỉ dùm mình nó nằm chỗ nào., cảm ơn mọi người nhiều
4. Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lung như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu. - Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lung như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu.
5. NGUOI VIET NAM DUNG HANG VIET NAM - NGUOI VIET NAM DUNG HANG VIET NAM
6. samsung UA32D4000N chạy nóng là bị mất màu đỏ hình bị sọc ngang li ti - xin chào cả nhà. em đang gặp 1 em lcd model như trên. hiện tượng là cứ chạy 1 lúc là bị mất màu đỏ giống như bị lỏng cáp, hình bị sọc ngang li ti. em đã hàn lại chân cáp và vệ sinh cáp rồi mà ko đc.
7. tivi btv 21inch mất model. - bị có 1 vạch sáng ngang trên màn hình. đã thay tụ cấp nguồn cho màn hình và r cấp cho màn hình, kt nguồn vào màn hình thì đủ vào đến chân ic màn hình, chạm tay vào chân vào ic màn hình mà vẫn không bung, tưởng hư ic nhưng khi thay ic mới vào thì lại bị mất dao động... con này có tổng là toshiba-hay-22(8873cscng6r). cao áp 1010a, ic nguông là 5Q0765R...
8. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vết sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguôn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh
9. Tivi LG model 21FU6RL - Chạy ic màn hình STV 9326, nguôn 26v đủ, chân ra (5)22v, nửa màn hình phía dưới bình thường, ở phía trên có một vết sáng và gấp hình trên nửa thì hình giãn lên, e đã thay hết tụ xung quanh ic màn hình nhưng vẫn ko hết bệnh
10. tivi sam sung 29" - ae giúp hộ mình với lúc khách mang tới kt bị hư sọc ngang rùi. thay sọc ngang TQ chạy vài giây bị hư thay lại sọc ngang TQ bắt vào có tỏa nhiệt nhôm lớn chạy vài giây nóng sọc ngang vài giây ko bị hư sọc ngang nhưng mà màn hình lên ánh sáng có sọc dọc bung có tí khoảng 1cm
11. tivi VTB model F2183 - con này có 1 vạch sáng ngang trên màn hình. đã thay tụ và linh kiện phần màn hình ic màn hình và kt lái màn hình cũng ra đi, e đã thay lái và ic màn hình cũng không được
12. vĩ trung quốc tổng 8873, màn hình 7840, dòg d1556, cao áp báp24d40 - sọc trắng ngang màn hình, e đã thay màn hình mới nhưg k đc dc. màn hình lấy nguôn 28v từ thứ cấp, dò từ sợi lái màn hình về chân vĩ 2zắc có 28vol. dò từ 2chân màn hình về tổng thì có 2 chân tổng, 1chân 8vol, 1chân 3,3vol . khi e sờ tay chạm chân 3.3vol nơi màn hình thì có hiện tượng bung màn hình dẫn ra. E thay tổng luôn cũng k đc.