

Câu 9666 của bạn Nguyễn mạnh Cường - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Lỗi main main foxconn g31mv

Hiện tượng: Ghost thì bị treo

Main vào BIOS bình thường, nhưng khi gắn HDD vào ghost hay cài win thì treo, rồi báo dump. (đã test: Ram, HDD đều ok hết)
theo mình thì đây là lỗi chip Bắc, Giờ xin ý kiến mọi người. chân thành cảm ơn.

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Nguyễn Xuân Dương (xuanduong29) - 28 / 11 / 2013

hấp, đóng lại chip Nam

Các bài viết tương tự:

1. [1 bản ghost da cấu hình có sẵn.. - mình muốn sửa bản ghost lại để thêm vài chương trình ứng dụng khác vào.](#)
2. [Đĩa DVD trung quốc - Nguồn củ đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn, cứ bị như thế liên tục.\(cắm nguồn khác thì bình thường\)](#)
3. [foxconn - chào a e xin hỏi khi xài bình thường mất điện đột ngột có lại bị treo foxconn. Pan này bị sao](#)

4. [foxconn G31 - mian test bình thường card test vẫn nhảy bình thường ma sao lại bị treo logo foxconn ko vào đươc luôn có anh nào biết bi sao ko ạ chỉ em với](#)
5. [intel 945 + chip altom 1.6 gắn liền - hay bị treo, vào mạng onboard treo luôn tắt LAN vào mạng PCI cũng treo luôn, copy trong mini linux treo, ghost lại cũng treo](#)
6. [Main Foxcon G31MV - Main bị treo](#)
7. [main foxconn g31mv - kích nguồn tắt nguồn ok. cardtest có 3.3v 5v 12v. nhưng treo đèn reset. đèn cpu và bios khong sáng, đèn clock sáng. khởi động khoản 1 phút cpu rất nóng. kiểm tra có đủ nguồn cpu ram và chip set.](#)
8. [Main Foxconn G31MV - Main của mình đang dùng thì bị thế này: Cứ bật máy lên vào win7 khoảng 20-30s là tự tắt phụt đi, Cài lại win cũng vẫn thế.. Chạy ở trong DOS, hay miniXP thì không việc gì. kiểm tra thấy quạt chíp vẫn quay. Nút POWER và RESET bấm vào không có tác dụng, rút điện ra cắm vào cũng vẫn thế. Đã vệ sinh quạt chíp, bôi keo tản nhiệt, Thay thử CPU, RAM, ổ cứng, nguồn sang máy khác vẫn OK.](#)
9. [main foxconn g31mv - sau khi khởi động lên win rồi đươc một lúc thì tự nhiên tắt. vệ sinh hết tất cả các thứ rồi thấy cả nguồn rồi vẫn bị như thế là main lỗi cái gì vậy mọi người](#)
10. [Main PC FOXCONN G31MV - Main PC không lên tiếng ra loa](#)
11. [mên focon g31mv - mên focon g31mv mất lệnh en chân 32 của ic rt8841,sau khi gỡ bỏ q18 và q20 thì lệnh en 1,2v đã có nhưng mên vẫn không boot đươc.chân 31 của ic rt8841 không có áp](#)
12. [xin file ghost win 7 da cau hinh - xin file ghost](#)