

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 7778 của bạn nguyen tan - đã có (0) trả lời & góp ý.

lovisong

tình trạng lovisong man hinh cam ung ko dieu khien dc

ai bt tai so giúp mình voi

— [●] [●] —

Các bài viết tương tự:

- [cảm ứng i9500 trung quốc - tụ lọc ic cảm ứng bị dò](#)
- [Chao moi nguoi , e co con dieu hoa Panasonic 9qkt - Dieu hoa e bat len no dong role tot ,chi co dieu quat dan lanh k quay , e thao xuong thu thi co luc chay , luc duoc luc khong , quat thi con tot , dien 300vdc co ra rac cam nhug van k duoc](#)
- [dieu hoa sam sung AS09WTXQNXEA - e co con dieu hoa cu bat len vua chay dc 2 den 3 phut no ngat ve trang thai cho ,lay dieu khien bat lai thy dc nhung cung chj vai phut lai tat ,bac nao bit giúp e voi](#)
- [laptop Ssamsung R 61 - Khi cắm sạc bật nút nguồn máy có chầy nhưng màn hình không hiển thị được hình ảnh \(màn hình toàn sọc ngang ko nhìn thấy được hình ảnh\).Khi không cắm sạc \(dùng Pin\) bật nút nguồn thì máy chạy bình thường lúc này cắm sạc vào thì ko sao cả.](#)
- [lcd lg w2053tq - e có con màn lcd lg w2053tq thỉnh thoảng cứ bị tự động tắt đi rồi bật lên khi thì nhiều khi thì ít. e nghi do bị chập mất nút cảm ứng lên đã rút rắc cắm vào](#)

mấy nút cảm ứng đó ra rồi nhưng vẫn bị , xuy ra mấy nút cảm ứng ko chap. bác nào sửa đc rút điểm bệnh này cho e địa chỉ để e vắc màn đến đại tu cho ngon mang về dùng với công cán e xin hậu tạ hậu hĩnh

6. Lòvisong panasonich invecter báo lỗi h97 - Cứ bật bài giấy là tắt
7. lovisong LG model MS-2147CS - hư đèn MAGNETRON 2M24
8. man hinh fujshi - ban dau cam dien vao man hinh sang binh thuong sau 5 giay man hinh bi toi lai mat anh sang nhung dung den pin chieu vao man hinh van thay hinh anh
9. man sam sung synmaster 743 - Em co con man hinh synmaster 743 bị thối hết mạch chỗ công tắc cảm ứng nên ko còn tác dụng. Em muốn nhờ các bác xem có cách nào để câu nguồn cho nó chạy trực tiếp ko a? em xin cảm ơn :))
10. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
11. panasonic hai chiều - máy không nhận điều khiển , đã thay điều khiển khác nhưng vẫn không nhận. khi ấn điều khiển thì màn hình điều khiển bị mờ như kiểu hết pin nhưng thay pin mới vẫn không được .mong các huynh chỉ giáo.
12. Tivi LCD hãng TCL model L40D2780 - Các cụ cho em hỏi, tivi nhà em tiếng vẫn có, điều khiển vẫn được, nhưng không có hình, màn hình tối, nhưng tháo đường truyền ra chỉ cắm điện, bật lên màn hình vẫn sáng trưng thì là bị bệnh gì, thay hết bao k, cảm ơn các cụ