

Câu 12891 của bạn nhannguyen - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): mach cs la4440

Hiện tượng: lam mach hat karaoke

xin chào mọi người mình có làm một chiếc amply bằng mạch la4440 mình đã làm xong rồi hiện tại cắm điện thoại phát nhạc vô tư.nhưng mình làm thêm mạch để hát karaoke nhưng sao khi làm cắm micro vào thì tiếng rất nhỏ.vậy mong mọi người chỉ giúp mình với.xin cảm ơn mọi người

— [🔊] [🔊] —

nhannguyen (dinhnhan) - 2 / 8 / 2015

ukm cam on ban nha

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

dangnhattin (dangnhattin) - 2 / 8 / 2015

bạn thông cảm đi...làm cái to to thêm tí đi...công suất LA thì có 18w là cùng...hát ko nổi đâu bạn...chuyển qua ic tda7294....hay stk 463...thì mới hát đc..

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,,,khách say cứ để vài phút,,,lúc sau em lên kiểm](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

- tra BA om nóng,,,rờ le ko đóng, fuse ko nổ cho) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,,rờ le ko đóng,,,thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời ẩm là chết công suất nổ fuse
2. âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả núm Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,
 3. ampli audioMAX. sai gon san xuat - hat karaoke duoc mot luc co mui khét của nhua thông
 4. ampliaudiomax sai gon san xuat.loaBMB 250cc của sai von sx - nghe nhạc thj ko sao.khj hat karaokedc mot luc thj co mui khét của nhua thông.hat càng lâu mui bay khắp phòng và am li rat nóng phải dùng quạt điện.và loa boi ừ.
 5. amply 8 sò - bình thuog nghe nhạc mở to không sao nhưng khi gắn Mic vào karaoke thì lúc hát lên cao thì tiếng bị nghẹt
 6. DVD sony DVP-NS648P - Hát được nửa tiếng thì tự động tắt và sau đó mở lại thì hát tiếp rồi lại tắt tiếp ...
 7. đâu dvd SHHO -MIDI-1103 karaoke - nguồn vẫn bình thường nhưng mạch vi xử lý và led lúc làm việc lúc ko?e phải cắm phích 1 vài lần rút ra cắm vào để tạo xung tóe điện thì máy mới làm việc,,
 8. đâu dvd tàu calindax - chạy đĩa hát dc 1 bài tự động resest load lại đĩa hiện no disc lúc mất hiển thị led lại load lại chạy,hát dc 1 bài lại bị đã vệ sinh vj các đường truyền vẫn báo đèn nguồn xanh keey đĩa
 9. E co con amply jarguar 203iii - hôm trước e mở nhạc được 1 lúc rồi nó ngắt quãng bài hát, hát 1 đoạn rồi lại im lìm 1 đoạn cứ thế vài lần rồi em tắt đi. Hôm sau mở bật nguồn đèn báo sáng đỏ, e đo điện áp tổng của diod la 102v. sau đó e đo ngõ ra vế A khoảng 48v, ngõ ra vế B 101v. vậy là nó bị lỗi phần nào nhờ a e giúp đỡ, mở nhạc không lên.
 10. Loa hát rong. - Loa hát rong
 11. Minh co amplier COLUMBIA SA-2970 - No hat thi binh thuong ma khi chuyen bai hat thi no lai bi re
 12. RÁP AMPLI KARAOKE - NGHE NHẠC THÌ TỐT NHƯNG HÁT KARAOKE THÌ NẶNG TIẾNG KHÔNG ĐƯỢC BÉN