



MẠCH ĐIỀU KIỆN QUẠT MITSUBISHI - Bấm đèn số 3 ko lên-> quạt ko chạy và bấm túp năng đèn ko lên . quạt cũng ko chạy túp năng | 1
Câu 4832 của bạn nguyên minh huân - đã có (5) trả lời & góp ý.

MẠCH ĐIỀU KIỆN QUẠT MITSUBISHI

tình trạng Bấm đèn số 3 ko lên-> quạt ko chạy và bấm túp năng đèn ko lên_. quạt cũng ko chạy túp năng

mình

— [●] [●] —

nguyễn minh huân (huanbeo71)- 6 / 9 / 2012

mình kiểm tra hư IC mmt2001 ko biết mua ở đâu bạn nào biết chỗ mua bảo mình nhé mình ở hà nội
thanhk

baac jisung (baac jisung)- 23 / 10 / 2012

kiểm tra điện áp 5v cho ic tụ 105 ăn ra 220v hay đứt và diot gim 5v bị thông chứ không cết ic đâu

phạm thi lan (phamthilan)- 16 / 11 / 2012

bam so 3 khong chay ? hay ca 3 so khong chay ?. -neu so 3 khong chay ban kiem tra con den cong tac cua so 3 va tu khoi dong nua neu tu yeu so 3 la so yeu hon se khong chay & con neu ca 3 so khong chay thi kiem tra nguon 5v sut ap bang dien tro nan loc bang tu ban kt chantu xem co 5v chua / thuc ra ic thi it bi chet lam chi hong la do tho lam chet thoi

trongcam (trongcam)- 26 / 7 / 2013

Bạn mua mạch lai của nhà máy điện cơ thống nhất chỗ Nguyễn Đức Cảnh về lắp là OK

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

trongcam (trongcam)- 26 / 7 / 2013

Cũng có thể nên kiểm tra các nút bấm xem có hư không

Các bài viết tương tự:

1. Âm ly 4sò. Model 6300. - Moj ng cho m hỏi bo công suất âm ly này lúc đầu chết 2sò về tráj. M đã thay và đã chạy như con A1013 khj chạy nóg bỏ tay, nge đc mấy ngày là cháy loa và chết sò lại. Đã thay hầu như gần hết lk vẫn vậy. Bo này mua cũng rẻ nhưng m muốn tìm hiểu nguyên nhân.hjx.
2. âm ly 8 sò (4 sò 1 về)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,,,khách say cứ để vài phút,,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,rơ le ko đóng,,,thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse
3. cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết cầu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt,(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liền),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 cầu chì 1 về lại đóng(về đã bị nổ cầu chì lúc đầu),,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,
4. dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoj quạt này(quạt hơi nước) cắm nguồn bấm nút chức năng số(tốc độ),hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo âm vãn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc
5. Main Foxconn G31MV - Main của mình đang dùng thì bị thế này: Cứ bật máy lên vào

MẠCH ĐIỀU KIỆN QUẠT MITSUBISHI - Bấm đèn số 3 ko lên-> quạt

ko chạy và bấm túp năng đèn ko lên. quạt cũng ko chạy túp năng | 3 win7 khoảng 20-30s là tự tắt phụt đi. Cài lại win cũng vẫn thế.. Chạy ở trong DOS, hay miniXP thì không việc gì. kiểm tra thấy quạt chíp vẫn quay. Nút POWER và RESET bấm vào không có tác dụng, rút điện ra cắm vào cũng vẫn thế. Đã vệ sinh quạt chíp, bôi keo tản nhiệt, Thay thử CPU, RAM, ổ cứng, nguồn sang máy khác vẫn OK.

6. [may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
7. [may tinh cay - may chay binh thuong,ban em\(ngươi yeu\)kiem dau cai o cung ve bao em test thu,e lien thao o cung cua may ra dong o cung nay vào và bat may thi may ko chạy \(o cung chết\) sau đó e lap lại o cung cua may roi bat len thi cay van co tieng tit bao chay nhu binh thuong\(lúc chưa thay o cung\) nhưng mà ko có lệnh mô cho màn hoạt động](#)
8. [Nokia 6300 - Tự nhấn phím số 0 làm liệt các phím trừ các phím số từ 1 đến 9, * và #.](#)
9. [Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguồn cho chạy , rít cao áp , nóng sò ngang . E đã kt các tụ và diot xung quanh sò , cũng đã thay thử cao áp và sò , nhưng vẫn vậy .](#)
10. [Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vệt sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh](#)
11. [Tivi panasonic mode no.tc-25fg74v . - Nổ c553 và chết r713 chết sò ngang . C 553 và R713 mất chỉ số . Mong được các bác giúp đỡ ạ .](#)
12. [tu lanh panasonic - Ko làm lạnh được.ban đầu quạt ko chạy lốc ko chạy.đã kiểm tra sò lạnh sò nóng điện trở vẫn bt .nhưng e đã thay timer xả đá.bay h lạnh bt nhưng có điều 2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ẩm, đầu về ko mát.chạy được 1 tuần thì quạt va lốc lại ko chạy.e đã chỉnh lại timer thì lốc chạy giặt giặt rồi qutj va lốc ko chạy.sau đó rút điện ra gắm lại chỉnh timer thì quạt va loocf lại chạy bt.sau 6ngày sau thì nó lại bị như cũ](#)