

Câu 6955 của bạn pham thi lan - đã có (6) trả lời & góp ý.

mach ik
tình trạng ai can thi lay

..,

—— ☹ ☹ ——

Nguyễn Hữu Chuẩn (chuannh)- 7 / 5 / 2013

loại tv nào thì có mạch này hả cháu lan

pham thi lan (phamthilan)- 8 / 5 / 2013

mach IK này nhằm khắc khắc phục sự cố lỗi dòng IK báo về IC tổng khắc phục đèn già lệch tia...dòng máy samsung lg và sony rất hay bị lỗi này chú ạ

hoangconganh (hoangconganhtn)- 8 / 5 / 2013

hi lan mình có con tivi sony kv hf21m80 đang báo lỗi 5 đèn nhảy . nguồn 135v ok nguồn 5v ok .anh em nào biết xin chỉ giùm nhé

the son (the son)- 8 / 5 / 2013

hihi cảm ơn chị lan nhé.

pham thi lan (phamthilan)- 8 / 5 / 2013

kiểm tra đèn hình ,áp nung tìm xem nhé eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Lê Anh Sơn (anhsondt) - 22 / 6 / 2013

ic da nang là ic gì vậy chị lan

Các bài viết tương tự:

1. âm ly k lên nguồn - em mở máy ra ktra thì có hiện tượng sò B688 và D 718 cháy, ktra thì đúng cháy thật. kiểm tra bo công suất thì e thấy có 1 đoạn mạch bị đứt ở đường chân C của sò B688 (e nghi là do thợ trước ngta tháo ra) e thay 2 con sò vào thì vẫn k có hiện tượng j. e tưởng đứt đoạn mạch nên e hàn lại thì ở chân của sò B688 tóe lửa. ae cho mình ý kiến ạ
2. đầu DVD - chán thật, Bác Chuyên ơi chắc cháu phá sản quá, hôm nay làm con đầu DVD lỗi 1 cục hixhix, lúc đầu khách đem tới mất hiển thị số, chỉ có đèn led, đi 12km nạp lại rom thì ko đc nghi anh nạp rom này nạp ko đúng, vì đợt trước nạp con daling về chạy ko đc lắp con bên máy đang chạy qua thì đc, vậy là đi lên mua bo chính bo đa năng 140k về lắp vào ko đúng mắt lấy mắt bên đầu mình bỏ vào chạy đc, nhưng phím sai hệ ko bấm đc. vậy là ra đi 1 bo, lắp trả khách ko làm nữa tốn 1 buổi tốn xăng chán.
3. điện thoại galaxy s2 hàn quốc shw m250s - em danh rồi s2 vỏ màn hình lcd o trong, mở máy lên thì đèn ngom nhưng khi bắt đầu mở máy thì van có chuông rung và có 2 nút cam ung van sang đen, lấy máy khác gọi vào thì van có nhạc cho nhưng máy s2 ko có dòng tin j, nghe thay nhạc cho khoảng 3 đến 5 giây thì tu dòng mất tín hiệu. có ai biết về bệnh lấy ko thì giúp em voi hay để lại số điện thoại em sẽ gọi mong anh tu van giúp em voi em xin cảm ơn
4. Đầu dvd xe tải. - Đợt trước làm con này bị ko đọc usb, ko đọc đĩa, thay tổng đã chạy tốt. Chiều nay khách đến lấy thử cho khách thì usb đọc, đĩa thì ko nhận đưa đĩa vào nó ko kéo đĩa vào ko nhận lệnh. huhu chán wá
5. đầu karaoke 6 số califolia - không đọc được lấy đĩa ra cũng bị kẹt, khi tháo vỏ để lấy đĩa ra bấm không mở cửa
6. lcd acer v173 - khi e cắm nguồn vào thì vẫn hiện logo, nhưng màn hình chỉ hiện thị khoảng mấy giây rồi tắt, khi rút cáp tín hiệu thì màn hình lại hiện thị không có tín hiệu được kết nối, e không kết nối cáp tín hiệu thì để cả tiếng không vấn đề gì và vẫn hiện

thì không có thiết bị được kết nối

7. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.
8. NOKIA 1202 - Trước kia sử dụng bình thường nhưng xài một thời gian thì khi gắp sim vô thì mở nguồn không được nửa ? nhưng lấy sim ra thì mở nguồn lên bình thường !
9. TIVI LCD SONY 32EX650 - mo máy chạy bình thường được khoảng 1 phút hoặc nửa tiếng nói chung là nó muốn tắt lúc nào thì tắt .lúc tắt nghe tiếng bựt rồi tắt đèn đỏ nháy 3 nhiep tắt. rồi lay nháy 3 nhiep cứ lặp đi lặp lại như vậy';/ khi tắt đo nguồn cap sao 12v không có .
10. Tivi samsung cs21m20ml tổng tda9381ps mạnh .la7804 - Bị no cao áp đực điện trở abl nơi mát đã thay cao áp trở .cam điện vào khởi động máy chạy vừa hiện thị sáng hột me là tác ngay bấm núc khởi động lay sáng hột me lay tắt ngay
11. vĩ trung quốc tổng 8873,màn hình 7840,dòng d1556, cao áp báp24d40 - sọc trắng ngang màn hình,e đã thay màn hình mới nhưg k dc dc.màn hình lấy nguồn 28v từ thứ cấp, dò từ sợi lái màn hình về chân vĩ 2zắc có 28vol.dò từ 2chân màn hình về tổng thì có 2 chân tổng,1chân 8vol,1chân 3,3vol . khi e sờ tay chạm chân 3.3vol nơi màn hình thì có hiện tượng bung màn hình dẫn ra.E thay tổng luôn cũng k dc.
12. xin ý kiến góp ý từ dân thợ - em làm nghề dc 1 năm mà thấy mình sửa chữa lấy rẻ nghe người dân nghe loáng thoáng đến tai ko biết giá cả thực hư sửa chữa nên nào cho hợp với anh em dân thợ nhiều khi thay thế hư hỏng mất thời gian mà ko biết nên lấy nhiều sợ họ kêu đắt rẻ hỏi nào giờ sửa nói tiền ít ai kêu đắt.,