



Magic bullet - Cắm điện còi báo tín, sau đèn nguồn nhấp nháy và bấm các nút đều không có hiện tượng gì. Em kiểm tra chân 3 của vxl điều khiển bta 16 có 5v. | 1

Câu 15471 của bạn Vu van thanh - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Magic bullet

Hiện tượng: Cắm điện còi báo tín, sau đèn nguồn nhấp nháy và bấm các nút đều không có hiện tượng gì. Em kiểm tra chân 3 của vxl điều khiển bta 16 có 5v.

Mong các bác giúp em với ạ.

— — ☐ ● ☐ ● ☐ — —

đỗ đình hân (contavoitroi1992)- 7 / 10 / 2016

kiểm tra các tụ lọc,,,vì chính,,kiểm tra vì phím bấm các tụ 104 ,,thay thử thạch anh nếu có,,,

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Vu van thanh (Vuthanh33pro)- 9 / 11 / 2016

Cảm ơn bác nhiều nhé!!! Em đã thay tu 104 và đã ok.
Mong các bác chỉ giáo em nhiều hơn ạ.

Các bài viết tương tự:

- [âm ly k lên nguồn - em mở máy ra ktra thì có hiện tg sò B688 và D 718 cháy,ktra thì đúng cháy thật.kiểm tra bo công suất thì e thấy có 1 đoạn mạch bị đứt ở đường chân C của sò B688 \(e nghi là do thợ trước ngta tháo ra\) e thay 2 con sò vào thì vẫn k có hiện](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

Magic bullet - Cắm điện còi báo tín, sau đèn nguồn nhấp nháy và bấm các nút đều không có hiện tượng gì. Em kiểm tra chân 3 của vxl

tượng j.e tưởng đứt đoạn mạch nên e hàn lại thì ở chân của số B688 tặc hĩa ae cho mình ý kiến ạ

điều khiển bta 16 có 5v. | 2

2. bác nào có ẻm này ko???? - la làng em tiếng cần quá
3. bếp từ ML-SV190DC - khi cấp nguồn điện vào thì máy chạy hiển thị bình thường nhưng không đun được sò không chạy ấn phím có điều khiển nhưng bếp không đun được .kiểm tra máy không có điện áp cấp vào chân điều khiển của ic công suất H20R1202
4. bếp từ loại 2 cuộn dây,,bếp này có 2 cuộn dây có mô tơ bơm nước để khi đang ăn nước cạn thì ấn nút bơm thêm nước vào ăn,,2 cuộn dây dc 1 rơ le 12vol điều khiển - lúc đầu chết công suất,,,kểm tra thay thế giờ nguồn ko lên,,ktra BA xung hỏng? thứ cấp ra 3 điện áp (5 vol cpu,12vol rơ le,12vol mô tơ hút
5. dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoj quạt này(quạt hơi nước) cắm nguồn bấm nút chức năng số(tốc độ),hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo ẩm vẫn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc
6. DAU DVD ARIRANG AR-36K - lúc đầu máy đã qua 1tay thợ không sửa được khách mang đến thấy cơ bị vỡ và tháo mất khách bảo ngta bảo hư cơ mình bật nên không thấy hiện tượng gì mình đã tách kiểm tra nguồn ok và nạp lại ROM máy đã hiển thị và load các phím bị liệt mình đã hàn lại ic mặt đã chạy an phím có tác dụng. Nhưng giờ cho đĩa vào mắt có sáng và moto quay đĩa chỉ nhích nhẹ một cái rồi thui . Mình đã kiểm tra nguồn 3.3v và các nguồn đầy đủ
7. em chào các bác em có co tủ lạnh toshiba modei gr-m15vpt vt - hiện tượng hư hư của em là lúc đầu bị hư con ắc 7 em thấy máy chạy bình thường, nhưng được một thời gian nó lại không đóng đá em kiểm tra con ắc 7 vẫn tốt .nhưng khi em time ra thì bị nổ con cầu chì từ chân 2 của time ra.e bỏ cầu chì em đấu tắt và soay time sang sả đá thì bị nhảy át phòng ; e rất mong các bác có kinh nghiệm chỉ e với.
8. lò vi sóng sharp mode R-G288VN-S - máy bật lên có tiếng còi bíp liên tục, mặt hiển thị nhấp đèn báo số 1 và số 8. kiểm tra các chức năng cảm ứng vẫn tốt vì khi bấm giữ 1 nút thì mất còi báo. máy không chạy . Đã kiểm tra biến áp và các cầu chì vẫn tốt. tụ cao áp vẫn tốt. các chuyển mạch cửa vẫn ok.
9. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
10. panasonic hai chiều - máy không nhận điều khiển , đã thay điều khiển khác nhưng vẫn không nhận. khi ấn điều khiển thì màn hình điều khiển bị mờ như kiểu hết pin nhưng thay pin mới vẫn không được .mong các huynh chỉ giáo.
11. toshiba satellite c640 - máy bị mất nguồn V-in đã đo sơ bộ Cầu chì có 19v chân D của Q6003 có 19v. chân G=0v, chân S=0v,đã tháo trở cầu chì R6020 đo chân Ic sạc pin BQ725 chân 3=0,4v.chân 19=0,35v.đo D6002 3 chân đều có 6v
12. tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc,đã để chắn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chắn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn



[mát không lạnh gì](#)

Magic bullet - Cắm điện còi báo tín, sau đàn nguồn nhấp nháy và bấm các nút đều không có hiện tượng gì. Em kiểm tra chân 3 của vxl điều khiển bta 16 có 5v. | 3