



main ASROCK n68succ - cpu chạy bình thường, card test không bao đèn

12v, ngon ram 2 có 1.8v nhưng không lên màn hình | 1
Câu 6266 của bạn Nguyễn Quang Hai - đã có (5) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): main ASROCK n68succ

Hiện tượng: cpu chạy bình thường, card test không bao đèn 12v, ngon ram 2 có 1.8v nhưng không lên màn hình

cao thu mô tả xin chỉ giúp.thank

— [🔍] [🔍] —

tranvanhien (duchien84)- 14 / 3 / 2013

quạt cpu chạy .chip có nóng không kiểm tra nguồn chưa tháo
nguồn ra khỏi men kích cho nguồn chạy do điện áp ra
nếu đủ thì kiểm tra reset bios chưa loa chip có bao.j.ko

nguyen quang hai (hnsongnguyen)- 14 / 3 / 2013

ngon ok
card test bạp chip vẫn chạy

nguyen quang hai (hnsongnguyen)- 14 / 3 / 2013

minh nghi bị nguồn ram nhưng do thay có 1.8v ddr 2 rui
chán

Tran Huu Ha (anhthulan)- 14 / 3 / 2013

Bạn có card test bạn xem đã boot đến bước nào, cắm bàn phím vào đèn caps lock đã lên
chưa xong mới nói tiếp.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh
Quảng Bình**

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Tran Huu Ha (anhthulan) - 14 / 3 / 2013

À mà bạn báo card test báo k có 12v[vô lí] mà CPU vẫn chạy bt, bạn biết nguồn -12v,+12v cấp vào chỗ nào k? bạn nên kt kỹ lại xem.

Các bài viết tương tự:

- [1. main 945 GZ - bat nguồn lên, cpu hoàn đong bình thường, ram k test, tháo ram k kêu. kiểm tra nguồn đủ hết.](#)
- [2. main Foxconn G31 MV - card test main nhảy đc 5 bước thì dừng báo A1 54](#)
- [3. main foxconn g31mv - kích nguồn tắt nguồn ok. cardtest có 3.3v 5v 12v. nhưng treo đèn reset. đèn cpu và bios không sáng, đèn clock sáng. khởi động khoảng 1 phút cpu rất nóng. kiểm tra có đủ nguồn cpu ram và chip set.](#)
- [4. main g31 foxcom - main test card thì đèn reset sáng liên tục và 2 đèn cpu và clock ban đầu sáng nhấp nháy sau khi he số hexa nhảy qua c3 và hiện thì 08 thì dừng lại đèn cpu và clock cug ngưng nhấp nháy và sáng liên tục](#)
- [5. main gigabyte g41 G41MT-S2 - quạt cpu chạy bình thường không có tiếng pip .ram van ngon lanh, nhưng không xuất ra màn hình đèn bàn phím không sáng](#)
- [6. Main Intel Lỗi gì - main không chạy, quạt chíp quay.các nguồn cấp cho chíp nam, bắc, CPU, Ram đầy đủ. tháo ram máy kêu tit tit ! lắp ram vào máy bị như cũ đã thay ram khác vẫn ko đc](#)
- [7. MAIN MSI 945 hoạt động bình thường NẾU gắn card test main PCI ??? - Trước máy chạy bình thường, rồi nó bị vậy. ko biết lỗi gì. Cắm card test main vào chạy bình thường a-z, Tháo card ra thì như kiểu ko nhận Ram, nhưng ko kêu tit.](#)
- [8. Main PC Gigabyte EG31M-s2 - Main PC nay mình test bằng cpu pentium4 2.8ghz chạy bình thường, nhưng khi thay cpu dual core e5700 thì không chạy, mặc dù dòng mainboard nay hỗ trợ dual core](#)
- [9. Main PC-g31 b - Mong tất cả các đồng nghiệp giúp đỡ mình.hiện em nó khởi động không lên màn hình.led báo cây đang hoạt động kg sáng.quạt cpu vẫn quay.cpu và chíp bắc,nam vẫn nóng.ram bình thường.các bạn cho mình hướng để sửa chữa em nó nhé.cây này của mình.nên mình muốn tự sửa và đi sâu vào main.mình chuyên tivi.](#)



main ASROCK n68succ - cpu chạy bình thường, card test ko báo đèn
12v, ngon ram 2 có 1.8v nhưng ko lên màn hình | 3

10. mainboard biosstar G31 - - main lúc đầu khởi động vào máy boot vào win bình thường, để khoảng vài phút máy khởi động lại không lên hình, ran card test main vào không báo code hic, nhưng mà rút điện ra khoảng 30 phút khởi động lại thì lên bình thường cho em hỏi bệnh main này là gì vậy máy anh em kiểm tra rồi mà không ra hic
11. máy tính cay - máy chạy bình thường, bạn em (người yêu) kiểm tra cái ổ cứng về báo em test thử, e liên thao ổ cứng của máy ra ổ cứng này vào và bật máy thì máy ko chạy (ổ cứng chết) sau đó e lắp lại ổ cứng của máy rồi bật lên thì cay vẫn có tiếng tit báo chạy như bình thường (lúc chưa thay ổ cứng) nhưng mà ko có lệnh mở cho màn hoạt động
12. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm, nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy