

Câu 12521 của bạn Ngô Hùng Cường - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Main asus P5G41T-MLX

Hiện tượng: Kích nguồn cái tắt

Ae ai biết giúp mình với

— [●] [●] —

phamduat (gigabyte89)- 21 / 5 / 2015

thay thử bộ nguồn khác. bỏ giắc 12v cắm cho mạch vcore, nếu không tắt thì chạm chạm mạch vcore rồi bạn

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyễn văn long (huylong)- 21 / 9 / 2015

chạm vcore bạn ah. tìm xem có con fet nào bị chạm chạm không. cuối cùng là ic dao động.

Các bài viết tương tự:

1. [Asus G41C- MLX - Mở nguồn không lên phải tháo pin cmos mới mở nguồn được. Tắt máy mở lại lại bị tiếp](#)
2. [asus p5g41t m lx plus - Main lên hình bình thường, nhưng không nhận HDD, cả trong bios....., thay thử dây cáp sata rồi](#)
3. [asus p5g41t-mlx - cắm điện thì nó tự chạy luôn ko cần nhấn power nhưng ko lên hình](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

[im re luôn](#)

4. [G31mv-k - kích nguồn card test nháy sáng rồi tắt. khi kích nguồn đo nhanh thì vẫn thấy có nguồn ram đủ. còn những nguồn khác k kiểm tra đc. tháo rắc 4pin ra kích nguồn vẫn bị như vậy.](#)
5. [Main Asrock G31M-S - Khi không cắm nguồn cấp cho cpu thì kích nguồn được, khi cắm nguồn cấp cho Cpu kích nguồn không lên, quạt chỉ chạy xẹt một cái.](#)
6. [MAIN ASUS G41C-MLX - Gắn tải giả có nguồn Vcore, CLK+- có, PWR, CPU-RST đủ, các nguồn khác ok. Gắn CPU thật kích ngắt ngay, tháo dây 4pin kích nguồn bình thường. Kích ép thấy mất Vcore.](#)
7. [MAIN ASUS G41C-MLX chạy Combo DDR2 và DDR3 - Lúc mới mở nguồn thì có đèn Clock sáng, reset chớp tắt 1 lần, hexa 0-0-0-0, kiểm tra các nguồn đủ nhưng không lên hình. Sau khoảng 1 phút card test nháy Số 98-C-d0 và đèn Reset cũng chớp tắt theo lặp lại liên tục. Đã thay Ram2, Ram3 khác, CPU khác, nạp lại BIOS nhưng không được.](#)
8. [main ASUS P5G41T-M LX3 - mất Vcore trên tải giả nhưng trên ic EPU asp 0905 đủ nguồn](#)
9. [main asus p5G41t-mlx - chạy chậm chòn mở máy lên thì card test main báo 0088 rồi RS lại thì nó nhảy vào đc code của ram rồi đứng típ RS lần 2 thì vào được màn hình và vào win bt](#)
10. [Main ASUS P5GC-MX - Main kích được nguồn nhưng bị treo Reset](#)
11. [Main Asus P5L-MX - Main lúc đầu hư 1 fest trên nguồn vcore và phồng mấy con tụ lọc 12v nguồn vcore tiến hành thay fest đó và mấy con tụ phồng. Tiến hành click nguồn hiện tượng chớp tắt -> Tiếp tục thay chip BD-9D 300 -> Main đã click được nguồn đo nguồn vcore đc 1,5v , card test main báo đã có reset nhưng không nhảy hệ số hexa.](#)
12. [PC cài win xp sp2 - khi đang cài thì bình thường nhưng khi copy các file từ đĩa sang máy xong khôi phục lại thì máy tắt luôn. bấm nút nguồn khôi phục thì đèn chỉ chớp 1 cái rồi tắt chu không lên. mình đã đem đĩa win đi cài vào máy khác thì bình thường ko bị gì cả](#)