

Câu 3872 của bạn vuongducthanh - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): main asus sk775

Hiện tượng: cam dien quat quay ngay khong boot duoc

trua sua gi

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Unknown Device (Unkn0wn08)- 8 / 1 / 2012

nói thế có tổ sư bồ đề sống lại cũng khó mà giúp bạn. chẳng có thông tin gì thế bố ai mà biết đường mà phán ????????

Các bài viết tương tự:

1. [Bếp h - Bình thường khi không cắm quạt tản nhiệt vào main thì điều khiển bình thường, khi cắm quạt thì đèn nguồn nhấp nháy kêu tí tí, báo lỗi quạt thì quay](#)
2. [Bo mạch chủ ASROCK CONROE1333-D667-Intel 945GC - SK775 - Core - may khai dong khong len ,quat van quay, khong tieng bip](#)
3. [Chao moi nguoi , e co con dieu hoa Panasonic 9qkt - Dieu hoa e bat len no dong role tot ,chi co dieu quat dan lanh k quay , e thao xuong thu thi co luc chay , luc duoc luc khong , quat thi con tot , dien 300vdc co ra rac cam nhug van k duoc](#)
4. [gigabyte - May luc chay luc khong, lu chay quat chip quay nhanh binh thuong chip](#)

[khong nong ,luc khong chay quat chip quay cham chip nong. thao chip ra quat chip quay nhanh ,huynh nao tung gap xin y kien chi giao](#)

5. [main asus sk775 - chay binh thuong khong nhan cong com](#)
6. [main asus sk775 - khong nhan cong ban phim,van nhan cong chuot cong com](#)
7. [Main Foxconn G31MV - Main của mình đang dùng thì bị thế này: Cứ bật máy lên vào win7 khoảng 20-30s là tự tắt phụt đi, Cài lại win cũng vẫn thế.. Chạy ở trong DOS, hay miniXP thì không việc gì. kiểm tra thấy quạt chíp vẫn quay. Nút POWER và RESET bấm vào không có tác dụng, rút điện ra cắm vào cũng vẫn thế. Đã vệ sinh quạt chíp, bôi keo tản nhiệt, Thay thử CPU, RAM, ổ cứng, nguồn sang máy khác vẫn OK.](#)
8. [main h61m-p20 \(g3\) - main boot bình thường, winpe vào bình thường, cắm hdd vào bios vẫn thấy nhận nhưng k thể nào boot được từ hdd mà chỉ thấy dấu - nhấp nháy ở góc trái phía trên màn hình.](#)
9. [MAIN MSI G31TM-P21 - Có lúc bật chạy ngay, dùng bình thường có khi cả ngày không sao, có lúc được chạy 5-10 phút tối màn, treo NUMLOCK, quạt vẫn quay. Có lúc bật chớp sáng logo nhà SX rồi treo NUMLOCK luôn, có lúc bật không lên gì.](#)
10. [Main PC - main biosstar 945 GC - may khai dong boot nen man hinh duoc khoang 30s rui lai khai dong lai.cu nhu the khoang 3 lan thi may khong boot nen man hinh duoc nua](#)
11. [mainboard biosstar G31 - - main luc dau khai dong vao may boot vo win binh thuong,de khoang vai phut may khai dong lai khong len hinh,ran card test main vao khong bao code hic, nhưng ma rut dien ra khoang 30 phut khai dong lai thi len binh thuong cho em hoi benh main nay la gi vay may anh em kiểm tra rồi ma không ra hic](#)
12. [máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn \(màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi\) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sách sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy](#)