

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO SAMSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 9335 của bạn tran minh vuong - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): main board foxcon g41

Hiện tượng: khởi động loa text kêu tách tách

Chào các bác e co amin bird g41 khi nhấn nút khởi động quạt chip quay nhưng loa text Cu kêu tách tách, nguồn, ram, chip tốt mong các bác giúp

— [●] [●] —

Các bài viết tương tự:

1. [Amly - IC Khuyech dai LA 4440M - Minh co gan Mach Amly { voi \[1 con IC Khuyech dai LA 4440M \] + \[1 cai Board mach kem theo \(khi mua con IC LA 4440M \) \] + \[1 Tam tan nhiet cho \(con IC LA 4440M nay \) } -> cam Mach Amly nay vao Lo Loa cua Dien thoai minh thi May thay co Tin hieu Loa vao , nhưng \[Loa cua Mach Amly nay \] ko co keu , phai nho Loa co san cua Dien thoai minh moi keu duoc ; em co cung cap Nguon DC 12V vao Mach Amly nay nhưng Loa Amly van ko keu ;](#)
2. [amly CA 5000 \(Day SG\) - Khi tai 2 loa tren mot main va nhung giong noi tram am thi co tieng ret tren loa treeble, giong nhu loa treeble ca con hay long day vay. Loa da kiem tra roi ok . neu doi qua main kia thi khong sao. chung to bi gi trong main ay.](#)
3. [bep tu SUPOR TD0501AT - cap nguon den bao sang .an start chi nghe thay tieng tach tach o noi.bep ko nhan noi nhug co luc lai keu e e sau do lai ngat va bao loi E1 so vao nuoc trong noi thay hoi nong.con luc keu tach tach thi ko bao loi j ca.e thao ra thay co](#)

dau an va nuoc lam oxy hoa mach.da ve sinh va say khô thì chạy được bình thường nhưng khi để nguội lại ko chạy được như nơi ở trên.da thay cam bien o so ban dau nau được sau do khách mang về lại bị như vậy

4. Laptop NEC versa 3300 - Máy chạy sau khi vào Win được 1 lát thì phát ra tiếng kêu tách tách ở loa ngoài, mở nhạc vẫn nghe BT, lưng máy nóng bất thường
5. may giặt AQUA,AQW-U700Z1T - bất nguồn nhấn chọn các chế độ giặt ,rũ,vắt vẫn được ,khi nhấn start thì motor chỉ nhích nhẹ kèm theo tiếng tí ,vắt cũng vậy chỉ 3 kéo xa song là như vậy cứ lặp đi lặp lại nếu nhấn nút chọn chương trình thì lỗi ngay cứ kêu tách tách liên tục
6. Máy in canon 2900 - Máy in khi bật lên lúc khởi động được lúc không, lúc có tiếng kêu tách tách... Khi ấn bật nguồn lại 1-2 lần thì nguồn không khởi động và cũng không kêu tách tách nữa!
7. Máy sam sung 29z57 - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không cắm lái thì máy chạy cắm lái vào hư sò ngay em thay bằng sò c5144 thân to thì sò không hư máy không chạy cao áp kêu tách tách. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp không được kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay cắm lên kiểm tra thì máy tự dừng lại chạy cao áp réo sò nóng lên rất nhanh vậy mong các anh chỉ giúp
8. MD_610 - bep tu keu tach tach khi cam dien va ko nong
9. monitor display jvc - may e khi bat cong tat thi nge tieng keu tach tach,den nguon kong sang,dien ra thu cap chi co duong 45v,58v va 24v.de khoang 20s sau thi tren man hinh xuat hien tia chop ngang doc lien tục,bac nao bit nguyen nhan thi sell cho e voi
10. TCL 21H181 - bị rò cao áp đến hư nguồn e đã rút sò dòng và cao áp với ic màn hình nhưng biến áp nguồn cứ kêu tách tách và các nguồn sụt hết b+ còn 45v e cô lập hết các nguồn đầu ra và ktra diot đầu ra với tụ đập xung mắc song song diot k có hiện tượng j
11. tivi crt daewoo - không lên hình. cao áp kêu tách tách
12. Tivi TCX không có model(mạch tàu) - Mất nguồn toàn bộ.khi cấp tải giả thì đủ tất cả nguồn nhưng bỏ tải giả đóng lại thì nguồn vẫn không lên.ic nguồn kêu tách tách thay ic nguồn nhưng vẫn bị..