



main ECS g31- M7 - máy hay bị reset, tháo ra vệ sinh lại bôi mới mỡ giải nhiệt cpu. ráp lại chạy dc vài ngày. bây h khởi động nguồn quạt quay vài s rồi tắt | 1

Câu 9187 của bạn tran minh nhât - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): main ECS g31- M7

Hiện tượng: máy hay bị reset, tháo ra vệ sinh lại bôi mới mỡ giải nhiệt cpu. ráp lại chạy dc vài ngày. bây h khởi động nguồn quạt quay vài s rồi tắt

cách ly main ra lấy nguồn ram mới test thử vẫn vậy cpu+ quạt cũng lấy máy ok test rồi, nhờ a/e tư vấn giúp . thank!!

— ● —

Nguyễn Xuân Dương (xuanduong29)- 20 / 10 / 2013

Tháo jack 4pin kích nguồn xem có ngắt không:

1. Vẫn ngắt: Kiểm tra lại Nguồn Ram, chia áp Ram, 2 nguồn chipset, clock.
 2. Không ngắt: hư Vcore, kiểm tra Fet và IC.
- thường hay gặp ở 2.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

vu xuan tho (xuan_tho83)- 17 / 11 / 2013

Xem lại ngon Vcore . sửa dc main rồi thì nhỏ vut cái bo ngon cu đi nhe , thay nguon acbel vào nhe .

Các bài viết tương tự:

quay vài s roi tắt | 2

- [1. điều hòa panasonic dòng inverter - dòng ổn,áp gas ổn nhưng chạy khowrng vài chục giây dòng lại giảm áp lại giảm sau vài chục giây sau dòng lại ổn áp lại ổn cứ lặp lại chu trình như vậy](#)
- [2. IBM T40 - Hiện tượng là khi khởi động thì quạt gió chạy được 1 lúc thì ngừng hẳn. Máy hoạt động được 1 lúc quạt gió không quay dẫn đến máy tự động tắt nguồn, sau đó em bấm khởi động lại không được và phải rút sạc ra cắm lại mới khởi động được. Mong các bác giúp đỡ em với.](#)
- [3. main ecs 945gtc m2 - khởi động máy card test báo đèn reset sáng ko tắt, đèn clock ko sáng, ko nguồn cpu, nhưng khi khởi động đo nhanh thì có nguồn cpu, có nguồn chipset rồi mất](#)
- [4. Main Foxconn G31MV - Main của mình đang dùng thì bị thế này: Cứ bật máy lên vào win7 khoảng 20-30s là tự tắt phụt đi, Cài lại win cũng vẫn thế.. Chạy ở trong DOS, hay miniXP thì không việc gì. kiểm tra thấy quạt chíp vẫn quay. Nút POWER và RESET bấm vào không có tác dụng, rút điện ra cắm vào cũng vẫn thế. Đã vệ sinh quạt chíp, bôi keo tản nhiệt, Thay thử CPU, RAM, ổ cứng, nguồn sang máy khác vẫn OK.](#)
- [5. mainboard biosstar G31 - - main lúc đầu khởi động vào máy boot vào win bình thường,de khoảng vài phút máy khởi động lại không lên hình,ran card test main vào không báo code hic, nhưng mà rút điện ra khoảng 30 phút khởi động lại thì lên bình thường cho em hỏi bệnh main này là gì vậy máy anh em kiểm tra rồi mà không ra hic](#)
- [6. man RCT sam sung 17KSBBR - máy chạy khoảng vài tiếng sau đó bị mất ảnh chỉ còn màn sang xanh.tắt đi bật lại ngay thì không được ,nhưng de hôm sau bật lên thì lại chạy nhưng cũng chỉ được koang vài tiếng lại bị như vậy.máy chạy ic dao động SVT9118.](#)
- [7. Máy giặt Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được](#)
- [8. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn \(màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi\) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy](#)
- [9. maygiat-tosiba A800 - ae trong hội giúp e ca này với tooshiba a800 khởi động cho giặt mmoto kéo xả quay nửa vòng rồi nhả cách tiếng to 1 cái về ban đầu rồi lại kéo cứ lặp lại 3 lần r mới đóng để cấp nước ,cho vắt nó cũng giặt 3 llaanf r báo lỗi nháy đèn mực nước và chương trình e đã thay R45 và tran A1015 của mạch van xả thì chạy ok k bị nữa nhưng dk vài ngày lại bị llaij như vậy ,em đã thay moto xả mới vẫn bị, không li hợp vẫn ngon](#)
- [10. sanaky - cắm điện 220v báo lỗi e3 liên mở ra kiểm tra mất điện quạt giải mở cảm biến nhiệt độ quạt chạy .da thay quạt moi voi cam bien nhiet do roi ko het](#)



main ECS g31- M7 - máy hay bị reset, tháo ra vệ sinh lại bôi mới mỡ giải nhiệt cpu. ráp lại chạy dc vài ngày. bây h khởi động nguồn quạt

11. [tu lanh panasonic - Ko lam lanh được.ban đầu quạt ko chạy lốc ko chạy đã kiểm tra sò lạnh sò nóng điện trở vẫn bt .nhưng e đã thay timer xả đá.bay h lạnh bt nhưng co điều 2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ẩm, dầu về ko mát.chạy được 1 tuần thì quạt va lốc lai ko chạy.e đã chỉnh lại timer thì lốc chạy giật giật rồi quj và lốc ko chạy.sau đó rút điện ra gắmlại chỉnh timer thì quạt va loocf lai chạy bt.sau 6ngay sau thì nó lai bị như cũ](#)
12. [tu lanh samsung - tu bị nghet chet loc, da thay loc moi roi thay cap moi,thoi sach dan nong dan lanh,roi can cap,roi hut chan khong,roi nap gas...da thuc hien day du cac buoc nhung tu van kem lanh.da kiểm tra bo xa van hoạt động tốt,kiểm tra dan lanh thì tuyết bám không đều,hơi lạnh thay ra ít,khi nạp gas áp chỉ lên có 4psi chạy một vài giờ áp suất giảm xuống còn không và có dòng suông ở cuối dương hút ...đã thu đủ cách nhưng vẫn không đủ lạnh...huhuhu...](#)