

Câu 6303 của bạn nguyentrungkien - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): main ECS G31T-M9 V:1.0

Hiện tượng: NHAN AM THANH NHUNG KHONG NHAN MIC

NHO CAC ANH CAC BAC GIUP DO DUM
THANK

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Xuan Quynh (thietbilaptop) - 25 / 4 / 2013

thietbilaptop.com: Đầu tiên bạn kiểm tra driver xem có không. nếu có bạn vào cotropael vào phần sound kiểm tra xem phần mic đã bật chưa. nếu ok hết thay card sound

Các bài viết tương tự:

- [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\) tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,, sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,, khách say cứ để vài phút,, lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,, rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,, nhà ông này hay hát hò karaoke,, lần trước cũng chết công suất đứt fuse,, rơ le ko đóng,, thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,, lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
- [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master](#)

hoặc vặn to volume mic vặn cả nút Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,,

3. ampli PA203 dùng 4 cặp sò A1943 + C5200 - em mới vào nghề mong các bác chỉ giáo. cái ampli có 2 bo mic ráp song song, khi cắm mic vào , vặn master tổng lên khoảng 9 10h (gần giữa) thì ko sao, cứ nhỏ hơn là ra tiếng rè rè. em tháo 1 bo mic ra thì bo còn lại hết hiện tượng trên nhưng echo giảm...
4. amply ariang spa-306xg - -nghe nhạc mở max vol thì không sao, nhưng khi cắm mic vào, nếu mở vol mic vừa đủ hát thì role bao vệ ngực(đèn prot chuyển màu đỏ)
5. amply califonia Pro 468a - nhạc ra bình thường, tiếng mic nghe có vẻ bị chậm , ví dụ mình “alo” vào mic thì khoảng 0,3 giây mới có tiếng “alo” phát ra ở loa, tiếng mic vẫn bình thường, nhạy tốt, các nút chỉnh trên vĩ echo vẫn có tác dụng bình thường.
6. ECS G31T-M7 - main nhận ram rồi nhảy thêm khoảng 3 bước .đến D4D4 xong đứng im luôn.
7. MAIN ECS G31T-M7 - Mở nguồn nhiều lần mới vào Boot được
8. main ECS g31t-m7 - Thay SIO IT8713F-S
9. Main G31T-M7 - Ae giúp hộ e main này với e gắn card test model PT0903C không nhảy code có hiển thị gạnh ngang ko nhảy reset. e kiểm tra nguôn vcore đủ nguôn chíp bắc đủ. Ko biết nguyên nhân sao ạ
10. masstel N500 mất mic cấp tai nghe cũng không nghe - nhận cây masstel N500 bị rơi mất mic cắm tai nghe cũng không nghe luôn nhưng loa trong loa ngoài vẫn bình thường đã kiểm tra cáp không đứt mic cũng đã thay rồi
11. toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi - toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi
12. Viettel V6216 mất mic - mic nghe nhỏ - lỗi mic thu