

Câu 3748 của bạn Nguyen Xuan Vu - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Main ESYS 865 Không nhận ram.

Hiện tượng: Không kích được nguồn

- Kiểm tra thấy chạm mofet nguồn CPU -> Thay mofet -> kích nguồn OK.
- Đo Nguồn CPu = 1.3 V, Ram = 2.6V
- Bios báo Ram
- Gắn Ram vào -> main không lên -> loa tít liên tục
- Card test báo AF24

Mình làm ngang này thấy chịu rồi, các bác có kinh nghiệm chỉ giáo em với nhé. thank mọi người

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Xuan Quynh (thietbilaptop) - 3 / 2 / 2012

con lay noi chip bac roi ban oi. ban hap lai hoac thay no

Các bài viết tương tự:

1. [FOXCCOM G31MV - cắm ram vào thì ko kêu bip, không cắm ram thì kêu bip. đã đo điện áp, bus ram ok, r310 không đứt.](#)
2. [FOXCON G31 - Chạy vài hôm lại không nhận Ram. tháo ra cắm lại thì lại đk. Đã vệ](#)

sinh chân Ram, thay Ram khác vẫn vậy???????????

3. G31mv-k - kích nguồn card test nháy sáng rồi tắt. khi kích nguồn đo nhanh thì vẫn thấy có nguồn ram đủ. còn những nguồn khác k kiểm tra đc. tháo rắc 4pin ra kích nguồn vẫn bị như vậy.
4. main gigabyte 865 sk 775 - may khong co tieng
5. Main Asrock G31M-S - Khi không cắm nguồn cấp cho cpu thì kích nguồn được, khi cắm nguồn cấp cho Cpu kích nguồn không lên, quạt chỉ chạy xẹt một cái.
6. Main Asus P5L-MX - Main lúc đầu hư 1 fest trên nguồn vcore và phồng mấy con tụ lọc 12v nguồn vcore tiến hành thay fest đó và mấy con tụ phồng. Tiến hành click nguồn hiện tượng chớp tắt -> Tiếp tục thay chip BD-9D 300 -> Main đã click được nguồn đo nguồn vcore đc 1,5v , card test main báo đã có reset nhưng không nhảy hệ số hexa.
7. Main Biostar G31 - nguồn chip ram đủ cả. nhưng tháo ram ra thì tiếng bip kêu liên tục rất nhanh. lắp ram vào cạc báo d1 d0. không có tiến hiệu ra màn hình
8. main foxcom g31mx - khi khai dong may chua co ram thi co tieng beep dai lien tục va khi co ram thi co tieng beep ngan lien tục , moi da doi khe gan ram va ve sinh that ki rui ma van vay
9. main foxcon945gm - nguon ram du 1.8v main van khong nhan ram(keu titit) thay thu IC 7120 van khong duoc, cham bat cu cai gi vao chan so 7 IC 7120 thi main mat nguon
10. Main Intel 945 - Bật nguồn kêu bip bip như lỗi ram. Thay ram khác vẫn vậy.(Có Ram và không Ram đều kêu). Các nguồn trên main đều đủ
11. Main Intel Lỗi gì - main không chạy, quạt chip quay.các nguồn cấp cho chip nam, bắc, CPU, Ram đầy đủ. tháo ram máy kêu tit tit ! lắp ram vào máy bị như cũ đã thay ram khác vẫn ko đc
12. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chip chạy