



main foxcom g31 - máy đang chạy bị đen màn hình bao không có tín hiệu hiện thị như là hỏng tín hiệu VGA.rút nguồn ra bật lại nên lúc
Câu 4317 của bạn vuongducthanh - đã có (1) trả lời & góp ý. được nữa không | 1

Loại thiết bị (Model): main foxcom g31

Hiện tượng: máy đang chạy bị đen màn hình bao không có tín hiệu hiện thị như là hỏng tín hiệu VGA.rút nguồn ra bật lại nên lúc được nữa không

trưa sửa gì

— — ☐ ● ☐ ● ☐ — —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Lê Đức Cường (cuong_laptop) - 15 / 4 / 2012

Bạn biết sửa main ko nếu biết sửa bạn hãy kiểm tra thật kỹ lại các nguồn cấp... lúc do bạn mới xác định chính xác được là lỗi gì. còn nếu bạn chưa học sửa main thì tốt nhất bạn đem ra thợ họ KT cho. Giọng của bạn chắc ở HN, HN có nhiều thợ sửa làm bạn. Than ai!!!!!!

Các bài viết tương tự:

1. [Amplify yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải đc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe đc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy\(nguồn phát vào âm ly là từ pc\), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

main foxcom g31 - máy đang chạy bị đen màn hình bao không có tin

hiệu hiện thì như là hỏng tin hiệu VGA.rút nguồn ra bắt lại nên lúc kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tín hiệu nào ra loa(kể cả tiếng rột rẹt)

2. asus x54h - lúc lên nguồn lúc không.3 lần,lần 1 do cúp điện,lần 2 do tháo pin lúc tắt ko lắp pin,lần 3 cũng như lần 2.hiện tượng máy ko lên nguồn ko có tin hiệu gì.cả 3 lần để 1 thời gian vài ba ngày hay cả tháng lắp sạc vào lại chạy bình thường.lưu ý,lúc bị như vậy mình đem đi bệnh viện máy tính bạn bảo hư bo,trả về,tam gọi hết thuốc chữa, máy của mình mua ở đại loan,ở vn có ít.
3. bếp tu SUPOR TD0501AT - cấp nguồn đen bao sang .an start chỉ nghe thấy tiếng tách tách ở nồi.bếp ko nhận nồi nhug có lúc lại kêu e e sau đó lại ngắt và bao lỗi E1 so vào nước trong nồi thấy hơi nóng.con lúc kêu tách tách thì ko bao lỗi j cả.e tháo ra thấy có dầu an và nước làm oxy hóa mạch.da vệ sinh và sấy khô thì chạy được bình thường nhưng khi để nguội lại ko nấu được như nồi ở trên.da thay cam biến ở số bàn dầu nấu được sau đó khách mang về lại bị như vậy
4. dau chao ninasat hd09 KTS - mình đang xem kênh VTC14 có tin hiệu, ta chuyển qua kênh ANTV xem được khoảng 2-5 phút là mất tin hiệu,dùng remote tắt nguồn cho rồi mở lại thì xem được 1 lát lại mất tin hiệu
5. lcd acer v173 - khi cắm nguồn vào thì vẫn hiện logo,nhưng màn hình chỉ hiện thị khoảng mấy giây rồi tắt,khi rút cáp tín hiệu thì màn hình lại hiện thị không có tín hiệu được kết nối,e không kết nối cáp tín hiệu thì để cả tiếng không vấn đề gì và vẫn hiện thị không có thiết bị được kết nối
6. Main PC - main biostar 945 GC - máy khởi động boot nên màn hình được khoảng 30s rồi lại khởi động lại.cu như thế khoảng 3 lần thì máy không boot nên màn hình được nữa
7. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lại thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gần 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
8. máy giặt electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
9. Máy giặt panasonic F80A1 GRV - Chào mọi người, em có con máy giặt ,lúc hoạt động thì nhảy như ngựa, máy mới luôn, em đã kiểm tra giống, cân bằng lại rồi nhưng có được hai tuần là bị lại, giờ thì không chỉnh được nữa
10. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đổ lè nỏ đường hôj, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưng khi đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .
11. Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu. - Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu.
12. tu lạnh panasonic - Ko làm lạnh được.ban đầu quạt ko chạy lốc ko chạy.đã kiểm tra sò lạnh sò nóng điện trở vẫn bt .nhưng e đã thay timer xả đá.bay h lạnh bt nhưng có điều 2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ẩm, dầu về ko mát.chạy được 1 tuần thì quạt và lốc



main foxcom g31 - máy đang chạy bị đen màn hình bao không có tin

hiệu hiện thì như là hỏng tín hiệu VGA. rút nguồn ra bật lại nên lúc
lại không chạy. e đã chỉnh lại timer thì lúc chạy giật giật rồi quặt và lúc không chạy sau đó rút
điện ra cắm lại chỉnh timer thì quặt và loعف lại chạy bt. sau 6 ngày sau thì nó lại bị như
cũ

được lúc không | 3