



main foxcom g31 - may dang chay bi den man hinh bao khong co tin  
hieu hien thi nhu la hong tin hieu VGA.rut nguon ra bat lai nen luc  
Câu 4317 của bạn vuongducthanh - đã có (1) trả lời & góp ý.  
duoc nuc khong | 1

Loại thiết bị (Model): main foxcom g31

Hiện tượng: may dang chay bi den man hinh bao khong co tin hieu hien thi nhu la hong tin  
hieu VGA.rut nguon ra bat lai nen luc duoc nuc khong

truua sua gi

— ● ● ● ——

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh  
Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO EIC MSUNG  
Panasonic TOSHIBA BISHI



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Lê Đức Cường (cuong\_laptop) - 15 / 4 / 2012

Ban biet sua main ko neu biet sua ban hay kiem tra that ky lai cac nguon cap... luc do ban  
moi xac dinh chinh xác được la loi gi. con neu ban chua hoc sua main thi tot nhat ban dem ra  
tho ho KT cho. Giọng của bạn chắc ở HN, HN có nhiều chỗ sửa lầm ban. Than ai!!!!!!

### Các bài viết tương tự:

1. [Amply yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải đc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe đc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy\( nguồn phát vào âm ly là từ pc\), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rơ le kêu ko có gì khác. May cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã](#)

main foxcom g31 - may dang chay bi den man hinh bao khong co tin hieu hien thi nhu la hong tin hieu VGA.rut nguon ra bat lai nen luc kiểm tra dây, giắc đấu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tí tín hiệu nào ra loa(kể cả tiếng rột rẹt)

2. asus x54h - luc len nguon luc khong,3 lan,lần 1 do cúp điện,lần 2 do tháo pin lúc tắt ko lắp pin,lần 3 cung như lần 2.hiện tượng máy ko len nguon ko co tin hiệu gì.cả 3 lần để 1 thời gian vài ba ngày hay cả tháng lắp sạc vào lại chạy bình thường.lưu ý,luc bị như vậy mình đem di bệnh viện máy tính bạn bảo hư bo,trả về,tam goi hết thuốc chữa, máy của minh mua o dai loan,ở vn có ít.
3. bep tu SUPOR TD0501AT - cap nguon den bao sang .an start chi nghe thay tieng tach tach o noi.bep ko nhan noi nhug co luc lai keu e e sau do lai ngat va bao loi E1 so vao nuoc trong noi thay hoi nong.con luc keu tach tach thi ko bao loi j ca.e thao ra thay co dau an va nuoc lam oxy hoa mach.da ve sinh va say khô thi chay duoc binh thuong nhung khi dê nguoi lai ko nau duoc nhu noi o trên.da thay cam bien o so ban dau nau duoc sau do khach mang ve lai bi nhu vay
4. dau chao ninasat hd09 KTS - minh dang xem kenh VTC14 co tin hieu, ta chuyen qua kenh ANTV xem duoc khoang 2-5 phut ia mat tin hieu,dung remote tat nguon cho roi mo len lai thi xem duoc 1 lat lai mat tin hieu
5. lcd acer v173 - khi e cắm nguon vào thì vẫn hiện logo,nhung màn hình chỉ hiện thi khoảng mấy giây rồi tắt,khi rút cáp tín hiệu thì màn hình lại hiện thi không có tín hiệu được kết nối,e không kết nối cáp tín hiệu thì để cả tiếng không vấn đề gì và vẫn hiện thi không có thiết bị được kết nối
6. Main PC - main biostar 945 GC - may kholo dong boot nen man hinh duoc khoang 30s rui lai kholo dong lai.cu nhu the khoang 3 lan thi may khong boot nen man hinh duoc nua
7. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thanchj anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mạc dù mình đã thay lạt thach anh và mình kiểm tra 2 chân thach anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tè tụ học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
8. may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
9. Máy giặt panasonic F80A1\_GRV - Chào mọi người, em có con máy giặt ,lúc hoạt động thì nhảy như ngựa, máy mới luôn, em đã kiểm tra giống, cân bằng lại rồi nhưng có được hai tuần là bị lai, giờ thi không chỉnh được nữa
10. Máy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tjvj tq, nên đổ lè nổj đườg høj, đø đườg kr =10v. Tháo vĩ đèn ra đø cũg 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đø có 150v trên kr, sau đó lắp laj máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trug quốc chj? Bị lỏg mạch nhurg khj đø H thấy 22v. Nhurg vân chay pjh thuog lạ thât. - .
11. Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu. - Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu.
12. tu lanh panasonic - Ko lam lạnh được.ban đầu quạt ko chạy lốc ko chạy.đã kiểm tra sò lạnh sò nóng điện trở vẫn bt .nhưng e đã thay timer xả đá.bay h lạnh bt nhung co điều 2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ấm, đầu về ko mát.chạy được 1 tuần thì quạt va lốc



main foxcom g31 - may dang chay bi den man hinh bao khong co tin  
hieu hien thi nhu la hong tin hieu VGA.rut nguon ra bat lai nen luc  
lai ko chay.e đã chỉnh lại timer thi lốc chạy giật giật rồi qutj va lốc được hút không khí kö chạy sau đó mít  
điện ra gắm lại chỉnh timer thi quat va loocf lai chạy bt.sau 6ngay sau thi nó lai bi như  
cũ