

Câu 13622 của bạn Nguyễn Duy Hưng - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): main foxcom G31 mxp-k

Hiện tượng: mất nguồn ram

bác nào có sơ đồ main Foxcom G31 mxp-k không cho e xin được không ah!

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

phamduat (gigabyte89) - 24 / 11 / 2015

diễn đàn thiếu gì bạn. đo chân cổng ic ram thế nào a, mạch đơn giản a đâu cần sơ đồ bạn

Các bài viết tương tự:

1. [FOXCON G31 - Chạy vài hôm lại không nhận Ram. tháo ra cắm lại thì lại đk. Đã vệ sinh chân Ram, thay Ram khác vẫn vậy???????????](#)
2. [Main Biostar G31 - nguồn chíp ram đủ cả, nhưng tháo ram ra thì tiếng bíp kêu liên tục rất nhanh. lắp ram vào cạc báo d1 d0. không có tiến hiệu ra màn hình](#)
3. [main foxcom g31 - kích nguồn ok. điện áp đầy đủ nhưng không lên gì](#)
4. [main foxcom g31 - máy đang chạy bị đen màn hình bao không có tín hiệu hiển thị như là hỏng tín hiệu VGA.rút nguồn ra bắt lại nên lúc được lúc không](#)
5. [main foxcom g31 - máy kêu như lỗi ram](#)
6. [main foxcom g31 mv - bật nguồn quạt chạy chíp nóng nhưng không boot](#)

7. [main foxcom g31mx - khi khoi dong may chua co ram thi co tieng beep dai lien tục va khi co ram thi co tieng beep ngan lien tục , moi da doi khe gan ram va ve sinh that ki rui ma van vay](#)
8. [main foxcon945gm - nguồn ram dư 1.8v main vẫn không nhận ram\(kêu titit \) thay thu IC 7120 vẫn không được, chạm bất cứ cái gì vào chân số 7 IC 7120 thì main mất nguồn](#)
9. [main g31 foxcom - main test card thì đèn reset sáng liên tục và 2 đèn cpu và clock ban đầu sáng nhấp nháy sau khi hệ số hexa nhảy qua c3 và hiển thị 08 thì dừng lại đèn cpu và clock cũng ngừng nhấp nháy và sáng liên tục](#)
10. [Main Intel 945 - Bật nguồn kêu bíp bíp như lỗi ram. Thay ram khác vẫn vậy.\(Có Ram và không Ram đều kêu\). Các nguồn trên main đều đủ](#)
11. [Main Intel Lỗi gì - main không chạy, quạt chíp quay.các nguồn cấp cho chíp nam, bắc, CPU, Ram đầy đủ. tháo ram máy kêu tit tit ! lắp ram vào máy bị như cũ đã thay ram khác vẫn ko đc](#)
12. [Main PC Asrock G31 vs2 - chạm nguồn vcore. đã thay fet khác nhưng chết lại như cũ, mình gỡ bỏ luôn. main đã kích được\(khoi dong được rồi\). nhưng chạy khoảng 15 giây là sọc màn hình. \(ram và nguồn tốt\).](#)