



main foxcom g31mx - khi khoi dong may chua co ram thi co tieng
beep dai lien tục va khi co ram thi co tieng beep ngan lien tục , moi
Câu 6633 của bạn tran bao dai - đã có (2) trả lời & góp ý
da doi khe gan ram va ve sinh that ki rui ma van vay | 1

Loại thiết bị (Model): main foxcom g31mx

Hiện tượng: khi khoi dong may chua co ram thi co tieng beep dai lien tục va khi co ram thi
co tieng beep ngan lien tục , moi da doi khe gan ram va ve sinh that ki rui ma van vay

xin moi ng giúp đỡ

— ☯ ☯ —

ngoctu (ngoctu880)- 11 / 4 / 2013

kiem tra coi nguon Vtt ram co co chua ? truong hop nay thuong bi loi chip-bac.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh
Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

bui trong ngan (hoc vien ngan)- 25 / 4 / 2013

dung rui. kiem tra xem nguon cap ram ay. neu co thi lay ram khac test thu xem.

Các bài viết tương tự:

1. [Amplify - Ko gắn dây tín hiệu thì tiếng mic rất lớn \(mà ko hú\) khi gắn dây tín hiệu có nhạc vào thì tiếng mic nhỏ xíu chỉnh lớn lên thì nó hú dữ dội ko phải do canh chỉnh mà là do boar mạch....](#)
2. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vật và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

main foxcom g31mx - khi khai dong may chua co ram thi co tieng beep dai lien tục va khi co ram thi co tieng beep ngan lien tục , moi

được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt(tắt là tắt nguồn)
 đã doi khe gan ram và vệ sinh thật kĩ rồi mà vẫn vậy | 2

3. Main Biostar G31 - nguồn chíp ram đủ cả. nhưng tháo ram ra thì tiếng bíp kêu liên tục rất nhanh. lắp ram vào các báo d1 d0. không có tiến hiệu ra màn hình
4. Main Foxconn G31MV - Main của mình đang dùng thì bị thế này: Cứ bật máy lên vào win7 khoảng 20-30s là tự tắt phụt đi. Cài lại win cũng vẫn thế.. Chạy ở trong DOS, hay miniXP thì không việc gì. kiểm tra thấy quạt chíp vẫn quay. Nút POWER và RESET bấm vào không có tác dụng, rút điện ra cắm vào cũng vẫn thế. Đã vệ sinh quạt chíp, bôi keo tản nhiệt, Thay thử CPU, RAM, ổ cứng, nguồn sang máy khác vẫn OK.
5. may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
6. máy giặt shap sản xuất tại thái lan kiểu máy E S-N780EV-A - hư hộp số đã thay mới xong bây giờ cho nước vào nó lại chảy nước ra van xả kiểm tra ống goăng cao su vẫn còn bình thường tháo mâm giặt kiểm tra van xả mình thấy lạ là van xả vẫn còn có một khe hở và mình thắc mắc là lúc chưa tháo hộp số sao nó vẫn giữ được nước hay khi mình tháo đã đánh mất đi một cái gì đó ở cụm van xả mà mình không biết
7. MSI 945GCM7 V2 sk 775 - có reset .cắm Ram im re.tháo Ram Beep beep beep
8. nokia X1-01 - em nhật dc khổ cái giờ mã bảo vệ đã bị thay đổi khi bật máy gắn sim,ko làm j dc,,,có cách nào phá mã này ko ạ ngoại việc mang ra quán
9. samsung vina 1639z - bat cong tac thi co nguon nhung bam de may len thi khong chay den vang nhay lien tục .do nguon cap cho tieng va suli thi thay nguon nhap nhay lien tục .da thay thu on ap 7630.thay thu ca nguon 5day van vay.suli nho va ma tran cung thaythu rui khong duoc
10. tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R(220k) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R(220k) mà màn hình vẫn tối...
11. tivi lg 17 - tivi vẫn có phong xanh bình thường nhưng k có muối.chạy tổng 938.e đã thay tông thay nhớ.kiểm tra duongf abl nhưng vẫn k được.theo cac bác e lên làm thế nào nữa.mong các cao thủ chỉ bảo
12. tivi TCL model kg nhớ rõ tại gấp quá""tạ lãnh sữa tại nhà - bên thứ cấp ""12v có 24v và 110v kg có .đèn nháy 1 nhíp rồi đi đai.e thấy IC giao động 1506 và sỏi lên hết phân nguồn cũng kg ăn thua gì.e nạp card mới đăng tin đc. e mới vào diễn đàn mong ae giúp đỡ e. e cảm ơn ae trên diễn đàn nhiều lắm