



main foxcon945gm - nguồn ram dư 1.8v main van không nhận ram(keu titit) thay thu IC 7120 van không được, chạm bat cu cái gì vào chân số 7 IC 7120 thì main mất nguồn | 1

Loại thiết bị (Model): main foxcon945gm

Hiện tượng: nguồn ram dư 1.8v main van không nhận ram(keu titit) thay thu IC 7120 van không được, chạm bat cu cái gì vào chân số 7 IC 7120 thì main mất nguồn

rat mong các PRO giúp đỡ
thank!

— [●] [●] —

Bàn Phú Nghĩa (thanhnghia) - 31 / 7 / 2013

nguồn buss ram là bao nhiêu?

nguyen ba tich (nguyenbatich) - 18 / 8 / 2013

chắc lá lỗi ram,,ban vệ sinh lại xem..ko dk thu ram khác

nguyen ba tich (nguyenbatich) - 18 / 8 / 2013

chắc lá lỗi ram,,ban vệ sinh lại xem..ko dk thu ram khác

Nguyễn Xuân Dương (xuanduong29) - 14 / 9 / 2013

- kiểm tra nguồn bus ram
- chân G fet Ram = 0v -> thay IC, =0,4v tốt.
- Chip bắc.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359



main foxcon945gm - nguồn ram dư 1.8v main van không nhận ram(keu titit) thay thu IC 7120 van không được, chạm bát cu cái gì vào chạn số 7 IC 7120 thì main mất nguồn | 2

nguyen duy phuc (phuc2nd)- 10 / 12 / 2013

xe có nguồn ram 3.2v 1.8v 0.9v chưa

Các bài viết tương tự:

1. [Amplify yamaha AST-A90M](#) - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải dc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe dc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy(nguồn phát vào âm ly là từ pc), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tí tín hiệu nào ra loa(kể cả tiếng rột rẹt)
2. [bếp SUNHOUSE SHD 6151](#) - ban đầu bếp bị ảm em sấy khô và bếp chạy.nhưng để đến hôm sau thì lại không được. cấp nguồn còi kêu bip nhưng nghe có vẻ yếu. em thử đo nguôn 18 v và 5v thì thấy bị yếu kim đồng hồ bị giật lúc lên lúc xuống.không đủ điện áp. chạm tay vào ic nguôn thấy nóng.e đã thay thu nhưng vẫn chưa được.e đã kiểm tra hầu hết các linh kiện trên 2 đường đo nhưng chưa phát hiện gì.nhưng có lúc lại nấu được
3. [bếp từ media](#). cứ cho nồi vào là chạy ngắt chạy ngắt. e k biết nó hỏng cái gì cày mãi rồi chưa ra - mấy ngày mới có e bếp từ mà sữa k chạy chắc e chuyển nghề mất các bác ạ
4. [Bếp từ Sunhouse, nổ sò](#) - Ban đầu khách mang đến, nổ cầu chì, kiểm tra sò hư. Kiểm tra cặp sò driver ko sao, diot 4148 gần khu vực cặp sò ko sao (đã thay thử). thay sò mới, dùng bóng đèn 60W thay cho cầu chì, cắm điện bật nguôn thì nó bị như video. link đây ạ:<https://www.youtube.com/watch?v=qkiVTg1bf7o>. Em thấy ko ổn nhưng ko có hướng nào cứ hàn thử cầu chì vào xem sao, nhưng khi bật nguôn cái, bếp ra từ cái là tách luôn sò. Em đo điện áp tại chân G của sò là từ 1 đến 4VDC (điện áp nhấp nháy, ko cố định) ảnh của bếp đây ạ: <http://i.imgur.com/Mq1sxGy.jpg> <http://i.imgur.com/0a9B32F.jpg> <http://i.imgur.com/hwXlv1z.jpg>. :
5. [Main Foxconn G31MV](#) - Main của mình đang dùng thì bị thế này: Cứ bật máy lên vào win7 khoảng 20-30s là tự tắt phụt đi, Cài lại win cũng vẫn thế.. Chạy ở trong DOS, hay miniXP thì không việc gì. kiểm tra thấy quạt chip vẫn quay. Nút POWER và RESET bấm vào không có tác dụng, rút điện ra cắm vào cũng vẫn thế. Đã vệ sinh quạt chip, bôi keo tản nhiệt, Thay thử CPU, RAM, ổ cứng, nguôn sang máy khác vẫn OK.
6. [Main Intel 945](#) - Bật nguôn kêu bip bip như lỗi ram. Thay ram khác vẫn vậy.(Có Ram và không Ram đều kêu). Các nguôn trên main đều đủ
7. [Main Intel Lỗi gì](#) - main không chạy, quạt chip quay.các nguôn cấp cho chip nam, bắc, CPU, Ram đầy đủ. tháo ram máy kêu tit tit ! lắp ram vào máy bị như cũ đã thay ram khác vẫn ko dc
8. [Main PC Asrock G31 vs2](#) - chạm nguôn vcore. đã thay fet khác nhưng chet lại nhu cu, mình gỡ bỏ luôn. main đã kích được(khoi dong được rồi). nhưng chạy khoảng 15 giây là sọc màn hình. (ram và nguôn tốt).
9. [manin pen4](#) - có nhận o cung, van vào win được. nhưng o cd không nhận đĩa cài win.



main foxcon945gm - nguồn ram dư 1.8v main van không nhận ram(keu titit) thay thu IC 7120 van không được, chạm bat cu cái gì vào

cho địa chỉ office thì van cài được. kiểm tra pin mos=0v

10. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
11. samsung vina 1639z - bat cong tac thi co nguồn nhưng bam de máy lên thi không chạy đèn vàng nháy liên tục .do nguồn cấp cho tiếng và sulì thi thay nguồn nhập nháy liên tục .đã thay thu on ap 7630.thay thu cả nguồn 5day van vạy.sulì nhỏ và ma tran cùng thaythu rui không được
12. tivi btv 21inch mất model. - bị có 1 vạch sáng ngang trên màn hình. đã thay tụ cấp nguồn cho màn hình và r cấp cho màn hình,kt nguồn vào màn hình thì đủ vào đến chân ic màn hình,chạm tay vào chân vào ic màn hình mà vẫn không bung,tưởng hư ic nhưng khi thay ic mới vào thì lại bị mất dao động... con này có tổng là toshiba-hay-22(8873cscng6r). cao ap 1010a,ic nguông là 5Q0765R...