

Câu 7103 của bạn Trương Văn Hùng - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): main Foxconn G31 MV

Hiện tượng: cad test main nhảy đc 5 bước thì dừng báo A1 54

Mọi người cho mình hỏi có phải do main lỗi chip Nam không ha.và phương pháp giải quyết ntn?xin chân thành cảm ơn mọi ý kiến đóng góp của mọi người ạ

— [ ] [ ] [ ] —

**tranvanhien** (duchien84 )- 25 / 5 / 2013

resert biot va lap lai cpu di nhe

### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**Trương Văn Hùng** (truonghunhp89 )- 25 / 5 / 2013

sao lai la bios CPU.em tuong cad test main nhay 5 buoc roi nghia la cpu va bios da hoat dong no nhay buoc 5-8 lakiem tra DMA cua chip set nam chu???

### Các bài viết tương tự:

1. [foxcom g41 - máy kgowir động được nhưng số hecxa trên card test main nhảy 2 bước rồi nhảy lại từ đầu. cứ lặp lại như thế. Đã ktra các nguồn có đủ](#)
2. [foxconn G31 - mian test bình thường card test vẫn nhảy bình thường ma sao lại bi treo logo foxconn ko vào được luôn có anh nào biết bi sao ko ạ chỉ em với](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

3. [main ASROCK n68succ - cpu chạy bình thường, card test ko báo đèn 12v, ngon ram 2 co 1.8v nhưng ko lên màn hình](#)
4. [main asus p5G41t-mlx - chạy chậm chạp mở máy lên thì card test main báo 0088 rồi RS lại thì nó nhảy vào đc code của ram rồi đứng típ RS lần 2 thì vào được màn hình và vào win bt](#)
5. [Main Asus P5L-MX - Main lúc đầu hư 1 fest trên nguồn vcore và phồng mấy con tụ lọc 12v nguồn vcore tiến hành thay fest đó và mấy con tụ phồng. Tiến hành click nguồn hiện tượng chớp tắt -> Tiếp tục thay chip BD-9D 300 -> Main đã click được nguồn đo nguồn vcore đc 1,5v, card test main báo đã có reset nhưng không nhảy hệ số hexa.](#)
6. [Main Foxconn G31MV - Main của mình đang dùng thì bị thế này: Cứ bật máy lên vào win7 khoảng 20-30s là tự tắt phụt đi, Cài lại win cũng vẫn thế.. Chạy ở trong DOS, hay miniXP thì không việc gì. kiểm tra thấy quạt chip vẫn quay. Nút POWER và RESET bấm vào không có tác dụng, rút điện ra cắm vào cũng vẫn thế. Đã vệ sinh quạt chip, bôi keo tản nhiệt, Thay thử CPU, RAM, ổ cứng, nguồn sang máy khác vẫn OK.](#)
7. [main g31 foxcom - main test card thì đèn reset sáng liên tục và 2 đèn cpu và clock ban đầu sáng nhấp nháy sau khi hệ số hexa nhảy qua c3 và hiện thị 08 thì dừng lại đèn cpu và clock cug ngưng nhấp nháy và sáng liên tục](#)
8. [Main Gigabyte - Main cứ khởi động một lúc, số hexa đã nhảy khá nhiều bước, khi chuẩn bị lên hình thì lại Reset lại.](#)
9. [MAIN MSI 945 hoạt động bình thường NẾU gắn card test main PCI ??? - Trước máy chạy bình thường, rồi nó bị vậy. ko biết lỗi gì. Cắm card test main vào chạy bình thường a-z, Tháo card ra thì như kiểu ko nhận Ram, nhưng ko kêu tí.](#)
10. [mainboard biosstar G31 - - main lúc đầu khởi động vào máy boot vào win bình thường, khoảng vài phút máy khởi động lại không lên hình, ran card test main vào không báo code hic, nhưng mà rút điện ra khoảng 30 phút khởi động lại thì lên bình thường cho em hỏi bệnh main này là gì vậy máy anh em kiểm tra rồi mà không ra hic](#)
11. [Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.](#)
12. [SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng báo nguồn, đấu tải vào thì nguồn nháy bóng tải đường B+ nhấp nháy...sửa song nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn lại toàn bộ cắm nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không sáng không có biểu hiện gì.đấu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS](#)