

Câu 7181 của bạn Trương Văn Hùng - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Main Foxconn G31 MV

Hiện tượng: Nguồn Ram chỉ có 0.8->1V

Em đã thay IC dao động Nguồn Ram rồi nhưng vẫn như vậy Nguồn Ram ra thấp 0.8-1v. ai có cách giải quyết hướng khắc phục làm ơn giúp đỡ với ạ. cảm ơn nhiều

— ☐ ● ☐ ● ☐ —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyen duy phuc (phuc2nd) - 10 / 12 / 2013

thay i/o

Các bài viết tương tự:

1. [FOXCON G31 - Chạy vài hôm lại không nhận Ram. tháo ra cắm lại thì lại đk. Đã vệ sinh chân Ram, thay Ram khác vẫn vậy???????????](#)
2. [Foxconn g31 - Đang hoạt động bình thường tắt điện đột ngột hoặc có lúc restat thì không khởi động dc win chỉ thấy dấu \(_ \) nhấp nháy. Và vào dc menuboot.](#)
3. [foxconn G31 - mian test bình thường card test vẫn nhảy bình thường ma sao lại bị treo logo foxconn ko vào được luôn có anh nào biết bi sao ko ạ chỉ em với](#)
4. [mai foxconn g31 - máy đang chạy bình thường để khoảng nửa tháng không sử dụng sau mang ra dùng bật nguồn quạt chíp chạy bt nhưng k lên gì hết đã vệ sinh ram chíp](#)

[tất cả tes bt](#)

5. [main Aroc G31 - main chạy dc một tý là tu tạt \(1-2p\). ai biết nguyên nhân tại sao chỉ em voi. đã thay RAM và CPU khác vào](#)
6. [Main Biostar G31 - nguồn chip ram đủ cả. nhưng tháo ram ra thì tiếng bíp kêu liên tục rất nhanh. lắp ram vào các báo d1 d0. không có tiến hiệu ra màn hình](#)
7. [main foxcon945gm - nguồn ram dư 1.8v main vẫn không nhận ram\(kêu titit \) thay thu IC 7120 vẫn không được, chạm bất cứ cái gì vào chân số 7 IC 7120 thì main mất nguồn](#)
8. [main Foxconn G31 MV - card test main nhảy đc 5 bước thì dừng báo A1 54](#)
9. [Main Foxconn G31MV - Main của mình đang dùng thì bị thế này: Cứ bật máy lên vào win7 khoảng 20-30s là tự tắt phụt đi, Cài lại win cũng vẫn thế.. Chạy ở trong DOS, hay miniXP thì không việc gì. kiểm tra thấy quạt chip vẫn quay. Nút POWER và RESET bấm vào không có tác dụng, rút điện ra cắm vào cũng vẫn thế. Đã vệ sinh quạt chip, bôi keo tản nhiệt, Thay thử CPU, RAM, ổ cứng, nguồn sang máy khác vẫn OK.](#)
10. [Main Intel 945 - Bật nguồn kêu bíp bíp như lỗi ram. Thay ram khác vẫn vậy.\(Có Ram và không Ram đều kêu\). Các nguồn trên main đều đủ](#)
11. [Main Intel Lỗi gì - main không chạy, quạt chip quay.các nguồn cấp cho chip nam, bắc, CPU, Ram đầy đủ. tháo ram máy kêu tit tit ! lắp ram vào máy bị như cũ đã thay ram khác vẫn ko đc](#)
12. [Main PC - Main Foxconn máy đồng bộ Dell - G33M02 - Mất nguồn Ram \(1.8v\)](#)