

Câu 9225 của bạn Nguyễn Trọng Tuyển - đã có (5) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): main foxconn g31mv

Hiện tượng: Không kích được nguồn _ xin chia sẻ của các bạn (mới bị) ☐

lúc trước, main vào bios bình thường, nhưng khi ghost hay cài win thì treo, màn hình bị sọc ngang, đứng hình ko chạy nữa..xin chia sẻ

— ☐ ● ☐ ● ☐ —

Lo Xuan Dung (lodung86)- 28 / 10 / 2013

tóm lại là máy ko kích dc nguồn hay là treo BIOS

Nguyễn Xuân Dương (xuanduong29)- 28 / 10 / 2013

Hiểu hư liền

nguyễn trọng tuyển (tuyenntit)- 28 / 10 / 2013

main vào bios bình thường, nhưng khi ghost hay cài win thì treo, màn hình bị sọc ngang, đứng hình ko chạy nữa..xin chia sẻ

Nguyễn Xuân Dương (xuanduong29)- 9 / 11 / 2013

thay Ram khác-> ổ cứng khác-> chip Bắc.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

vu xuan tho (xuan_tho83)- 17 / 11 / 2013

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

Thu 1 : toi con chip nam roi . thu 2 : toi cai HDD roi . thu 3: toi cai man hình roi . and

Các bài viết tương tự:

- [1. Cách khắc phục lỗi. 1:không stand by được 2:stand by sau 2-5s thì quay trở lại màn hình log 3:Mờ biểu tượng stand by. 4: mục system trong windows task manager chêm dụng trên 20% cpu khiến hiệu suất hoạt động máy giảm sút \(lỗi 2 là nguyên nhân cơ bản\) khi mắc lỗi này máy sẽ gặp vấn đề về stand by-computer sleep. - Ai đang gặp những lỗi trên vui lòng liên hệ với tiny mino trên facebook <http://facebook.com/tiny.mino.3> hoặc LH: 016577082380 để được hướng dẫn.](#)
- [2. cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ỏn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,](#)
- [3. chào các ban. - đơn âm thanh KENWOOD rất mong các ban góp ý giúp mình chuyển là the nay mình mới nhận dc của khách nhờ sửa chữa cho đơn âm thanh kenwood chạy radio và đọc đĩa CD nhưng máy khách mang tới trong tình trạng chấp phân công suất .DIA và RADIO vẫn hoạt động bình thường nhưng bị chấp CÔNG SUẤT nên kẹp loa vào dính u nếu để lâu loa sẽ bị cháy .hien gio minh van chua dam lam gi ca moikiem tra so bo thi thay chạy con STK4150 mình nhìn ma đã thay chui rồi vì hàng xách tay ma lại thay con STK4150 mình chưa thay gặp con này bao giờ vì vậy nhờ các ban góp ý và giúp mình xem trên thị trường có con này không vậy?tro giới liệu có ko các ban nhi?ban nào đã từng làm qua ban này xin giúp đỡ mình một tay.thank các ban nhiều.](#)
- [4. G31mv-k - kích nguồn card test nháy sáng rồi tắt. khi kích nguồn đo nhanh thì vẫn thấy có nguồn ram đủ. còn những nguồn khác k kiểm tra đc. tháo rắc 4pin ra kích nguồn vẫn bị như vậy.](#)
- [5. laptop JDL máy của Nhật sài điện 110v - nhận cây máy JDL nguyên con của Nhật dùng điện 110v máy bị lỗi không nhận ổ HDD báo enter password thử dùng đĩa, usb, ổ HDD di động để cài win hoặc ghosh lại đều không được nó không cho vào chế độ boot , lắp ổ hdd bên máy khác đang chạy tốt nó ko nhận, sao đó lắp lại ổ hdd đó vào máy củ trước đó nó cũng báo bass hdd luôn, làm hư hết mấy cái ổ cứng rồi. pin mod đã tháo ra thử rồi. thấy bệnh lạ quá nên up lên diễn đàn để mong sự giúp đỡ của các tiền bác đi trước xin chia sẻ .](#)
- [6. main foxconn g31mv - kích nguồn card test báo 2524](#)
- [7. main foxconn g31mv - kích nguồn tắt nguồn ok. cardtest có 3.3v 5v 12v. nhưng treo đèn reset. đèn cpu và bios không sáng, đèn clock sáng. khởi động khoảng 1 phút cpu rất nóng. kiểm tra có đủ nguồn cpu ram và chip set.](#)
- [8. Main Foxconn G31MV - Main của mình đang dùng thì bị thế này: Cứ bật máy lên vào win7 khoảng 20-30s là tự tắt phụt đi, Cài lại win cũng vẫn thế.. Chạy ở trong DOS, hay miniXP thì không việc gì. kiểm tra thấy quạt chíp vẫn quay. Nút POWER và RESET](#)

main foxconn g31mv - Không kích được nguồn _ xin chia sẻ của các bạn (mới bị) :(| 3

bấm vào không có tác dụng, rút điện ra cắm vào cũng vẫn thế. Đã vệ sinh quạt chip, bôi keo tản nhiệt, Thay thử CPU, RAM, ổ cứng, nguồn sang máy khác vẫn OK.

9. main foxconn g31mv - sau khi khởi động lên win rồi được một lúc thì tự nhiên tắt. vệ sinh hết tất cả các thứ rồi thấy cả nguồn rồi vẫn bị như thế là main lỗi cái gì vậy mọi người
10. Main PC FOXCONN G31MV - Main PC không lên tiếng ra loa
11. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chip chạy
12. mên focon g31mv - mên focon g31mv mất lệnh en chân 32 của ic rt8841,sau khi gỡ bỏ q18 và q20 thì lệnh en 1,2v đã có nhưng mên vẫn không boot được.chân 31 của ic rt8841 không có áp