



Main Foxconn G31MV - Main của mình đang dùng thì bị thế này: Cứ bật máy lên vào win7 khoảng 20-30s là tự tắt phụt đi, Cài lại win cũng vẫn thế.. Chạy ở trong DOS; hay miniXP thì không việc gì. kiểm tra thấy quạt chip vẫn quay. Nút POWER và RESET bấm vào không có tác dụng, rút điện ra cắm vào cũng vẫn thế. Đã vệ sinh quạt chip, Bôi keo tản nhiệt, Thay thử CPU, RAM, ổ cứng, nguồn sang máy khác vẫn OK.

Loại thiết bị (Model): Main Foxconn G31MV

Hiện tượng: Main của mình đang dùng thì bị thế này: Cứ bật máy lên vào win7 khoảng 20-30s là tự tắt phụt đi, Cài lại win cũng vẫn thế.. Chạy ở trong DOS, hay miniXP thì không việc gì. kiểm tra thấy quạt chip vẫn quay. Nút POWER và RESET bấm vào không có tác dụng, rút điện ra cắm vào cũng vẫn thế. Đã vệ sinh quạt chip, bôi keo tản nhiệt, Thay thử CPU, RAM, ổ cứng, nguồn sang máy khác vẫn OK.

Các đàn anh giúp mình tìm ra cái bệnh này với

— ☐ ● ☐ ● ☐ —

Xuan Quynh (thietbilaptop)- 25 / 4 / 2013

ban kien tr lai nguon

duy son (duyson84)- 12 / 5 / 2013

bạn thử cài lại win xp xem. kiểm tra lại CPU có quá nóng ko

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyen duy phuc (phuc2nd)- 10 / 12 / 2013

hạp lại socket di ban

Main Foxconn G31MV - Main của mình đang dùng thì bị thế này: Cứ

bật máy lên vào win7 khoảng 20-30s là tự tắt phụt đi, Cài lại win

Các bài viết tương tự cũng vẫn thế.. Chạy ở trong DOS, hay miniXP thì không việc gì. kiểm

tra thấy quạt chip vẫn quay. Nút POWER và RESET bấm vào không

có tác dụng, rút điện ra cắm vào cũng vẫn thế. Đã vệ sinh quạt chip,

bởi kẹp tản nhiệt, Thấy thủ CPU, RAM, ổ cứng, nguồn sáng máy khác

nghe nhỏ hơn những thế loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe dc khoảng 30p

thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy(nguồn phát vào âm ly là từ pc), xem

âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy

tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Máy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã

kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tí tín hiệu

nào ra loa(kể cả tiếng rột rẹt)

1. [Amplify yamaha AST-A90M - Vì một ta để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở](#)

[âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải dc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h](#)

[nghe nhỏ hơn những thế loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe dc khoảng 30p](#)

[thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy\(nguồn phát vào âm ly là từ pc\), xem](#)

[âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy](#)

[tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Máy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã](#)

[kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tí tín hiệu](#)

[nào ra loa\(kể cả tiếng rột rẹt\)](#)

2. [dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko](#)

[tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu](#)

[đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn -](#)

[laoij quạt này\(quạt hơi nước\) cắm nguồn bấm nút chức năng số\(tốc độ\),hoặc quay hoặc](#)

[hẹn giờ hoặc tạo âm vẫn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,,nguyên bản là tắt dc](#)

[nhưng giờ là ko tắt dc](#)

3. [dien thoai galaxy s2 han quoc shw m250s - em danh roi s2 vo man hinh lcd o trong, mo](#)

[may len thi den ngom nhung khi bat dau mo may thi van co chuong rung va co 2 nut](#)

[cam ung van sang den , lay may khac goi vao thi van co nhac cho nhung may s2 ko co](#)

[dong tinh j, nghe thay nhac cho khoang 3den5 giay thi tu dong mat tin hieu. co ai biet](#)

[ve benh lay ko thi giup em voi hay de lai so dien thoai em se goi mong anh tu van giup](#)

[em voi em xin cam on](#)

4. [gigabyte - May luc chay luc khong, lu chay quat chip quay nhanh binh thuong chip](#)

[khong nong ,luc khong chay quat chip quay cham chip nong. thao chip ra quat chip](#)

[quay nhanh ,huynh nao tung gap xin y kien chi giao](#)

5. [MAIN ASUS G41C-MLX chạy Combo DDR2 và DDR3 - Lúc mới mở nguồn thì có đèn](#)

[Clock sáng, reset chớp tắt 1 lần, hecxa 0-0-0-0, kiểm tra các nguồn đủ nhưng không](#)

[lên hình. Sau khoảng 1 phút card test nháy Số 98-C-d0 và đèn Reset cũng chớp tắt](#)

[theo lặp lại liên tục. Đã thay Ram2, Ram3 khác, CPU khác, nạp lại BIOS nhưng không](#)

[được.](#)

6. [main foxconn g31mv - kích nguồn tắt nguồn ok. cardtest có 3.3v 5v 12v. nhưng treo](#)

[đèn reset. đèn cpu và bios khong sáng, đèn clock sáng. khởi động khoản 1 phút cpu rất](#)

[nóng. kiểm tra có đủ nguồn cpu ram và chip set.](#)

7. [main g31 foxcom - main test card thi den reset sang lien tục va 2 den cpu va clock ban](#)

[dau sang nhap nhay sau khi he so hexa nhay qua c3 va hien thi 08 thi dung lai den cpu](#)

[va clock cug ngung nhap nhay va sang lien tục](#)

8. [Main Intel Lỗi gì - main không chạy, quạt chip quay.các nguồn cấp cho chip nam, bắc,](#)

[CPU, Ram đầy đủ. tháo ram máy kêu tit tit ! lắp ram vào máy bị như cũ đã thay ram](#)

[khác vẫn ko dc](#)

9. [Main PC-g31 b - Mong tất cả các đồng nghiệp giúp đỡ mình.hiện em nó khởi động](#)

[không lên màn hình.led báo cây đang hoạt động kg sáng.quạt cpu vẫn quay.cpu và chip](#)

[bắc,nam vẫn nóng.ram bình thường.các bạn cho mình hướng để sửa chữa em nó](#)

[nhé.cây này của mình.nên mình muốn tự sửa và đi sâu vào main.minh chuyên tivi.](#)

10. [may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút](#)

[ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến](#)

[7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến7](#)

Main Foxconn G31MV - Main của mình đang dùng thì bị thế này: Cứ

bật máy lên vào win7 khoảng 20-30s là tự tắt phụt đi, Cài lại win
phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt, xả: vật thì mất nguồn

11. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó
tra thấy quạt nhíp vẫn quay. Nút POWER và RESET bấm vào không
báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in
có tác dụng, rút điện ra cắm vào cũng vẫn thế. Đã vệ sinh quạt nhíp,
xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer
Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn
nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo
được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong
khay.
12. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị
lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu
chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị
hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn
hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình
đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy
máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong
sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy