

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 15893 của bạn Nguyen Dong Thap - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị: main foxcoon 45mcx

Hiện tượng: main lên bình thường vào win bình thường. restar lại main treo code 2524

nhờ anh em kỹ thuật chia sẻ giúp đỡ pan này. Cảm ơn anh em nhiều.

— [●] [●] —

Các bài viết tương tự:

1. [Foxcom H61 MXE-K - main không nhảy code. đã thay Q42 gắn shocket main đã chạy nhưng chỉ chạy 1 lúc khoảng 10p sảy ra hiện tượng trắng hoặc xanh màn hình rồi lại k nhảy code nữa. sau đó xả Q42 ra rồi đóng lại chạy, rồi lại thế.](#)
2. [intel 945 + chip altom 1.6 gắn liền - hay bị treo, vào mạng onboard treo luôn tắt LAN vào mạng PCI cũng treo luôn, copy trong mini linux treo, ghost lại cũng treo](#)
3. [Main asus : P5KPL - VM bị treo reset - Xin tham khảo ý kiến của mọi người: Main bị treo reset, có khi để 1 lúc lâu lại chạy, có khi kích lại chạy luôn...](#)
4. [main asus p5G41t-mlx - chạy chậm chờn mở máy lên thì card test main báo 0088 rồi RS lại thì nó nhảy vào đc code của ram rồi đứng típ RS lần 2 thì vào được màn hình và vào win bt](#)
5. [Main Foxconn G31MV - Main của mình đang dùng thì bị thế này: Cứ bật máy lên vào win7 khoảng 20-30s là tự tắt phụt đi, Cài lại win cũng vẫn thế.. Chạy ở trong DOS, hay miniXP thì không việc gì. kiểm tra thấy quạt chip vẫn quay. Nút POWER và RESET](#)

main foxcoon 45mcx - main lên bình thường vào win bình thường.

restar lại main treo code 2524 | 2

bấm vào không có tác dụng, rút điện ra cắm vào cũng vẫn thế. Đã vệ sinh quạt chip, bôi keo tản nhiệt, Thay thử CPU, RAM, ổ cứng, nguồn sang máy khác vẫn OK.

6. main GIGA G41 - nhận usb bình thường cả trên win và bios, nhưng không nhận chuột, phím USB.cả trên win và bios. mặc dù đã enable trong bios hết rồi.cũng đã cài lại win rồi. đo vẫn có 5v
7. MAIN MSI 945 hoạt động bình thường NẾU gắn card test main PCI ??? - Trước máy chạy bình thường, rồi nó bị vậy. ko biết lỗi gì. Cắm card test main vào chạy bình thường a-z, Tháo card ra thì như kiểu ko nhận Ram, nhưng ko kêu tí.
8. Mainboard- ASRock-G31M-S - Khởi động máy vào win bình thường được khoảng 2-5 phút thì tắt máy quạt cp- nguồn vẫn chạy tưởng lỗi win cài lại và vào bios vẫn vậy.
9. mainboard biosstar G31 - - main lúc đầu khởi động vào máy boot vo win bình thường,de khoảng vài phút máy khởi động lại không lên hình,ran card test main vào không bao code hic, nhưng ma rút điện ra khoảng 30 phút khởi động lại thì lên bình thường cho em hỏi bệnh main này là gì vậy may anh em kiểm tra rồi ma không ra hic
10. Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhử tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị
11. PC cài win xp sp2 - khi đang cài thì bình thường nhưng khi copy các file từ đĩa sang máy xong khởi động lại thì máy tắt luôn.bấm nút nguồn khởi động thì đèn chỉ chớp 1 cái rồi tắt chu không lên.minh đã đem đĩa win đi cài vào máy khác thì bình thường ko bị gì cả
12. ti vi SoNy HW212P52 lên lại mất, lên lại mất - bật lên chưa được 1 phút lại mất , lại tự bật ,cứ lên lại mất ,lên lại mất...khi mất để ý nháy 7 nhíp thì lên