



main g31 foxcom - vào mini win cứ đứng suất 1 chỗ ko vào đc. | 1

Câu 11674 của bạn nguyễn văn sáu - đã có (6) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): main g31 foxcom

Hiện tượng: vào mini win cứ đứng suất 1 chỗ ko vào đc.

mong các bạn trên đđ giúp hộ mình với mình cảm ơn nhiều

— ☹ ☹ —

**tranvanhien** (duchien84 )- 9 / 1 / 2015

Kiểm tra biot ,

**phamduat** (gigabyte89 )- 11 / 1 / 2015

khi máy bị như vậy , bạn kiểm tra điện áp nguồn cpu xem thế nào, tóm lại kiểm tra mạch nguồn vcore

**nguyễn văn sáu** (vuvinhsh )- 12 / 1 / 2015

mình đã lập bios, nguồn vcore đầy đủ .và thay thử nguồn ram mà vẫn thế . mình nghĩ là chip bắc thôi.

**phamduat** (gigabyte89 )- 13 / 1 / 2015

Từ hãy phang bắc ,kiểm tra điện áp đường EN cho ic vcore nhé. hãy làm khối vcore trước hãy đến chỗ khác.

**phamduat** (gigabyte89 )- 13 / 1 / 2015

gỡ sound , lan ra đi, không được thử clock nhé

**TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH**

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình**

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO SAMSUNG  
Panasonic TOSHIBA BISHI



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Trịnh Hạ Đêm (trinhhadem) - 2 / 3 / 2015

win mini là nó load trên nền ram , có thể ram bị lỗi rồi, bạn thay thử ram khác xem sao nhé

### Các bài viết tương tự:

- [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,,khách say cứ để vài phút,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,rơ le ko đóng,,thay cũng đúng loại câu chì ampe và công suất,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
- [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh\\_áp đối xứng +-17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ỏn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 vẽ lại đóng\(vẽ đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,](#)
- [main asus p5G41t-mlx - chạy chậm chờn mở máy lên thì card test main báo 0088 rồi RS lại thì nó nhảy vào đc code của ram rồi đứng tít RS lần 2 thì vào được màn hình và vào win bt](#)
- [main foxcom g31 - kích nguồn ok. điện áp đầy đủ nhưng không lên gì](#)
- [main foxcom g31 - máy đang chạy bị đen màn hình bao không có tin hiệu hiện thị như la hong tin hiệu VGA.rut nguon ra bat lai nen luc duoc nuc khong](#)
- [main foxcom g31 - máy kêu như loi ram](#)
- [main foxcom g31 mv - bật nguồn quạt chạy chíp nóng nhưng không boot](#)
- [main foxcom G31 mxx-k - mất nguồn ram](#)
- [main g31 foxcom - main test card thì đen reset sang liên tục và 2 đen cpu và clock ban đầu sang nhập nhảy sau khi he số hexa nhảy qua c3 và hiện thị 08 thì dừng lại đen cpu](#)

[va clock cug ngưng nhập nhảy va sang liên tục](#)

10. [main GIGA G41 - nhận usb bình thường cả trên win và bios, nhưng không nhận chuột, phím USB.cả trên win và bios. mặc dù đã enable trong bios hết rồi.cũng đã cài lại win rồi. đo vẫn có 5v](#)
11. [mainboard biosstar G31 - - main lúc đầu khởi động vào máy boot vào win bình thường,đe khoảng vài phút máy khởi động lại không lên hình,ran card test main vào không báo code hic, nhưng mà rút điện ra khoảng 30 phút khởi động lại thì lên bình thường cho em hỏi bệnh main này là gì vậy máy anh em kiểm tra rồi mà không ra hic](#)
12. [Thinhtb - Mình có em main Asus G31 khi chạy vào dos chữ trên màn hình chữ bị rung mạnh, rồi chạy vào Win thì báo lỗi out of range trên màn hình](#)