

Câu 3870 của bạn vuongducthanh - đã có (4) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): main gigabyte 865me-775

Hiện tượng: bat nguồn không nên

trua sua gi

— [●] [●] —

**le trung hieu** (hieuhien) - 4 / 1 / 2012

BẠN PHẢI CHO IT THÔNG TIN GI CHU?VD:AN KHÔI DONG QUAT NGUON CHAY KO?QUAT CHIP CHAY KO?CO HIEN TUONG GI KO?BAN PHAI NOI RO CHUT.NEU QUAT NGUON KO QUAY THIKIEM TRA SO B0 DI XEM TINH HINH THE NAO?DUT DAY KO?NEU KO THI BAN MUA LUON NGUON MOI 250 KHIN LAP VO LA OKE MA...BAN PHAI NOI RO CHUT NHE MOI NGUOI MOI CO THE GIUP BAN DC NHA CHAO BAN

**vuongducthanh** (quocdat2008) - 5 / 1 / 2012

minh da thay nguồn rui nhưng không được.kích ép nguồn thì quạt chip quay.

**le trung hieu** (hieuhien) - 5 / 1 / 2012

rut ram ra ve sinh sach bang XANG lau lai bang bong song cam vao co the chet ram hoac ban ko nhan do.

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO Ele MSUNG  
Panasonic TOSHIBA BISHI



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**vuongducthanh** (quocdat2008) - 6 / 1 / 2012

minh cũng đã thử như thế rồi nhưng không được. mình nghĩ rõ lỗi main mà không biết lỗi ở đâu bạn nào có kinh nghiệm chia sẻ nhé

## Các bài viết tương tự:

1. [amply - lại gặp thêm 1 bệnh 2 kênh ra không đều đèn quạt sáng bên 100% bên khoảng 50.60% ...mà ác cái chỉ cần tắt bật lại vài lần là ok nên ko biết nên bắt đầu kiểm tra phần nào...](#)
2. [Amply yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải đc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe đc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy\( nguồn phát vào âm ly là từ pc\), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tí tín hiệu nào ra loa\(kể cả tiếng rột rẹt\)](#)
3. [main gigabyte 865 sk 775 - máy không có tiếng](#)
4. [Main Asus P5L-MX - Main lúc đầu hư 1 fest trên nguồn vcore và phồng mấy con tụ lọc 12v nguồn vcore tiến hành thay fest đó và mấy con tụ phồng. Tiến hành click nguồn hiện tượng chớp tắt -> Tiếp tục thay chip BD-9D 300 -> Main đã click được nguồn đo nguồn vcore đc 1,5v, card test main báo đã có reset nhưng không nhảy hệ số hexa.](#)
5. [main foxcom g31 - máy đang chạy bị đen màn hình bao không có tín hiệu hiện thị như la hồng tín hiệu VGA.rut nguồn ra bat lại nên lúc được núc không](#)
6. [main foxcon945gm - nguồn ram dư 1.8v main van không nhận ram\( kêu titit \) thay thu IC 7120 van không được, chạm bat cu cai gi vào chân số 7 IC 7120 thì main mat nguồn](#)
7. [main gigabyte - máy vào win được 1 lúc lại khôi động lại.](#)
8. [main gigabyte 865me-775 - ko kích được nguồn](#)
9. [main gigabyte g31 - đèn reset nhấp liên tục](#)
10. [Main PC - main biostar 945 GC - máy khôi động boot nên màn hình được khoảng 30s rồi lại khôi động lại.cu như thế khoảng 3 lan thì máy không boot nên màn hình được nua](#)
11. [máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn \( màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi\) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm, nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy](#)
12. [Tivi led Darling 32HD930 - Mở nguồn chớp chữ darling rồi tắt led nên. Đã kiểm tra nguồn cấp led, bình thường 24v, mở on/off nguồn boost khoảng 55v, led chớp rồi tắt.nguồn tự về 24v. Em đã kiểm tra led nền \(18 led loại 3v\) không hư.](#)