

Câu 3893 của bạn vuongducthanh - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): main gigabyte

Hiện tượng: may vao win duoc 1 luc lai khoi dong lai.

da cai lai win nhung khong duoc

— [●] [●] —

Unknown Device (Unkn0wn08)- 8 / 1 / 2012

trước tiên chạy bằng 1 con nguồn ngon. chạy test + kiểm tra nhiệt độ của CPU, I/O Chip bắc, nam [] vẫn bị mà main ko thấy biểu hiện lạ thì cài lại windows. có khi lằng nhách chập chờn nút bấm cũng nên.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyen van manh (manh_bg)- 9 / 1 / 2012

ban kiểm tra keo tan nhiệt cho cpu đi nhẹ
chúc bạn thành công

Các bài viết tương tự:

1. [bếp tu SUPOR TD0501AT - cấp nguồn đèn báo sáng .an start chỉ nghe thay tiếng tách tách o nôi.bếp ko nhận nôi nhug có lúc lại kêu e e sau đó lại ngắt và báo lỗi E1 so vào nước trong nồi thay hơi nóng.con lúc kêu tách tách thì ko báo lỗi j cả.e thao ra thay có](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

dầu ăn và nước làm oxy hóa mạch, đã vệ sinh và sấy khô thì chạy được bình thường nhưng khi để nguội lại không vào được như nơi ở trên, đã thay cảm biến ở số bàn dầu vào được sau đó khách mang về lại bị như vậy

2. foxconn G31MV - bắt công tác lên hình nhưng khởi động lại luôn. Cứ khởi động lại liên tục như thế. Vào Bios thì không bị khởi động lại.
3. main biostar 945 GC - máy khởi động được khoảng 1p thì khởi động lại 1 lần nữa, được khoảng 5s thì máy khởi động lại không nên màn hình
4. main GIGA G41 - nhận usb bình thường cả trên win và bios, nhưng không nhận chuột, phím USB, cả trên win và bios. mặc dù đã enable trong bios hết rồi, cũng đã cài lại win rồi, đo vẫn có 5v
5. Main Gigabyte - 945gzm-s2 - Chưa kích nguồn chip nam và chip sound nóng ran, khởi động vào win không nhận sound và usb, chạy khoảng 1 tiếng khởi động lại
6. Main PC - main biostar 945 GC - máy khởi động boot nên màn hình được khoảng 30s rồi lại khởi động lại, cứ như thế khoảng 3 lần thì máy không boot nên màn hình được nữa
7. Mainboard- ASRock-G31M-S - Khởi động máy vào win bình thường được khoảng 2-5 phút thì tắt máy quạt cp- nguồn vẫn chạy tưởng lỗi win cài lại và vào bios vẫn vậy.
8. mainboard biosstar G31 - - main lúc đầu khởi động vào máy boot vào win bình thường, để khoảng vài phút máy khởi động lại không lên hình, ran card test main vào không báo code hic, nhưng mà rút diện ra khoảng 30 phút khởi động lại thì lên bình thường cho em hỏi bệnh main này là gì vậy máy anh em kiểm tra rồi mà không ra hic
9. Panasonic 21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1 cột đen bên trái em nhổ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc không nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị
10. PC cài win xp sp2 - khi đang cài thì bình thường nhưng khi copy các file từ đĩa sang máy xong khởi động lại thì máy tắt luôn. bấm nút nguồn khởi động thì đèn chỉ chớp 1 cái rồi tắt chu không lên. mình đã đem đĩa win đó cài vào máy khác thì bình thường không bị gì cả
11. SAMSUNG GT S5620 - * Em có chiếc điện thoại samsung gt s5620 micro chập chờn lúc được lúc mất, lúc gọi đầu dây không nghe được. kể cả lúc ghi âm không vào. tháo ra kiểm tra thấy micro hình vuông có cáp dẹt 4 mạch hàn vào. khi ép mạnh vào thì được, nhưng một lúc lại không được.
12. thay rô le khởi động động cơ cao - 1 tu lanh bloc đang sử dụng rô le khởi động cơ 1 vào 2 ra nhưng khi thay rô le khởi động chất bán dẫn thì động cơ không hoạt động được động cơ cao