



main inteet 945 - tees catees nhảy lên 25 -23 thì chèo máy mình đã
hợp socket gọi và thay chip bạc luôn cùng kg được mình thay luôn chip
Câu 6251 của bạn quỳnh ngân - đã có (1) trả lời & góp ý
nam và chép lại rom luôn cùng như vậy có bạn nào dùng bản này chưa
giúp mình gio cảm ơn nhiều | 1

Loại thiết bị (Model): main inteet 945

Hiện tượng: tees catees nhảy lên 25 -23 thì chèo máy mình đã hợp socket gọi và thay chip bạc
luôn cùng kg được mình thay luôn chip nam và chép lại rom luôn cùng như vậy có bạn nào
dùng bản này chưa giúp mình gio cảm ơn nhiều

có anh em nào gặp bản này chưa chỉ giúp mình thànhk

—●●—

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

ngoctu (ngoctu880) - 14 / 3 / 2013

trước tiên bạn kiểm tra chip SOUND, LAN có bị chạm không? nếu tốt thì vấn đề lớn nhất là ở
CHIP BẠC, có thể bị lỗi- hỏng mạch- hoặc kỹ thuật đóng chip có vấn đề. hãy kiểm tra lại thật kỹ
thời, hơi rắc rối đó.

Các bài viết tương tự:

1. [chào các bạn. - dân âm thanh KENWOOD rất mong các bạn góp ý giúp mình chuyển là
thế này mình mới nhận dc của khách nhờ sửa chữa cho dân âm thanh kenwood chạy
radio và đọc đĩa CD nhưng máy khách mang tới trong tình trạng chấp phân công suất
.DIA và RADIO vẫn hoạt động bình thường nhưng bị chấp CÔNG SUẤT nên kẹp loa vào
đỉnh u nếu để lâu loa sẽ bị cháy .hiện giờ mình vẫn chưa dám làm gì cả mới kiểm tra sơ](#)

main inteet 945 - tees catees nhảy lên 25 -23 thì cheo máy mình đã
hạp socket gọi và thái chip bác luôn cùng kg được mình thái luôn chip
bỏ thì thay chạy con STK4150 mình nhìn mà đã thấy chuối rồi vì hàng xách tay mà lại
thay con STK4150 mình chưa thay gap con này bao giờ vì vậy nhờ các bạn gony và
giúp mình xem trên thị trường có con này không vậy?tro giới liệu có ko các bạn
nhi?ban nào đã tung làm qua ban này xin giúp đỡ mình một tay.thank các bạn nhiều.

2. gigabyte - Máy lúc chạy lúc không, lúc chạy quạt chip quay nhanh bình thường chip không nóng ,lúc không chạy quạt chip quay chậm chip nóng. tháo chip ra quạt chip quay nhanh ,huynh nào tung gap xin ý kiến chỉ giao
3. mạch chép rom mình tân - do máy tín mình cài rom lại nên mất ứng dụng
4. Main Foxconn G31MV - Main của mình đang dùng thì bị thế này: Cứ bật máy lên vào win7 khoảng 20-30s là tự tắt phụt đi, Cài lại win cũng vẫn thế.. Chạy ở trong DOS, hay miniXP thì không việc gì. kiểm tra thấy quạt chip vẫn quay. Nút POWER và RESET bấm vào không có tác dụng, rút điện ra cắm vào cũng vẫn thế. Đã vệ sinh quạt chip, bôi keo tản nhiệt, Thay thử CPU, RAM, ổ cứng, nguồn sang máy khác vẫn OK.
5. Main PC-g31 b - Mong tất cả các đồng nghiệp giúp đỡ mình.hiện em nó khởi động không lên màn hình.led báo cây đang hoạt động kg sáng.quạt cpu vẫn quay.cpu và chip bắc,nam vẫn nóng.ram bình thường.các bạn cho mình hướng để sửa chữa em nó nhé.cây này của mình.nên mình muốn tự sửa và đi sâu vào main.mình chuyên tivi.
6. màn hình crt - bị hóp lại lên trên. vỏ dỏ thì trở lại như cũ. nghe nói là hư ic màn hình lỏng hàn lại. mà mình ko bik ic màn hình nằm chỗ nào. ai bik chỉ dùm mình với cho cái hình. ko thì để lại nick yahoo mình chụp hình gửi qua rồi chỉ dùm mình nó nằm chỗ nào.,cảm ơn mọi người nhiều
7. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
8. Máy chích cá - Có bạn nào trong diễn đàn pro máy chích cá ko chỉ mình với , hôm trước mình thấy 1máy chích cá dùng sò b688 nhưng có mạch dao động dùng 2con d880 với mấy con điện trở và tụ nữa bạn nào biết mạch này thì chỉ mình với
9. máy giặt electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
10. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chip chạy
11. Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu. - Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu.
12. tivi TCL model kg nhớ rõ tại gấp quá""""tại lãnh sữa tại nhà - bên thứ cấp ""12v có 24v



main inteet 945 - tees catees nhảy len 25 -23 thi cheo may minh da
hap soket goi va thai chip bac lun cung kg duoc minh thai lun chip
và 110v kg có .đèn nhảy 1 nhíp rồi đi đại e thấy IC giao động 1506 và sôi lên hết phân
nam và chép lại rom lun cung như vậy có ban nào dùng ban này trước
nguồn cũng kg ăn thua gì.e nạp card mới đăng tin đc. e mới vào diễn đàn mong ae giúp
đỡ e. e cảm ơn ae trên diễn đàn nhiều lắm