



Main intel 945 - bật nguồn thấy nhá đèn cái im luôn, rút nguồn thì quạt cpu quay bt , cắm vào thì ko lên | 1
Câu 6684 của bạn Do Ngoc Son - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Main intel 945

Hiện tượng: bật nguồn thấy nhá đèn cái im luôn, rút nguồn thì quạt cpu quay bt , cắm vào thì ko lên

AI biết bị gì xin giúp em cái

— [] [] [] —

Nguyenvangiao (Nguyenvangiao)- 20 / 4 / 2013

Kt nguon di ban

nguyen trung son (tson_002)- 20 / 4 / 2013

kiem tra fet vcore

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Xuan Quynh (thietbilaptop)- 25 / 4 / 2013

thietbilaptop.com:theo nhu ban noi thi hong nguon vcore roi (nguon on ap cho cpu). Ban dung dong ho van nang de thang x1 do cac chan d-s cua cacs con fest .neu con tren ma thong mach thi tat ca cac fest tren deu thong mach va tuong tu nhu vay voi cac fest duoi.khi do ban phai thao tung con ra va do thu neu con nao chet thihay con do (benh nay da so la chap fest)

con neu do fest ma khong chapthi dau tien ban thay cpu khac vao thu.neu bi cpu thi thay cpu.con thay cpu khac van vay thi chap ic dao pha (neu co tach rieng) con tích hợp o mot

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

con thi la chet ic dao dong.

Các bài viết tương tự:

1. [Bếp h - Bình thường khi không cắm quạt tản nhiệt vào main thì điều khiển bình thường, khi cắm quạt thì đèn nguồn nhấp nháy kêu tit tit, báo lỗi quạt thì quay](#)
2. [Bếp từ Sunhouse, nổ sò - Ban đầu khách mang đến, nổ cầu chì, kiểm tra sò hư. Kiểm tra cặp sò driver ko sao, diot 4148 gần khu vực cặp sò ko sao \(đã thay thử\). thay sò mới, dùng bóng đèn 60W thay cho cầu chì, cắm điện bật nguồn thì nó bị như video. linkh đây a:<https://www.youtube.com/watch?v=qkiVTg1bf7o>. Em thấy ko ổn nhưng ko có hướng nào cứ hàn thử cầu chì vào xem sao, nhưng khi bật nguồn cái, bếp ra từ cái là tạch luôn sò. Em đo điện áp tại chân G của sò là từ 1 đến 4VDC \(điện áp nhấp nháy, ko cố định\) ảnh của bếp đây a: <http://i.imgur.com/Mq1sxGy.jpg> <http://i.imgur.com/0a9B32F.jpg> <http://i.imgur.com/hwXIV1z.jpg>. :](#)
3. [đầu đĩa DVD Boston MIDI 838 - xin chào tất cả các ae. Mấy hôm nay cái đầu đĩa nhà mình bật nguồn lên ko thấy gì giống bị tịt , mình tò mò thử tháo ra xem thế nào .Mình tháo hết tất cả rắc cắm trong bo mạch , đo nguồn thì vẫn đầy đủ ,song mình cắm các rắc lại như cũ sau đó bật lên lại thấy chạy dc . Nhưng sò vào con HD8555 , con ic tổng và con s8550 thấy rất nóng ,nhất là con s8550.](#)
4. [intel 945 + chip altom 1.6 gắn liền - hay bị treo, vào mạng onboard treo luôn tắt LAN vào mạng PCI cũng treo luôn, copy trong mini linux treo, ghost lại cũng treo](#)
5. [lcd lg w2053tq - e có con màn lcd lg w2053tq thỉnh thoảng cứ bị tự động tắt đi rồi bật lên khi thì nhiều khi thì ít. e nghi do bị chập mất nút cảm ứng lên đã rút rắc cắm vào mấy nút cảm ứng đó ra rồi nhưng vẫn bị , xuy ra mấy nút cảm ứng ko chập. bác nào sửa đc rút điểm bệnh này cho e địa chỉ để e vác màn đến đại tu cho ngon mang về dùng với công cán e xin hậu tạ hậu hĩnh](#)
6. [LG GZ T711s - Bật nguồn, chưa cắm vào CPU thì vẫn có logo của màn nhưng khi cắm vào CPU\(chạy bình thường với màn khác\) thì màn đen sì đèn nguồn nhấp.](#)
7. [Main Foxconn G31MV - Main của mình đang dùng thì bị thế này: Cứ bật máy lên vào win7 khoảng 20-30s là tự tắt phụt đi, Cài lại win cũng vẫn thế.. Chạy ở trong DOS, hay miniXP thì không việc gì. kiểm tra thấy quạt chíp vẫn quay. Nút POWER và RESET bấm vào không có tác dụng, rút điện ra cắm vào cũng vẫn thế. Đã vệ sinh quạt chíp, bôi keo tản nhiệt, Thay thử CPU, RAM, ổ cứng, nguồn sang máy khác vẫn OK.](#)
8. [main intel 945 - kích nguồn len quạt quay nhưng không hiện thì được lên hình](#)
9. [Main Intel Lỗi gì - main không chạy, quạt chíp quay.các nguồn cấp cho chíp nam, bắc, CPU, Ram đầy đủ. tháo ram máy kêu tit tit ! lắp ram vào máy bị như cũ đã thay ram khác vẫn ko đc](#)
10. [máy giặt panasonic NA-F7282 - khi mới cắm điện vào bật ON rồi cho chạy bình thường. nhưng khi tắt đi bật lại luôn thì không được. chờ 1 lúc mới bật được hoặc rút dây nguồn ra rồi cắm lại thì được luôn a](#)
11. [máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn \(màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phìm khác thử rồi\) mà nó vẫn không lên màn](#)



Main intel 945 - bật nguồn thấy nhá đèn cái im luôn, rút nguồn thì quạt cpu quay bt , cắm vào thì ko lên | 3

hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sách sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tình m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn oline cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy

12. PC cai win xp sp2 - khi đang cai thì bình thường nhưng khi copy các file từ đĩa sang máy xong khôi phục lại thì máy tắt luôn. bấm nút nguồn khôi phục thì đèn chỉ chớp 1 cái rồi tắt chu không lên. mình đã đem đĩa win đó cài vào máy khác thì bình thường ko bị gì cả