

Câu 3593 của bạn phạm đức hiếu - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): main intel 945

Hiện tượng: kích nguồn lên quạt quay nhưng không hiện thị được lên hình

cler cmot, ve sinh may,

— [●] [●] —

**phamvanvu** (phamvanvu1987) - 14 / 10 / 2011

của bạn ..có thể ..rất nhiều nguyên nhân dẫn tới ,,nhưng vấn đề quan trọng bạn kiểm tra  
..môphet...minh quên sai tiếng này rồi.....kiểm tra lại cpu .....men intel phải lắp cpu vào nhe

**Manh** (thuthu2) - 3 / 11 / 2011

của bạn ..có thể ..rất nhiều nguyên nhân dẫn tới ,,nhưng vấn đề quan trọng bạn kiểm tra  
..môphet...minh quên sai tiếng này rồi.....kiểm tra lại cpu .....men intel phải lắp cpu vào nhe

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình**

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**nguyen doan hung** (dhnguyen89) - 20 / 12 / 2011

Bạn cho mình hỏi là quạt chip quay phải ko, có quạt màn ko lên hình??

Main bạn có thể chưa chạy =>> Nguồn thay thử nguồn trước (ko có 5v dây màu xám).

Có thể do ram chip main bạn kiểm tra từng phần mà loại ra nhé. Cả cái màn hiển thị nữa.

## Các bài viết tương tự:

- [1. Chao moi nguoi , e co con dieu hoa Panasonic 9qkt - Dieu hoa e bat len no dong role tot ,chi co dieu quat dan lanh k quay , e thao xuong thu thi co luc chay , luc duoc luc khong , quat thi con tot , dien 300vdc co ra rac cam nhug van k duoc](#)
- [2. dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoij quạt này\(quạt hơi nước\) cắm nguồn bấm nút chức năng số\(tốc độ\),hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo âm vãn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc](#)
- [3. ecs 945gct-m2 - kích nguồn len quat quay nhưng không hiện thị được len hình](#)
- [4. gigabyte - Máy lúc chạy lúc không, lúc chạy quạt chip quay nhanh bình thường chip không nóng ,lúc không chạy quạt chip quay chậm chip nóng. thao chip ra quạt chip quay nhanh ,huynh nao tung gap xin y kien chi giao](#)
- [5. lcd acer v173 - khi e cắm nguồn vào thì vẫn hiện logo,nhưng màn hình chỉ hiện thị khoảng mấy giây rồi tắt,khi rút cáp tín hiệu thì màn hình lại hiện thị không có tín hiệu được kết nối,e không kết nối cáp tín hiệu thì để cả tiếng không vấn đề gì và vẫn hiện thị không có thiết bị được kết nối](#)
- [6. Main Intel 945 - Bật nguồn kêu bíp bíp như lỗi ram. Thay ram khác vẫn vậy.\(Có Ram và không Ram đều kêu\). Các nguồn trên main đều đủ](#)
- [7. Main intel 945 - bật nguồn thấy nhá đèn cái im luôn, rút nguồn thì quạt cpu quay bt ,cắm vào thì ko lên](#)
- [8. Main PC - main biostar 945 GC - máy khởi động boot nên màn hình được khoảng 30s rồi lại khởi động lại.cu như thế khoảng 3 lan thì máy không boot nên màn hình được nua](#)
- [9. Main PC P5G41T-LMX - Bật công tắc quạt nguồn và quạt chip quay nhưng màn hình đen sì không lên \(VGA on board\), trước khi tịt hẳn thì nó bị kẻ sọc ô vuông ở màn hình, lên màu xanh màu đỏ rồi hiện chữ hàng loạt kéo chữ trắng sang 2 góc màn hình rồi tịt hẳn.](#)
- [10. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn \( màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi\) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chip chạy](#)
- [11. quạt chip van quay tốt nhưng màn hình không lên và không có tiếng bíp kêu hàng main intel 945 - như trên](#)
- [12. tivi Sony KV-XA25M80A - em có con tivimodel như trên.ban đầu máy không lên nguồn.em đã kiểm tra thì không có điện vào tụ lọc nguồn bên sơ cấp.role không đóng.em kiểm tra thì bị chet 1 trở nhỏ ở mạch role.chet ic vi tinh.cua may la CXP86461.EM thay bằng Cxp8644y.bay giờ thì máy đã chạy nhưng màn hình sang trắng và có tia quét ngược kiêu như ta vặn quá cao áp.màn hình không có hiển thị phím lệnh tốt.em đã chỉnh lại cao áp nhưng không được.](#)