



main inter G41 - tai sao moi lan mo may dc 1 luc that lau restart may
lai ram cu kieu bip bip hem restart dc la tai sao mong cac bac chi
Câu 9806 của bạn wangfis000 - đã có (2) trả lời & góp ý. dum voi | 1

Loại thiết bị (Model): main inter G41

Hiện tượng: tai sao moi lan mo may dc 1 luc that lau restart may lai ram cu kieu bip bip hem
restart dc la tai sao mong cac bac chi dum voi

mong cac bac cao tay chi dum vi ly do tai seo

— ☺ ☹ —

wangfis000 (kho wa)- 7 / 12 / 2013

MAIN INTER G41 .

CPU 480CLERON. RAN 1G

HAY TAI CPU MINH YEU WA FAI KHONG

MAIN MINH CU WA

MINH THAY CHIP CAU BAC MINH SO TAY VAO THAY NONG WA FAI NO HEM MONG
CAC BAC CHI GIUP THAKS

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh
Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

haitm (haitm)- 21 / 8 / 2014

chao ban, không biết bạn mới vào nghe hay làm IT cho công ty nào do, bạn có thể liên hệ
vs mình 01644029992 (cảnh) mình sẽ giúp do bạn.thank

Các bài viết tương tự:

dùm voi | 2

- [cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh áp đối xứng +17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,](#)
- [CRT sony đời cổ - chào các bác làm ơn chỉ dùm em . em đang cây 1 con sonny xài IC tổng LA76810a bật lên có tiếng nguồn \(tiếng búp búp....do lần em thay nguồn ở tiệm về thì khi bật lên có tiếng búp búp chứ ko êm\) màn không sang tối um, ko có rít cao áp, ko tiếng . các bác nào có KN chỉ dùm em nhé](#)
- [FOXCOM G31MV - cắm ram vào thì ko kêu bíp, không cắm ram thì kêu bíp. đã đo điện áp, bus ram ok, r310 không đứt.](#)
- [Main Intel 945 - Bật nguồn kêu bíp bíp như lỗi ram. Thay ram khác vẫn vậy.\(Có Ram và không Ram đều kêu\). Các nguồn trên main đều đủ](#)
- [Main Intel Lỗi gì - main không chạy, quạt chíp quay.các nguồn cấp cho chíp nam, bắc, CPU, Ram đầy đủ. tháo ram máy kêu tit tit ! lắp ram vào máy bị như cũ đã thay ram khác vẫn ko dc](#)
- [màn hình crt - bị hóp lại lên trên. vố dô thì trở lại như cũ. nghe nói là hư ic màn hình lỏng hàn lại. mà mình ko bik ic màn hình nằm chỗ nào. ai bik chỉ dùm mình với cho cái hình. ko thì để lại nick yahoo mình chụp hình gửi qua rồi chỉ dùm mình nó nằm chỗ nào.,cảm ơn mọi người nhiều](#)
- [máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tộ tụ học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)
- [máy giặt toshiba aw a800sv loại 7kg. Khi e mở nguồn được khoảng 2 giây các đèn chế độ giặt \(giặt thường - nhanh - ngâm - nhẹ\) và đèn báo hiệu mức nước 38lit đồng loạt nháy và phát ra tiếng kêu bíp bíp bíp liên hồi khoảng 4 lần thì tự động ngắt nguồn. hỏi máy bị lỗi gì các bác, E cảm ơn - Báo lỗi](#)
- [máy lạnh panasonic inverter - bat cb lên đèn do chop chop,, khi hoạt động thì đèn timer vs đèn ion trên dàn lạnh chop hoài luôn,, mọi khi bấm remote thì chỉ báo 1 tiếng bíp ma gió thì bấm báo bíp bíp bíp bíp 4 lần như vậy](#)
- [máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn \(màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi\) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy](#)
- [Nokia e66 - E moi nhan mot con e 66 bi trang man hinh den phim binh thuong nghe](#)



main inter G41 - tại sao mỗi lần mở máy dc 1 lúc thất bại restart máy

lại ram cũ kiểu bíp bíp hèm restart dc là tại sao mong các bác chỉ gọi tôi. em đã thay màn hình khác nhưng cũng vậy. e thay con ic khiến màn hình bị nung một chút. e ko có sơ đồ để cài lại nó. mong các bác chỉ giúp đỡ em. cảm ơn các bác ạ!

12. Sony 40we5 - Mong bác chuyên và bác hoà giúp cháu với ạ. Máy mang đến có tiếng Ko hình khách bảo vậy ạ. Cháu kiểm tra thì máy lúc chạy, lúc không. lúc chạy cao áp sáng nhưng màn tối đen, rút một bên tcom ra thì ánh sáng trắng Ko hình, lúc có hình nhưng lại nhem màu đỏ. Có lúc chạy rồi ngắt nháy 14 nhịp, ngắt luân nguồn 12v. Mong mấy bác, anh chị giúp ạ