

Câu 2403 của bạn Vo Duc Tri - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Mainboard 6A815EPT VER1.1

Hiện tượng: Khi khởi động máy bị treo phim không thể vào CMOS được

Xin các bác chỉ cho em cách khắc phục. Thanks!

— [●] [●] —

lam bao toan (auboom) - 2 / 12 / 2010

Dùng bàn phím usb...không được nữa thì nạp BIOS bạn nhé

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

huyhn tuan vinh (bin089) - 28 / 11 / 2010

THANK

Các bài viết tương tự:

1. [Axio Neon - * không khởi động được khi cắm minh pin, chỉ khởi động được khi cam xác???](#)
2. [Axioo - không khởi động được khi cắm minh pin, chỉ khởi động được khi cam xác???](#)
3. [Đĩa DVD trung quốc - Nguồn của đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn, cứ bị như thế liên tục. \(cắm nguồn khác thì bình thường\)](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

4. [intel 945 + chip altom 1.6 gắn liền - hay bị treo, vào mạng onboard treo luôn tắt LAN vào mạng PCI cũng treo luôn, copy trong mini linux treo, ghost lại cũng treo](#)
5. [main biostar 945 GC - máy khởi động được khoảng 1p thì khởi động lại 1 lan nữa. được khoảng 5s thì máy khởi động lại không nên màn hình](#)
6. [Main PC - main biostar 945 GC - máy khởi động boot nên màn hình được khoảng 30s rồi lại khởi động lại. cứ như thế khoảng 3 lan thì máy không boot nên màn hình được nữa](#)
7. [mainboard biosstar G31 - - main lúc đầu khởi động vào máy boot vào win bình thường, để khoảng vài phút máy khởi động lại không lên hình, ran card test main vào không báo code hic, nhưng mà rút điện ra khoảng 30 phút khởi động lại thì lên bình thường cho em hỏi bệnh main này là gì vậy máy anh em kiểm tra rồi mà không ra hic](#)
8. [Máy LENOVO Y430 - Máy vẫn chạy nhưng không load được hệ điều hành, khi bấm để vào màn hình CMOS SETUP thì máy bị treo](#)
9. [máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn \(màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi\) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy](#)
10. [msi AMD 785 AM2 + AM3 - máy bật ko lên, tháo pin Cmos + xả cmos ==> máy chạy liền, reset lại máy ko thấy lên , phải rút nguồn ,bật lại mới lên, mình tóm tắt lại là máy fai xả cmos mới lên đk...! mình thank you m.n nhé..](#)
11. [thay ro le khởi động cao - 1 tu lạnh bloc đang sử dụng ro le khởi động có 1 vào 2 ra nhưng khi thay ro le khởi động chat ban đản thì động cơ không hoạt động được động cao](#)
12. [toi có máy in canon2900 khi kết nối máy tính thì báo có nhận US nhưng không kết nối dc với máy in và máy tính không tìm dc thiết bị B nhưng không kết nối dc với máy in và máy tính không tìm dc thiết bị - toi có máy in canon2900 khi kết nối máy tính thì báo có nhận US nhưng không kết nối dc với máy in và máy tính không tìm dc thiết bị B nhưng không kết nối dc với máy in và máy tính không tìm dc thiết bị](#)