



Main PC foxconn g31 - 1. Ấn reset má k khởi đông lại. Phải rút ổ điện
cắm lại bật mới lên 2. Có lúc đang chạy thì đứng yên màn hình có các
Câu 10476 của bạn Mai Văn Bốn - đã có (3) trả lời & 908 ý kiến như xem băng đĩa bix xước. | 1

Loại thiết bị (Model): Mainboard foxconn g31

Hiện tượng: 1. Ấn reset má k khởi đông lại. Phải rút ổ điện cắm lại bật mới lên

2. Có lúc đang chạy thì đứng yên màn hình có các ô ,ô mầu như xem băng đĩa bix xước.

Em da kem tra ky k phải lỗi màn hình k phải lỗi win. Kể cả rút ổ cứng khởi đông tởj đoạn
máy báo k có ổ cứng .để lâu nó bị như trên màn hình chỉ có ô, ô mầu .

— [●] [●] —

nguyen manh hung (hung2810)- 21 / 8 / 2014

ram nguon lam not di

Hoang Van Kien (hoangkien_hn)- 14 / 10 / 2014

Ram ok thì kiểm tra nguồn ram, mình nghĩ do ram nhiều hơn.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

khai anh (khai anh)- 25 / 3 / 2015

bệnh này m gặp rất nhiều mà chỉ may mắn sửa được 1 lần ở main giga g31m es2c mình đã
thay từng con tụ bi quanh ic nguon cpu 6312 .còn đầu toàn trả lại khách thôi

Main PC foxconn g31 - 1. Ấn reset má k khởi động lại. Phải rút ổ điện
cắm lại bật mới lên 2. Có lúc đang chạy thì đứng yên màn hình có các
ô ,ô mầu như xem băng đĩa bix xước. | 2

Các bài viết tương tự:

1. Bếp fiduco - Chào các bác . Em đang xài cái bếp fusico . Lúc ấn nút nấu thì ấn mãi mới lên được .. Mà khi lên lên được rồi . Chạy khoảng 30s thì tự ngắt . Tắt bếp .. Mở lại thì nó cứ lặp lại hiện tượng như vậy khoảng 3 đến 4 lần thì bếp hoạt động được. Mong các bác chỉ giáo cho em với
2. đầu DVD - chán thật, Bác Chuyên ơi chắc cháu phá sản quá, hôm nay làm con đầu DVD lỗ 1 cục hixhix, lúc đầu khách đem tới mất hiển thị số, chỉ có đèn led, đi 12km nạp lại rom thì ko đc nghi anh nạp rom này nạp ko đúng, vì dot trước nạp con daling về chạy ko đc lắp con bên máy đang chạy qua thì đc, vậy là đi lên mua bo chính bo đa năng 140k về lắp vào ko đúng mắt lấy mắt bên đầu mình bỏ vào chạy đc, nhưng phím sai hệ ko bấm đc. vậy là ra đi 1 bo, lắp trả khách ko làm nữa tốn 1 buổi tốn xăng chán.
3. đầu DVD california MP 180 - em cho đĩa vào xong nó bị dật, không quay. lúc open thì nó chỉ ra chỗ lắp đĩa còn đĩa bị kẹt ở trong k ra. em hì hục mãi lòi dc đĩa kẹt ra.lắp thử đĩa khác vào thì lúc đầu nó kêu to to xong cũng chạy đĩa.nhưng thử mấy cái nữa thì không đọc.cho đĩa vào nó báo không có đĩa.
4. đầu DVD calinew - tình hình rất chi là tình hình máy a c, giúp e voi, hiện tuong ko đọc đc đĩa DVD chỉ đọc đc VCD, thay mắt từ đầu đang chạy sang ko đc, đi chạy lại rom thì thẳng quái dở kia chạy kiểu j hết lên lun, lắp mắt đang chạy vào máy cũ đang chạy thì cũng ko doc đc DVD lun, vậy là thành hư cả 2 lun bó tay chưa sửa xong cho khách mà hư lun của mình
5. đầu dvd midi cali468 - lúc thì nhận đĩa vcd mp3 lúc thì ko nhận còn đĩa dvd và đĩa karaoke thì cứ chạy một lúc thì bị đứng hình khiến ko được phải tắt nguồn khởi động lại mới được
6. đầu dvd tàu calindax - chạy đĩa hát dc 1 bài tự động reseat load lại đĩa hiện no disc lúc mất hiển thị led lại load lại chạy,hát dc 1 bài lại bị ã vệ sinh vĩ các đường truyền vẫn báo đèn nguồn xanh keey đĩa
7. đầu đĩa DVD Boston MIDI 838 - xin chào tất cả các ae. Mấy hôm nay cái đầu đĩa nhà mình bật nguồn lên ko thấy gì giống bị tịt , mình tò mò thử tháo ra xem thế nào .Mình tháo hết tất cả rắc cắm trong bo mạch , đo nguồn thì vẫn đầy đủ ,song mình cắm các rắc lại như cũ sau đó bật lên lại thấy chạy dc . Nhưng sờ vào con HD8555 , con ic tổng và con s8550 thấy rất nóng ,nhất là con s8550.
8. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sách sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn oline cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
9. Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu. - Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu.
10. Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhỏ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3



Main PC foxconn g31 - 1. Ấn reset má k khởi động lại. Phải rút ổ điện cắm lại bật mới lên 2. Có lúc đang chạy thì đứng yên màn hình có các khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tu 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị

11. Sony 40we5 - Mong bác chuyên và bác hoà giúp cháu với ạ.Máy mang đến có tiếng Ko hình khách bảo vậy ạ.Cháu kiểm tra thì máy lúc chạy , lúc không.lúc chạy cao áp sáng nhưng màn tối đen, rút một bên tcom ra thì ánh sáng trắng Ko hình, lúc có hình nhưng lại nhem màu đỏ.Có lúc chạy rồi ngắt nháy 14 nhíp , ngắt luân nguôn 12v.Mong máy bác , anh chị giúp ạ
12. tivi màu vĩ trung quốc,tại nhà khách nên k rõ chỉ số - mấy hôm trc pan của nó là báo nguồn nhug k lên hình,e kta e thay đũađuôi đèn hình thì xem ngon lành.nhug dc 1hôm lại k lên hình nữa(đèn vẫn báo). e ktra nguồn thì ok,cấp 110,12 đầy đủ.tự dưng e đo đac dc tý cắm vào thì lại xem dc,mag trả khách.hnay lại tiếp tục.e cũng k rõ pan.mog ae gợi ý