



main trung quoc 915 - co nguon đầy đủ, nhưng đ2n reses nháy rồi

tắt khoảng 4 giây rồi nháy tiếp .cư như vậy liên tục | 1
Câu 3621 của bạn hoangthinh - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): main trung quoc 915

Hiện tượng: co nguon đầy đủ, nhưng đ2n reses nháy rồi tắt khoảng 4 giây rồi nháy tiếp .cư như vậy liên tục

đã thay chip nam ,thach anh ,nhưng đèn reses vẫn bị như vậy .có phải bị treo reses ko .cạc tes báo 0000 .ai gặp ban này rồi xin chỉ giúp

— [●] [●] —

Unknown Device (Unkn0wn08)- 3 / 11 / 2011

bạn thay thử SIO nữa xem.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

hoangthinh (net333)- 8 / 11 / 2011

minh bị rơi ne.cung lam giống như bạn thay chip nam ,thch anh tum lum.nhưng ko dc.cuoi cùng boc chip bạc ra lam chân đồng vo lai code nhảy lên màn hình máy chạy ok

Các bài viết tương tự:

1. [Ampli denon AVR-1603 - nhan nut ampli roi khoang 5giay nghe mat tiếng bup hình như loa phát ra thì phai roi may tat luôn chỉ có đèn on/standBy la Chóp tat Chóp tat Chóp tat ma bat máy lại thì đèn on/standBy cu Chóp tat Chóp tat vậy cho hỏi la máy bị](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

main trung quoc 915 - co nguồn đầy đủ, nhưng đ2n reses nhảy rồi
tắt khoảng 4 giây rồi nhảy tiếp .cư như vậy liên tục | 2

hu gi vay

2. Đĩa DVD trung quốc - Nguồn của đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn, cứ bị như thế liên tục. (cắm nguồn khác thì bình thường)
3. Đầu kts T13 trung quốc - Mọi người đoán xem bệnh này là j nhé m làm xog rùi. Hện tượng hình ảnh cứ suốt , sóg có rùi mất lập đj lập lại liên tục. Đo nguồn đầy đủ khj tải cũng đủ. Nhưng khj đưa nguồn khác vào thì máy chạy bt.
4. Lcd asanzo 40s600t2 - Màn hình hiển thị chữ asanzo , chớp tắt màn hình rồi hiện , cứ như vậy liên tục .
5. Main Asus P5L-MX - Main lúc đầu hư 1 fest trên nguồn vcore và phồng mấy con tụ lọc 12v nguồn vcore tiến hành thay fest đó và mấy con tụ phồng. Tiến hành click nguồn hiện tượng chớp tắt -> Tiếp tục thay chip BD-9D 300 -> Main đã click được nguồn đo nguồn vcore dc 1,5v , card test main báo đã có reset nhưng không nhảy hệ số hexa.
6. main foxconn g31mv - sau khi khởi động lên win rồi được một lúc thì tự nhiên tắt. về sinh hết tất cả các thứ rồi thấy cả nguồn rồi vẫn bị như thế là main lỗi cái gì vậy mọi người
7. Main G31T-M7 - Ae giúp hộ e main này với e gắn card test model PT0903C không nhảy code có hiển thị gạnh ngang ko nhảy reset. e kiểm tra nguồn vcore đủ nguồn chip bắc đủ. Ko biết nguyên nhân sao ạ
8. máy chơi game ps3 slim - xin chào tất cả anh em. mình gặp 1em ps3 bật nguồn lên đèn xanh sau khoảng 5 giây kêu tí tí rồi chuyển sang đèn đỏ nhấp nháy bấm thêm cái nữa thì đèn đỏ ko nhảy, bấm thêm lần nữa thì chuyển đèn xanh rồi lại sang đèn đỏ nhấp nháy.
9. Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu. - Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu.
10. Panasonic TC21GX28V Ic dán - chạy ên có hình tiếng đầy đủ , được khoảng 30 giây thì tự cúp đèn nguồn chớp xanh đỏ liên tục , cách ly cao áp tải giả thì nguồn bình thường , nhưng đèn nguồn vẫn chớp liên tục , tắt nguồn mở lên lại được chạy vài giây lại bị , có tiếng kêu nguồn đã thay thử hai con ổn áp 3.3 và 1.8 ic nhớ ic tổng , thay thử cao áp kiểm tra xung quanh , vẫn chưa được , nguồn ok , chỉ có nguồn cấp cho hai con ổn áp 3.3 và 1.8 v nhịp nhịp ai có kinh nghiệm chia sẻ dùm em với em cảm ơn ạ
11. TIVI LCD SONY 32EX650 - mo máy chạy bình thường được khoảng 1 phút hoặc nửa tiếng nói chung là nó muốn tắt lúc nào thì tắt .lúc tắt nghe tiếng bựt rồi tắt đèn đỏ nháy 3 nhíp tắt. rồi lạy nháy 3 nhíp cứ lập đi lập lại như vậy';/ khi tắt đo nguồn cấp 12v không có .
12. TV samsung CS21A530FL ic tổng tda12156 ic màn hình la78141 - TV bị rơi. đứt một số mạch và được nối lại chạy bình thường 1 ngày. sau đó bật nguồn thì đèn nguồn nháy 6 nhíp rồi tắt. 3 - 4 giây sau lên lại rồi nháy 6 nhíp lại tắt. sò ngan nóng nhưng không chấp.